

D150H

GB

OWNER'S MANUAL

F

MANUEL D'UTILISATION

ES

MANUAL DEL PROPIETARIO

65N-28199-73

TO THE OWNER

Thank you for choosing a Yamaha outboard motor. This Owner's manual contains information needed for proper operation, maintenance and care. A thorough understanding of these simple instructions will help you obtain maximum enjoyment from your new Yamaha. If you have any question about the operation or maintenance of your outboard motor, please consult a Yamaha dealer.

In this Owner's Manual particularly important information is distinguished in the following ways.



The Safety Alert Symbol means
**ATTENTION! BECOME ALERT!
YOUR SAFETY IS INVOLVED!**

⚠ WARNING

Failure to follow WARNING instructions could result in severe injury or death to the machine operator, a bystander, or a person inspecting or repairing the outboard motor.

CAUTION:

A CAUTION indicates special precautions that must be taken to avoid damage to the outboard motor.

NOTE:

A NOTE provides key information to make procedures easier or clearer.

* Yamaha continually seeks advancements in product design and quality. Therefore, while this manual contains the most current product information available at the time of printing, there may be minor discrepancies between your machine and this manual. If there is any question concerning this manual, please consult your Yamaha dealer.

NOTE:

The D150HETO and its standard accessories are used as a base for the explanations and illustrations in this manual. Therefore, some items may not apply to every model.

EMU01447

**D150H
OWNER'S MANUAL
©2001 by Yamaha Motor Co., Ltd.
1st Edition, April 2001
All rights reserved.
Any reprinting or unauthorized use
without the written permission of
Yamaha Motor Co., Ltd.
is expressly prohibited.
Printed in Japan**

AVIS AU PROPRIETAIRE

Nous vous remercions d'avoir choisi un moteur hors-bord Yamaha. Le présent Manuel de l'Utilisateur comporte les informations requises pour une utilisation, un entretien et des manipulations correctes. La bonne compréhension de ces instructions assez simples contribuera à vous procurer un maximum de satisfactions de votre nouveau Yamaha.

Si vous avez des questions relatives au fonctionnement ou à l'entretien de votre moteur hors-bord, prenez simplement contact avec un distributeur Yamaha.

Les informations importantes contenues dans le présent Manuel de l'Utilisateur sont mises en évidence de la façon suivante.



Le symbole signalant un danger signifie : ATTENTION DANGER ! SOYEZ ATTENTIF ! VOTRE SECURITE EST EN JEU !

⚠️ AVERTISSEMENT

Le respect des consignes AVERTISSEMENT est impératif, faute de quoi le conducteur, toute personne se trouvant à proximité ou le personnel chargé de l'entretien du moteur hors-bord risquerait d'être grièvement voire mortellement blessé.

ATTENTION:

ATTENTION indique les consignes qui doivent être respectées afin d'éviter d'endommager le moteur hors-bord.

N.B.:

N.B. donne des informations importantes qui facilitent et expliquent les différentes opérations.

* Yamaha travaille constamment à l'amélioration de la conception et de la qualité de ses produits. Par conséquent, bien que le présent manuel contienne les dernières informations produites disponibles au moment de la mise sous presse, il peut y avoir de légères différences entre votre moteur hors-bord et le présent manuel. Si vous avez des questions au sujet du présent manuel, veuillez prendre contact avec votre distributeur Yamaha.

N.B.:

Le modèle D150HETO et ses accessoires standard servent de base aux explications et aux figures de ce mode d'emploi. De ce fait, certaines caractéristiques peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles.

**D150H
MANUEL D'UTILISATION
©2001 Yamaha Motor Co., Ltd.
1ère Edition, Avril 2001
Tous droits réservés.
Toute réimpression ou utilisation
sans la permission écrite de la
Yamaha Motor Co., Ltd.
est formellement interdite.
Imprimé en Japon**

INFORMACIÓN PARA EL PROPIETARIO

Gracias por haber elegido un motor fuera borda Yamaha. Este manual del propietario contiene información necesaria para asegurar un correcto funcionamiento, mantenimiento y cuidado. Una correcta comprensión de estas sencillas instrucciones le ayudará a disfrutar plenamente de su nuevo motor fuera borda Yamaha.

Si tiene cualquier pregunta sobre el funcionamiento o el mantenimiento del motor fuera borda, no dude en ponerse en contacto con un concesionario Yamaha.

En este manual del propietario, la información de especial importancia se distingue de la siguiente manera.



El símbolo de aviso de seguridad significa "CUIDADO: PRESTE ATENCIÓN, YA QUE ESTÁ EN JUEGO SU SEGURIDAD".

⚠ATENCIÓN

La no observancia de las instrucciones de ATENCIÓN puede dar por resultado graves lesiones o incluso la muerte del operador del motor fuera borda, de las personas que se encuentren a su alrededor o de la persona que inspeccione o repare el motor fuera borda.

PRECAUCION:

Este aviso indica precauciones especiales que deben adoptarse para evitar dañar el motor fuera borda.

NOTA:

Una NOTA contiene información clave que facilita o aclara un procedimiento.

* Yamaha se esfuerza continuamente por mejorar el diseño y la calidad de sus productos. Por esta razón, si bien este manual contiene la información más actualizada del producto disponible en el momento de imprimirse, pueden existir pequeñas diferencias entre su motor fuera borda y este manual. Si tiene cualquier duda o pregunta relacionada con este manual, no dude en ponerse en contacto con su concesionario Yamaha.

NOTA:

El D150HETO y sus accesorios estándar se utilizan como base para las explicaciones e ilustraciones de este manual, por lo que algunos elementos pueden no ser aplicables a todos los modelos.

D150H

MANUAL DEL PROPIETARIO

©2001, Yamaha Motor Co., Ltd.

1ª edición, Abril 2001

Reservados todos los derechos.

Se prohíbe expresamente toda reimpresión o utilización no autorizada de este manual

sin el consentimiento por escrito de

Yamaha Motor Co., Ltd.

Impreso en Japón

CONTENTS



GENERAL INFORMATION



BASIC COMPONENTS



OPERATION



MAINTENANCE



TROUBLE RECOVERY



INDEX

**READ THIS OWNER'S MANUAL CAREFULLY
BEFORE OPERATING YOUR OUTBOARD MOTOR.**

TABLE DES MATIERES

F

CONTENIDO

ES

**INFORMATIONS
GENERALES**

INFORMACION GENERAL

1

COMPOSANTS DE BASE

COMPONENTES BÁSICOS

2

OPERATION

FUNCIONAMIENTO

3

ENTRETIEN

MANTENIMIENTO

4

DEPANNAGE

**RESTABLECIMIENTO EN
CASO DE PROBLEMA**

5

INDEX

INDICE

6

**LISEZ ATTENTIVEMENT CE
MANUEL DU PROPRIETAIRE
AVANT D'UTILISER VOTRE
MOTEUR HORS-BORD.**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE
MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES
DE UTILIZAR EL MOTOR FUERA
BORDA.**



EMB00010

Chapter 1

GENERAL INFORMATION

IDENTIFICATION NUMBERS

RECORD	1-1
Outboard motor serial number.....	1-1
Key number.....	1-1

SAFETY INFORMATION.....	1-2
--------------------------------	------------

FUELING INSTRUCTIONS.....	1-4
----------------------------------	------------

Gasoline (Petrol)	1-5
-------------------------	-----

Engine oil.....	1-5
-----------------	-----

BATTERY REQUIREMENT.....	1-5
---------------------------------	------------

PROPELLER SELECTION	1-6
----------------------------------	------------

START-IN-GEAR PROTECTION	1-7
---------------------------------------	------------



FMB00010

SMB00010

Chapitre 1

INFORMATIONS GENERALES

Capítulo 1

INFORMACION GENERAL

1

NUMÉROS D'IDENTIFICATION	1-1
Numéro de serie du moteur hors-bord	1-1
Numéro de clé	1-1
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	1-2

INSTRUCTIONS POUR LE	
CARBURANT	1-4
Essence.....	1-5
Huile moteur.....	1-5
CHOIX DE LA BATTERIE	1-5

CHOIX DE L'HÉLICE.....	1-6
-------------------------------	------------

DISPOSITIF DE PROTECTION	
CONTRE LE DEMARRAGE EN	
PRISE	1-7

REGISTRO DE NÚMEROS DE	
IDENTIFICACIÓN	1-1
Número de serie del motor fuera borda	1-1
Número de llave	1-1
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	1-2

INSTRUCCIONES DE REPOSTAJE DE	
COMBUSTIBLE	1-4
Gasolina	1-5
Aceite para el motor.....	1-5
REQUISITOS DE BATERÍA	1-5

SELECCIÓN DE LA HÉLICE.....	1-6
------------------------------------	------------

PROTECCION CONTRA EL ARRANQUE	
CON MARCHA PUESTA	1-7




EMU00005

IDENTIFICATION NUMBERS RECORD

EMU00007

OUTBOARD MOTOR SERIAL NUMBER



The outboard motor serial number is stamped on the label attached to the port side of the clamp-bracket.


Record your outboard motor serial number in the spaces provided to assist you in ordering spare parts from your Yamaha dealer or for reference in case your outboard motor is stolen.

① Outboard motor serial number

EMU00008

KEY NUMBER

--	--	--



If a main key switch is equipped with the motor, the key identification number is stamped on your key as shown in the illustration. Record this number in the space provided for reference in case you need a new key.


① Key number

FMU00005

NUMEROS D'IDENTIFICATION

FMU00007

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR HORS-BORD



Le numéro de série du moteur est estampillé sur l'étiquette apposée du côté bâbord du support de bridage.

Inscrivez les numéros de série du moteur hors-bord et du moteur dans les cases prévues à cet effet afin de vous faciliter la tâche si vous devez commander des pièces de rechange auprès de votre distributeur Yamaha ou à titre de référence en cas de vol.

① Numéro de série du moteur hors-bord

FMU00008

NUMÉRO DE CLÉ



Si le moteur comporte une clé de contact, le numéro d'identification de la clé est estampillé sur la clé comme indiqué dans l'illustration. Inscrivez ce numéro dans la case réservée à cet effet pour le cas où vous souhaiteriez une nouvelle clé.


① Numéro de clé

SMU00005

REGISTRO DE NUMEROS DE IDENTIFICACION

SMU00007

NUMERO DE SERIE DEL MOTOR FUERA BORDA




El número de serie del motor fuera borda aparece estampado en la etiqueta fijada al lado de babor de la abrazadera de sujeción.

Escriba el número de serie del motor fuera borda en los espacios reservados con el fin de poder especificarlo cuando pida repuestos a su concesionario Yamaha, o bien como referencia en caso de sustracción del motor fuera borda.

① Número de serie del motor fuera borda

SMU00008

NUMERO DE LLAVE



Si el motor está provisto de un interruptor principal de llave, el número de identificación de la llave aparece estampado en la misma, como se ilustra en la figura. Anote este número en el espacio reservado por si necesita pedir una nueva llave.

① Número de llave



SAFETY INFORMATION

- Before mounting or operating the outboard motor, read this entire manual. Reading it should give you an understanding of the motor and its operation.
- Before operating the boat, read any owner's or operator's manuals supplied with it and all labels. Be sure you understand each item before operating.
- Do not overpower the boat with this outboard motor. Overpowering the boat could result in loss of control. The rated power of the outboard should be equal to or less than the rated horsepower capacity of the boat. If the rated horsepower capacity of the boat is unknown, consult the dealer or boat manufacturer.
- Do not modify the outboard. Modifications could make the motor unfit or unsafe to use.
- Never operate after drinking alcohol or taking drugs. About 50% of all boating fatalities involve intoxication.
- Have an approved personal flotation device (PFD) on board for every occupant. It is a good idea to wear a PFD whenever boating. At a minimum, children and non-swimmers should always wear PFDs, and everyone should wear PFDs when there are potentially hazardous boating conditions.
- Gasoline (Petrol) is highly flammable, and its vapors are flammable and explosive. Handle and store gasoline (Petrol) carefully. Make sure there are no gas fumes or leaking fuel before starting the engine.

FMU00918

SMU00918



INFORMATIONS DE SECURITE

- Avant de monter ou de faire fonctionner le moteur hors-bord, lisez attentivement le présent manuel. Il est en effet destiné à vous faire clairement comprendre le fonctionnement du moteur.
- Avant toute utilisation du bateau, lisez attentivement les manuels du propriétaire ou de l'utilisateur qui l'accompagnent ainsi que toutes les étiquettes d'avertissement. Assurez-vous que vous en comprenez parfaitement toutes les instructions avant de naviguer.
- Ne surmotorisez pas le bateau avec ce moteur hors-bord. Une surmotorisation du bateau pourrait résulter en une perte de contrôle. La puissance nominale du moteur hors-bord doit être égale ou inférieure à la capacité exprimée en chevaux-vapeur du bateau. Si vous ne connaissez pas la capacité en chevaux-vapeur du bateau, consultez le vendeur ou le fabricant du bateau.
- Ne modifiez pas le moteur hors-bord. Des modifications peuvent rendre le moteur inadéquat ou peu sûr à l'utilisation.
- Ne jamais naviguer après avoir bu de l'alcool ou pris des médicaments. Près de 50% des accidents de bateau sont dus à des intoxications.
- Veillez à disposer à bord d'un système flottable individuel (PFD) pour chaque personne embarquée. Il est toujours préférable de porter un PFD lorsque l'on navigue. Au moins, les enfants et les personnes qui ne savent pas nager devraient porter un PFD en permanence. De même, si les conditions de navigation sont susceptibles de présenter des risques, tous les occupants devraient porter un PFD.
- L'essence est un produit hautement inflammable et ses vapeurs sont inflammables et explosives. Manipulez et stockez l'essence avec précautions. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de vapeurs ou de fuites de carburant avant de faire démarrer le moteur.



INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

- Antes de montar o utilizar el motor fuera borda, lea este manual para obtener una correcta comprensión del motor y su funcionamiento.
- Antes de utilizar la embarcación, lea los manuales del propietario o del operador que se hayan suministrado con la misma y consulte todas las etiquetas fijadas a la embarcación. Asegúrese de comprender todos los aspectos de la embarcación antes de utilizarla.
- No aplique una potencia excesiva a la embarcación con este motor fuera borda, ya que podría dar por resultado una pérdida de control. La potencia nominal del motor fuera borda debe ser igual o inferior a la capacidad nominal de potencia (CV) de la embarcación. Si se desconoce la capacidad de potencia nominal de la embarcación, consulte al concesionario o al fabricante de la embarcación.
- No modifique el motor fuera borda. Las modificaciones pueden afectar adversamente a la seguridad del operador.
- No utilice nunca la embarcación después de haber ingerido alcohol o drogas. Aproximadamente el 50 por ciento de todos los accidentes de embarcaciones se deben a intoxicación.
- Lleve siempre a bordo de la embarcación un dispositivo de flotación personal aprobado para cada tripulante. Conviene llevar puesto un dispositivo de flotación siempre que se utilice la embarcación. Como mínimo, los niños y las personas que no sepan nadar deben llevar puesto siempre un dispositivo de flotación personal y todos los tripulantes deben llevarlo puesto cuando las condiciones de navegación sean potencialmente peligrosas.
- La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores son inflamables y explosivos. Manipule y almacene la gasolina con sumo cuidado. Asegúrese de que no haya presentes gases o fugas de combustible antes de arrancar el motor.



- This product emits exhaust gases which contain carbon monoxide, a colorless, odorless gas which may cause brain damage or death when inhaled. Symptoms include nausea, dizziness, and drowsiness. Keep cockpit and cabin areas well ventilated. Avoid blocking exhaust outlets.
- Check throttle, shift, and steering for proper operation before starting the engine.
- Attach the engine stop switch lanyard to a secure place on your clothing, or your arm or leg while operating. If you accidentally leave the helm, the lanyard will pull from the switch, stopping the engine.
- Know the marine laws and regulations where you will be boating - and obey them.
- Stay informed about the weather. Check weather forecasts before boating. Avoid boating in hazardous weather.
- Tell someone where you are going: leave a Float Plan with a responsible person. Be sure to cancel the Float Plan when you return.
- Use common sense and good judgment when boating. Know your abilities, and be sure you understand how your boat handles under the different boating conditions you may encounter. Operate within your limits, and the limits of your boat. Always operate at safe speeds, and keep a careful watch for obstacles and other traffic.
- Always watch carefully for swimmers during the engine operation.
- Stay away from swimming areas.
- When a swimmer is in the water near you shift into neutral and shut off the engine.

- Ce produit émet des gaz d'échappement contenant du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore capable de provoquer des lésions cérébrales, voire la mort, en cas d'inhalation. Les symptômes sont des nausées, des vertiges et la somnolence. Veillez à bien aérer le cockpit et la cabine. N'obstruez pas les sorties d'échappement.
- Vérifiez le bon fonctionnement de la manette des gaz, de l'inverseur et de la commande de direction avant de faire démarrer le moteur.
- Fixez le cordon du coupe-circuit du moteur à une partie sûre de vos vêtements ou à un bras ou encore à une jambe lorsque vous naviguez. Si vous quittez accidentellement le poste de commande, le cordon enclenchera le coupe-circuit de sécurité qui arrêtera le moteur.
- Etudiez le droit maritime et les réglementations de l'endroit où vous naviguez - et observez-les.
- Informez-vous en permanence des conditions météorologiques. Vérifiez le bulletin météorologique avant de naviguer. Évitez de naviguer par un temps incertain.
- Dites toujours à quelqu'un où vous allez: remettez un plan de navigation à un responsable. Et veillez à annuler votre plan de navigation à votre retour.
- Faites appel à votre bon sens et à votre jugement lorsque vous naviguez. Soyez conscient de vos capacités et assurez-vous que vous connaissez bien toutes les commandes du bateau dans les différentes conditions de navigation que vous pourriez rencontrer. Naviguez en fonction de vos propres limites et de celles de votre bateau. Naviguez toujours à des vitesses prudentes et soyez attentif aux obstacles et aux autres bateaux.
- Gardez toujours un œil attentif sur les baigneurs lorsque vous naviguez.
- Restez à l'écart des zones de baignade.
- Si un baigneur se trouve près de vous, passez au point mort et coupez le moteur.
- Este producto emite gases de escape que contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro cuya inhalación puede provocar lesiones cerebrales o incluso la muerte. Entre los síntomas cabe citar náuseas, mareos y somnolencia. Mantenga las zonas de la caseta del timón y el camarote bien ventiladas y evite bloquear las salidas del escape.
- Compruebe el correcto funcionamiento del acelerador, el cambio y la dirección antes de arrancar el motor.
- Fije el acollador del interruptor de parada del motor a un lugar seguro de su ropa o a un brazo o una pierna mientras navegue. Si se ausenta accidentalmente del timón, se extraerá el acollador del interruptor y se parará el motor.
- Conozca los reglamentos y la legislación en materia náutica de la zona en la que navegue, y obsérvelos.
- Permanezca informado sobre las condiciones meteorológicas. Compruebe el parte meteorológico antes de navegar. Evite navegar en condiciones peligrosas.
- Informe siempre a otra persona cuál será su ruta: deje un plan de navegación a una persona responsable y asegúrese de cancelar el plan cuando regrese.
- Utilice el sentido común cuando navegue. Conozca sus propias posibilidades y aptitudes, y asegúrese de conocer cómo responde la embarcación en las distintas condiciones de navegación que puedan surgir. Navegue sin superar sus límites ni los de la embarcación. Navegue siempre a una velocidad segura y permanezca atento a los posibles obstáculos y al tráfico.
- Permanezca siempre atento a la posible presencia de nadadores cuando navegue con el motor fuera borda en marcha.
- Aléjese de las zonas de natación.
- Cuando haya un nadador en el agua cerca de la embarcación, cambie a punto muerto y apague el motor.



FUELING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

GASOLINE AND ITS VAPORS ARE HIGHLY FLAMMABLE AND EXPLOSIVE!

- Do not smoke when refueling, and keep away from sparks, flames, or other sources of ignition.
- Stop engine before refueling.
- Refuel in a well-ventilated area. Refuel portable fuel tanks off the boat.
- Take care not to spill gasoline. If gasoline spills, wipe it up immediately with dry rags.
- Do not overfill the fuel tank.
- Tighten the filler cap securely after refueling.
- If you should swallow some gasoline inhale a lot of gasoline vapor, or get gasoline in your eyes, get immediate medical attention.
- If any gasoline spills onto your skin, immediately wash with soap and water. Change clothing if gasoline spills on it.
- Touch the fuel nozzle to the filler opening or funnel to help prevent electrostatic sparks.

CAUTION:

Use only new clean gasoline which has been stored in clean containers and is not contaminated with water or foreign matter.

FMU00016

SMU00016

INSTRUCTIONS POUR LE CARBURANT

⚠️ AVERTISSEMENT

L'ESSENCE ET LES VAPEURS D'ESSENCE SONT HAUTEMENT INFLAMMABLES ET EXPLOSIVES!

- Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de carburant et veillez à ce qu'il n'y ait à proximité aucune source d'étincelles, de flammes ou de chaleur.
- Arrêtez le moteur avant de faire le plein de carburant.
- Procédez au plein de carburant dans un endroit bien ventilé. Remplissez les jerrycans à l'extérieur du bateau.
- Veillez à ne pas renverser de carburant. Si du carburant déborde, essuyez-le immédiatement à l'aide de chiffons secs.
- Ne remplissez pas le réservoir à carburant au ras.
- Serrez fermement le capuchon du réservoir après avoir fait le plein.
- Si vous avalez de l'essence, si vous inhalez de fortes quantités de vapeurs d'essence ou si vous recevez de l'essence dans les yeux, faites-vous immédiatement examiner par un médecin.
- Si vous recevez de l'essence sur la peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon. Changez de vêtements si vous avez renversé de l'essence dessus.
- Mettez le tube du pistolet de remplissage de la pompe en contact avec l'ouverture du réservoir à carburant afin d'éviter la formation d'étincelles électrostatiques.

ATTENTION:

Utilisez uniquement de l'essence propre qui a été stockée dans des conteneurs propres et qui n'est pas contaminée par de l'eau ou des corps étrangers.

INSTRUCCIONES DE REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE

⚠️ ATENCION

LA GASOLINA Y SUS GASES SON SUMAMENTE INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS.

- Absténgase de fumar durante el repostaje y manténgase alejado de chispas, llamas u otras fuentes de ignición.
- Pare el motor antes de repostar.
- El repostaje debe realizarse en una zona bien ventilada. Llene los depósitos de combustible portátiles fuera de la embarcación.
- Procure no derramar gasolina. Si se derrama, límpiela de inmediato con trapos secos.
- No llene excesivamente el depósito de combustible.
- Apriete con fuerza la tapa de la boca de llenado después de repostar.
- Si traga accidentalmente gasolina, si inhala abundantes gases de gasolina o si la gasolina entra en contacto con sus ojos, obtenga de inmediato asistencia médica.
- Si la gasolina entra en contacto con su piel, lávela de inmediato con agua y jabón. Cámbiese de ropa si entra en contacto con la gasolina.
- Toque la boca de llenado o el embudo con la pistola del surtidor para evitar la formación de chispas electrostáticas.

PRECAUCION:

Utilice únicamente gasolina fresca que haya estado almacenada en recipientes limpios y que no esté contaminada con agua o cuerpos extraños.



EMU00024

GASOLINE (PETROL)

Recommended gasoline (petrol):
Regular grade gasoline (petrol)

If knocking or pinging occurs, use a different brand of gasoline (petrol) or premium grade fuel.

EMU01356

ENGINE OIL

Recommended engine oil:
YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR
OIL FOR MARINE

If the recommended engine oil is not available, another 2-stroke engine oil with a NMMA-certified TC-W3 rating may be used.

EMU00032*

BATTERY REQUIREMENT**CAUTION:**

Do not use the battery that does not meet the specified capacity. If different battery from the specification is used, the electric system may perform poorly or be overloaded, causing electrical system damage.

Choose battery which meets the following specifications for Electric start model.

Battery capacity :
12V, 70–100 Ah

FMU00024

ESSENCE

Essence recommandée:
Essence normale

Si vous percevez des cognements ou du cliquetis, utilisez une autre marque de carburant ou de l'essence super.

SMU00024

GASOLINA

Gasolina recomendada:
Gasolina normal

Si se producen detonaciones o explosiones, utilice una marca de gasolina distinta o gasolina de mayor octanaje.

FMU01356

HUILE MOTEUR

Huile recommandée:
HUILE POUR MOTEURS MARINS DEUX
TEMPS YAMALUBE.

Si l'huile préconisée n'est pas disponible, une autre huile pour moteurs deux temps TC-W3 certifiée NMMA peut être utilisée.

SMU01356

ACEITE PARA EL MOTOR

Aceite recomendado: ACEITE YAMALUBE
PARA MOTOR FUERA BORDA NAUTICO DE
DOS TIEMPOS.

Si no se dispone del aceite de motor recomendado, podrá utilizarse otro aceite para motor de dos tiempos de tipo TC-W3 provisto de una certificación NMMA.

FMU00032*

CHOIX DE LA BATTERIE**ATTENTION:**

Utilisez exclusivement une batterie offrant la capacité spécifiée. Si vous utilisez une batterie qui n'est pas conforme aux spécifications, le circuit électrique risque de ne pas fournir de performances suffisantes ou d'être en surcharge, risquant ainsi de provoquer des dommages au circuit électrique.

Choisissez une batterie qui satisfait aux spécifications suivantes pour modèles à démarreur électrique.

Capacité de la batterie
12V, 70–100 Ah

SMU00032*

REQUISITOS DE BATERIA**PRECAUCION:**

No utilice una batería que no se ajuste a la capacidad especificada. Si se utiliza una batería distinta, podrá reducirse el rendimiento del sistema eléctrico o incluso podrá sobrecargarse, causando daños al sistema eléctrico.

Elija una batería que cumpla las siguientes especificaciones para el modelo provisto de arranque eléctrico.

Capacidad de la batería:
12V, 70–100 Ah



PROPELLER SELECTION

The performance of your outboard motor will be critically affected by your choice of propeller, as an incorrect choice could adversely affect performance and could also seriously damage the motor. Engine speed depends on the propeller size and boat load. If engine speed is too high or too low for good engine performance, this will have an adverse effect on the engine.

Yamaha outboard motors are fitted with propellers chosen to perform well over a range of applications, but there may be uses where a propeller with a different pitch would be more appropriate. For a greater operating load, a smaller-pitch propeller is more suitable as it enables the correct engine speed to be maintained. Conversely, a larger-pitch propeller is more suitable for a smaller operating load.

Yamaha dealers stock a range of propellers, and can advise you and install a propeller on your outboard that is best suited to your application.

NOTE: _____

At full throttle and under a maximum boat load, the engine's rpm should be within the upper half of the full throttle operating range, as listed in "SPECIFICATIONS" on page 4-1. Select a propeller which fulfills this requirement.

If operating under conditions which allow the engine's rpm to rise above the maximum recommended range (such as light boat loads), reduce the throttle setting to maintain the rpm in the proper operating range.

CHOIX DE L'HELICE

SELECCIÓN DE LA HÉLICE

Les performances de votre bateau seront considérablement influencées par votre choix d'hélice. Une hélice mal adaptée pourrait en réduire fortement les performances et causer de graves dégâts au moteur. Le régime du moteur est fonction de la taille de l'hélice et de la charge du bateau. Si le régime est trop élevé ou insuffisant pour de bonnes performances, l'effet sur le moteur sera inverse.

Les moteurs hors-bord Yamaha sont équipés d'hélices sélectionnées en vue de fournir de bonnes performances dans toute une série d'applications, mais il peut y avoir des domaines d'utilisation où une hélice présentant un pas différent serait plus efficace. Ainsi, une hélice à petit pas convient mieux à une charge de fonctionnement plus importante, car elle permet de maintenir le moteur à un régime adéquat. Inversement, une hélice à grand pas s'adapte mieux à un bateau naviguant à charge réduite.

Les distributeurs Yamaha disposent de toute une gamme d'hélices en stock et peuvent vous conseiller et installer l'hélice qui convient le mieux à votre bateau et à l'usage que vous en faites.

N.B.:

Lorsque le moteur tourne à pleins gaz et que le bateau est à la charge maximale, le régime du moteur doit être compris dans la moitié supérieure de sa plage de fonctionnement telle que stipulée dans les "CARACTERISTIQUES" à la page 4-1. Sélectionnez une hélice qui satisfait à cette condition d'utilisation.

Si vous utilisez le moteur dans des conditions qui font monter le régime du moteur au-delà de la plage maximale recommandée (par exemple avec un bateau à faible charge), réduisez les gaz pour maintenir le moteur dans la plage de fonctionnement appropriée.

El rendimiento del motor fuera borda se verá afectado en gran medida por la elección de la hélice, ya que una hélice incorrecta puede reducir el rendimiento y también dañar gravemente el motor. La velocidad del motor depende del tamaño de la hélice y de la carga de la embarcación. Si la velocidad del motor es demasiado elevada o demasiado reducida para aportar un correcto rendimiento, este hecho ejercerá un efecto adverso sobre el motor.


Los motores fuera borda Yamaha están equipados con hélices seleccionadas para rendir correctamente en una serie de aplicaciones, aunque habrá situaciones en las que una hélice provista de un paso distinto resulte más apropiada. Para mayores cargas en funcionamiento, una hélice provista de un paso menor resulta más indicada, ya que permite mantener la velocidad correcta del motor. En cambio, una hélice dotada de un paso mayor resultaría más adecuada para menores cargas en funcionamiento.

Los concesionarios Yamaha cuentan con una gama de hélices y pueden aconsejarle e instalar en su motor fuera borda una hélice que resulte indicada para su aplicación.

NOTA:


A plena aceleración y con una carga máxima de la embarcación, la velocidad del motor (en rpm) debe encontrarse en la mitad superior del margen de funcionamiento a plena aceleración, tal y como se indica en la sección "ESPECIFICACIONES" de la página 4-1. Seleccione una hélice que cumpla este requisito.

Si se utiliza en situaciones en las que la velocidad del motor (en rpm) se eleva por encima del margen máximo recomendado (por ejemplo, con cargas ligeras de la embarcación), reduzca la aceleración para mantener la velocidad (en rpm) dentro del margen de funcionamiento correcto.



- ① Propeller pitch (in inches)
- ② Type of propeller (propeller mark)

Refer to the section “CHECKING PROPELLER” for instructions on propeller removal and installation.



EMU01208

START-IN-GEAR PROTECTION

Yamaha outboard motors which have the pictured label ① affixed to them or Yamaha approved remote control units are equipped with start-in-gear protection device(s). This feature permits the engine to be started only when it is Neutral. Always select Neutral before starting the engine.

- ① Pas de l'hélice (en pouces)
- ② Type de l'hélice (marque d'hélice)

Pour les instructions de dépose et d'installation de l'hélice, reportez-vous à la section "CONTROLE DE L'HELICE".

- ① Paso de la hélice (en pulgadas)
- ② Tipo de hélice (marca de la hélice)

Para las instrucciones de desmontaje e instalación de la hélice, consulte el apartado de "COMPROBACIÓN DE LA HÉLICE".

FMU01208


DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE DEMARRAGE EN PRISE

Les moteurs hors-bord Yamaha identifiés par l'étiquette ① et les unités de commande à distance agréés par Yamaha sont équipés d'un (de) dispositif(s) de protection contre le démarrage en prise. Cette fonction ne permet au moteur de démarrer que lorsqu'il est au point mort. Par conséquent, sélectionnez toujours le point mort avant de faire démarrer le moteur.

SMU01208

PROTECCIÓN CONTRA EL ARRANQUE CON MARCHA PUESTA

Los motores fuera borda Yamaha a los que está fijada la etiqueta ① mostrada o las unidades de control remoto aprobadas por Yamaha, están equipados con un dispositivo de protección contra arranque con marcha puesta. Esta característica impide que se pueda arrancar el motor a menos que la palanca de cambio se encuentre en punto muerto. Seleccione siempre punto muerto antes de arrancar el motor.



EMC00010

Chapter 2

BASIC COMPONENTS

MAIN COMPONENTS.....2-1

OPERATIONS OF CONTROLS AND

OTHER FUNCTIONS2-2

Remote control2-2

Choke knob2-6

Power trim / tilt switch2-6

Digital tachometer2-7

Digital speedometer.....2-10

Fuel management meter2-13

Tilt support lever2-17


Top cowling lock levers2-17

Flushing device.....2-17

WARNING SYSTEM2-18

Overheat warning.....2-18

Oil level warning/oil filter clogging
warning2-19



FMC00010

SMC00010

Chapitre 2

COMPOSANTS DE BASE

Capítulo 2

COMPONENTES BÁSICOS

COMPOSANTS PRINCIPAUX2-1

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES ET DES AUTRES

FONCTIONS2-2

Boîtier de commande à distance.....2-2

Bouton de choke.....2-6

Contacteurs d'assiette et de relevage

assistés2-6

Compte-tours numérique.....2-7

Tachymètre numérique.....2-10

Compteur de gestion du carburant.....2-13

Levier de support d'inclinaison.....2-17

Leviers de déverrouillage du capot.....2-17

Raccord de nettoyage2-17

SYSTÈME D'AVERTISSEMENT.....2-18

Avertissement de surchauffe2-18

Système d'avertissement de niveau d'huile/

système d'avertissement d'obstruction du

filtre à huile2-19

PRINCIPALES COMPONENTES2-1

FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS Y OTRASFUNCIONES2-2

Caja de control remoto2-2

Mando del estrangulador2-6

Interruptor de asiento e inclinación

asistidos2-6

Tacómetro digital.....2-7

Velocímetro digital2-10

Medidor de gestión de combustible.....2-13

Palancas de soporte de la inclinación2-17

Palancas de apertura de la cubierta

superior2-17

Dispositivo de lavado2-17

SISTEMA DE ALARMA2-18

Alarma de sobrecalentamiento.....2-18

Sistema de alarma de nivel de aceite/


sistema de alarma de obstrucción

del filtro de aceite2-19



EMU01206

MAIN COMPONENTS



* May not be exactly as shown; also may not be included as standard equipment on all models.

FMU01206

SMU01206

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- ① Contacteur d'assiette et de relevage assistés
- ② Aide du raccord de nettoyage
- ③ Levier de support de relevage
- ④ Plaque anticavitation
- ⑤ Hélice
- ⑥ Entrée d'eau de refroidissement
- ⑦ Anode
- ⑧ Support de bridage
- ⑨ Unite d'inclination et d'assiette assistées
- ⑩ Levier de verrouillage de capot
- ⑪ Bouton du starter
- ⑫ Capot supérieur
- ⑬ Trou de positionnement
- ⑭ Boîtier de commande à distance (type montage latéral)
- ⑮ Tacymètre numérique
- ⑯ Compte-tours numérique
- ⑰ Réservoir de réserve d'huile

* Peut ne pas être exactement comme illustré ; peut également ne pas être inclus comme équipement standard sur tous les modèles.

PRINCIPALES COMPONENTES

- ① Interruptor de sienta e inclinación asistidos
- ② Dispositivo de limpieza
- ③ Placa de soporte de la inclinación
- ④ Placa anticavitación
- ⑤ Hélice
- ⑥ Entrada de agua de refrigeración
- ⑦ Anodo
- ⑧ Soporte de abrazadera
- ⑨ Unidad de asiento e inclinación asistidos
- ⑩ Placa de bloqueo de la cubierta
- ⑪ Tirador del estranquulador
- ⑫ Cubierta superior
- ⑬ Orificio quía
- ⑭ Caja de control remoto (tipo montado lateralmente)
- ⑮ Tacómetro digital
- ⑯ Velocímetro digital
- ⑰ Depósito de reserva de aceite

* Puede no ser exactamente como se ilustra y tampoco incluirse como equipo de serie en todos los modelos.




EMU00039

OPERATIONS OF CONTROLS AND OTHER FUNCTIONS

EMC81210

REMOTE CONTROL


Both the shifter and the throttle are actuated by the remote control lever. In addition, this remote control also has the electrical switches.



- ① Remote control lever
- ② Neutral interlock trigger
- ③ Neutral throttle lever
- ④ Main switch / Choke switch
- ⑤ Engine stop lanyard switch
- ⑥ Power trim and tilt switch
- ⑦ Throttle friction adjusting screw

Remote control lever

Moving the lever forward from the Neutral position engages Forward gear. Pulling the lever back from Neutral engages Reverse. The engine will continue to run at idle until the lever is moved about 35° (a detent can be felt). Moving the lever farther opens the throttle, and the engine will begin to accelerate.



- ① Neutral
- ② Forward
- ③ Reverse
- ④ Shift
- ⑤ Fully closed
- ⑥ Throttle
- ⑦ Fully open

FMU00039

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES ET DES AUTRES FONCTIONS

FMC81210

BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE

L'inverseur et le papillon des gaz sont tous deux actionnés par le levier de la commande à distance. Cette commande comporte en outre les contacteurs électriques.

- ① Levier de commande à distance
- ② Commande de verrouillage de point mort
- ③ Levier de commande du papillon des gaz au point mort
- ④ Contacteur principal / Contacteur de starter
- ⑤ Cordon/coupe-contact de sécurité
- ⑥ Contacteurs d'assiette et de relevage assistés
- ⑦ Vis de réglage de friction de la poignée d'accélérateur

Levier de commande à distance

En poussant le levier du point mort vers l'avant, on enclenche le pignon de marche avant. En le ramenant du point mort vers l'arrière, on engage le pignon de marche arrière. Le moteur continue à tourner au ralenti jusqu'à ce que l'on déplace le levier de 35° (on sent une résistance). Au delà de 35°, le levier commande l'ouverture du papillon des gaz et le moteur commence à accélérer.

- ① Point mort
- ② Marche avant
- ③ Marche arrière
- ④ Inverseur
- ⑤ Ralenti
- ⑥ Accélérateur
- ⑦ Pleine puissance

SMU00039

FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS Y OTRAS FUNCIONES

SMC81210

CAJA DE CONTROL REMOTO


Tanto el cambio de marcha como el acelerador se accionan mediante la palanca de control remoto. Además, en este mando se encuentran los interruptores eléctricos.

- ① Palanca de control remoto
- ② Activador de enclavamiento de punto muerto
- ③ Palanca de aceleración en punto muerto
- ④ Interruptor principal / Interruptor de estrangulador
- ⑤ Interruptor del acollador de parada del motor
- ⑥ Interruptor de asiento e inclinación asistidos
- ⑦ Tornillo de ajuste de la fricción del acelerador


Palanca de control remoto

Al mover la palanca hacia adelante desde la posición de punto muerto, se engrana la marcha de avance. Si se tira de la palanca hacia atrás desde la posición de punto muerto, se engranará la marcha atrás. El motor seguirá funcionando a velocidad de ralentí hasta que se mueva la palanca aproximadamente 35° (se sentirá un paso de trinquete). Si se mueve la palanca más de 35°, se abrirá el acelerador y empezará a acelerarse el motor.

- ① Punto muerto
- ② Avance
- ③ Marcha atrás
- ④ Cambio
- ⑤ Completamente cerrado
- ⑥ Acelerador
- ⑦ Completamente abierto

**Neutral interlock trigger**

To shift out of Neutral, the neutral interlock trigger of the remote control lever must first be pulled up.

**Neutral throttle lever**

To open the throttle without shifting into either Forward or Reverse, place the remote control lever in the Neutral position and lift the neutral throttle lever.

NOTE:

The neutral throttle lever will operate only when the remote control lever is in Neutral. The remote control lever will operate only when the neutral throttle lever is in the closed position.

- ① Fully open
- ② Fully closed

EMC48110

Main switch

The main switch controls the ignition system; its operation is described below.

• OFF


Electrical circuits switched off.
(The key can be removed.)

• ON

Electrical circuits switched on.
(The key cannot be removed.)

• START

Starter-motor will turn and start engine.
(When the key is released, it returns automatically to "ON".)



Commande de verrouillage de point mort

Pour quitter le point mort, relevez d'abord la commande de verrouillage de point mort du levier de commande à distance.

Activador de enclavamiento de punto muerto

Para cambiar desde punto muerto, antes debe tirarse hacia arriba del activador de enclavamiento de punto muerto situado en la palanca de control remoto.

Levier de commande du papillon des gaz au point mort

Pour ouvrir le papillon des gaz sans enclencher le pignon de marche avant ou arrière, placez le levier de commande à distance au point mort et soulevez le levier de commande du papillon des gaz au point mort.

N.B.:

Le levier de commande du papillon des gaz au point mort ne fonctionnera que si le levier de commande à distance est au point mort. Et celui-ci ne fonctionnera que si le levier de commande du papillon des gaz au point mort est en position fermée.

- ① Ouverture complète
- ② Fermeture complète

Palanca de aceleración en punto muerto

Para abrir el acelerador sin cambiar a marcha de avance o marcha atrás, sitúe la palanca de control remoto en la posición de punto muerto y levante la palanca de aceleración en punto muerto.

NOTA:

La palanca de aceleración en punto muerto sólo funciona cuando la palanca de control remoto se encuentra en la posición de punto muerto. La palanca de control remoto sólo funcionará cuando la palanca de aceleración en punto muerto se halle en la posición cerrada.

- ① Completamente abierta
- ② Completamente cerrada

FMC48110

Contacteur principal

Le contacteur principal commande le système d'allumage; son fonctionnement est décrit ci-dessous.

● ARRET

Les circuits électriques sont mis hors tension. (La clé peut être enlevée.)

● MARCHÉ

Les circuits électriques sont mis sous tension. (La clé ne peut être enlevée.)

● DEMARRAGE

Le moteur du démarreur tourne et fait démarrer le moteur. (Lorsque la clé est relâchée, elle revient automatiquement en position "ON".)

SMC48110

Interruptor principal

El interruptor principal controla el sistema de encendido. Su funcionamiento se describe a continuación.

● OFF


Se desactivan los circuitos eléctricos. (Se puede extraer la llave.)

● ON

Se activan los circuitos eléctricos. (No se puede extraer la llave.)

● START


El motor de arranque gira y se arranca el motor. (Cuando se suelta la llave, vuelve automáticamente a la posición "ON".)



EMC50310

Choke switch

While the main switch is being pressed in at "ON" or "START", the choke system will switch on, to supply a rich mixture required to start the engine. (When the key is released, it will switch off automatically.)



EMU00934

Engine Stop Lanyard Switch

The lock-plate ① must be attached to the engine stop lanyard switch for the engine to run. The lanyard ② should be attached to a secure place on the operator's clothing, or arm or leg. Should the operator fall overboard or leave the helm, the lanyard will pull out the lock plate, stopping ignition to the engine. This will prevent the boat from running away under power.

⚠ WARNING

- Attach the lanyard to a secure place on your clothing, your arm or leg while operating.
- Do not attach the lanyard to clothing that could tear loose. Do not route the lanyard in such a way that it could become entangled, preventing it from functioning.
- Avoid accidentally pulling the lanyard during normal operation. Loss of engine power means the loss of most steering control. Also, without engine power, the boat could slow rapidly. This could cause people and objects in the boat to be thrown forward.

NOTE:

The engine cannot be started with the lock-plate removed.

FMC50310

Contacteur de starter

Lorsque vous maintenez le contacteur principal sur la position "ON" ou "START", le système de starter est enclenché de façon à alimenter le mélange riche requis pour le démarrage du moteur. (Lorsque vous relâchez le bouton, le système est automatiquement désactivé.)

FMU00934

Cordon/coupe-contact de sécurité

Le coupe-contact de sécurité ① à l'extrémité du cordon doit être fixé au coupe-circuit du moteur pour que celui-ci fonctionne. Le cordon ② doit être fixé à un endroit sûr de la tenue (ou au bras ou encore à la jambe) du pilote du bateau. Si le pilote passe par-dessus bord ou quitte son poste, le cordon va retirer le coupe-contact, interrompant ainsi le circuit d'allumage du moteur. Ce dispositif permet d'empêcher le bateau de continuer à naviguer seul.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Fixez le cordon du coupe-circuit du moteur à une partie sûre de vos vêtements ou à un bras ou encore à une jambe lorsque vous naviguez.
- Ne fixez pas le cordon à un vêtement qui pourrait se déchirer. Evitez également d'emmêler le cordon, ce qui pourrait l'empêcher de remplir son rôle.
- Evitez de tirer accidentellement le cordon en cours de navigation normale. Une perte de puissance du moteur signifie une perte importante de contrôle du bateau. De plus, une brusque perte de puissance ralentit très fortement le bateau, ce qui pourrait projeter vers l'avant les occupants et les objets qui ne sont pas fixés.

N.B.:

Le moteur ne peut démarrer lorsque la plaquette de coupe-contact a été enlevée.

SMC50310

Interruptor de estrangulador

Mientras se mantenga pulsado el interruptor principal en la posición "ON" (encendido) o "START" (arranque), se activará el sistema de estrangulador para suministrar la mezcla rica necesaria para arrancar el motor. (Cuando se suelta la llave, se desactiva automáticamente.)

SMU00934

Interruptor del acollador de parada del motor


Para que funcione el motor, la placa de bloqueo ① situada en el extremo del acollador se debe fijar al interruptor de parada del motor. El acollador ② debe fijarse a un lugar seguro de la ropa del operador, o a un brazo o una pierna. En el supuesto de que el operador caiga al agua o abandone el timón, el acollador extraerá la placa de bloqueo, interrumpiendo el encendido del motor y evitando que la embarcación se aleje incontrolada.

⚠️ ATENCION

- Mientras el motor esté en marcha, fije el acollador del interruptor de parada del motor a un lugar seguro de su ropa o a un brazo o una pierna.
- No asegure el acollador a ropa que pueda soltarse, ni lo encamine de forma que pueda enredarse, ya que no funcionará.
- Evite tirar accidentalmente del acollador durante el funcionamiento normal del motor. La pérdida de potencia del motor se traducirá en la pérdida de la mayor parte del control de dirección. Además, sin la potencia del motor, la embarcación podría desacelerar rápidamente, provocando que los tripulantes y objetos de la embarcación saliesen despedidos.

NOTA:

El motor no se puede arrancar si la placa de bloqueo está retirada.



EMU01331

Power Trim/Tilt Switch

The power trim/tilt adjusts the motor angle in relation to the transom. The power trim/tilt switch is located on the remote control lever grip. Pushing the switch "UP" trims the motor up, then tilts the motor up. Pressing the switch "DN" tilts the motor down and trims the motor down. When the switch button is released, the motor will stop in its current position.

NOTE:


Refer to the sections "ADJUSTING TRIM ANGLE" and "TILTING UP/DOWN" in Chapter 3 for instructions on usage.

EMU01155

Throttle Friction Adjusting Screw

A friction device in the remote control box provides adjustable resistance to movement of the remote control lever, and can be set according to operator preference. An adjusting screw is located on the front of the remote control box.

Resistance	Screw
Increase	Turn clockwise
Decrease	Turn counterclockwise

**⚠ WARNING**

Do not overtighten the friction adjusting screw. If there is too much resistance, it may be difficult to move the lever, which could result in an accident.

FMU01331

Contacteurs d'assiette et de relevage assistés

Le dispositif d'assiette et de relevage assistés règle l'angle formé par le moteur avec la barre d'arcasse. Le contacteur d'assiette et de relevage assistés se situe sur la poignée du levier de commande à distance. Une pression sur le bouton "UP" corrige l'assiette du moteur vers le haut et, ensuite, le relève. Une pression sur le bouton "DN" corrige l'assiette du moteur vers le bas et, ensuite, l'abaisse. Il suffit de relâcher le bouton du contacteur pour que la correction d'assiette et de relevage du moteur stoppe.

N.B.:

Pour les instructions d'utilisation, reportez-vous aux sections "RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ASSIETTE" et "RELEVAGE/ABAISSEMENT DU HORS-BORD" dans le Chapitre 3.

FMU01155

Vis de réglage de friction de la poignée d'accélérateur

Un dispositif à friction situé dans le boîtier de commande à distance offre une résistance réglable au déplacement du levier de commande à distance. Cette friction peut être réglée suivant les préférences de l'utilisateur au moyen d'une vis de réglage située à l'avant du boîtier de commande à distance.

Résistance	Vis
Augmenter	Tournez dans le sens horaire
Diminuer	Tournez dans le sens antihoraire

⚠ AVERTISSEMENT

Ne serrez pas exagérément la vis de réglage de friction. Si le réglage offre une trop grande résistance, il pourra être difficile d'actionner le levier d'accélérateur, ce qui risque de provoquer un accident.

SMU01331

Interruptor de asiento e inclinación asistidos

El mecanismo de asiento e inclinación asistidos ajusta el ángulo del motor en relación con el peto de popa. El interruptor de asiento e inclinación asistidos está situado en el puño de la palanca de control remoto. Si se empuja el interruptor hacia UP (arriba), sube el asiento del motor y el motor se inclina hacia arriba. Si se empuja el interruptor hacia DN (abajo), el motor se inclina hacia abajo y baja el asiento del motor. Cuando se suelta el botón del interruptor, el motor se detiene en la posición en la que se encuentra en ese momento.

NOTA:

Consulte las instrucciones de manejo en las secciones "AJUSTE DEL ÁNGULO DE ASIEN-TO" e "INCLINACIÓN ASCENDENTE/DESCEN-DENTE" en el Capítulo 3.

SMU01155


Tornillo de ajuste de la fricción del acelerador

Un dispositivo de fricción en la caja de control remoto ofrece resistencia variable al movimiento de la palanca de control remoto y puede ajustarse, de acuerdo con las preferencias del operador, con el tornillo situado en la parte frontal de la caja de control remoto.

Resistencia	Tornillo
Aumentar	Girar en el sentido de las agujas del reloj
Reducir	Girar en sentido contrario a las agujas del reloj

⚠ ATENCION

No apriete excesivamente el tornillo de ajuste de la fricción. Si la resistencia es excesiva, resultará difícil mover la palanca, con el consiguiente riesgo de accidente.




EMC42010

CHOKE KNOB

Pulling out this knob (setting it to ON) supplies a rich mixture required to start the engine.

NOTE:

The choke knob for Remote control model has the same function as the choke switch on the remote control box.



EMU01125

POWER TRIM/TILT SWITCH

The power trim/tilt adjusts the motor angle in relation to the transom. The power trim/tilt switch is located on the side of the bottom engine cowling. Pushing the switch "UP" trims the motor up, then tilts the motor up. Pressing the switch "DN" tilts the motor down and trims the motor down. When the switch button is released, the motor will stop in its current position.

⚠ WARNING

Use the power trim/tilt switch located on the bottom engine cowling only when the boat is at a complete stop with the engine off. Attempting to use the cowling-mounted power trim/tilt switch while the boat is moving could increase the risk of falling overboard and could distract the operator, increasing the risk of collision with another boat or an obstacle.

NOTE:

Refer to the section "Adjusting Trim Angle" and "Tilting Up/Down" for instructions on usage.

FMC42010

BOUTON DE CHOKE

Une traction sur ce bouton (sur la position "MARCHE" permet d'augmenter la richesse du mélange en vue du démarrage du moteur.

N.B.:

Le bouton de starter du modèle à commande à distance remplit la même fonction que le contacteur de starter sur le boîtier de commande à distance.

FMOU01125

CONTACTEURS D'ASSIETTE ET DE RELEVAGE ASSISTÉS

Le disposition d'assiette et de relevage assistés règle l'angle formé par le moteur avec la barre d'arcasse. Le contacteur de relevage/assiette assistés est situé sur le côté du capot inférieur. Une pression sur le bouton "UP" corrige l'assiette du moteur vers le haut et, ensuite, le relève. Une pression sur le bouton "DN" corrige l'assiette du moteur vers le bas et, ensuite, l'abaisse. Lorsque vous relâchez le bouton du contacteur, le moteur s'arrête dans la position où il se trouve.

⚠️ AVERTISSEMENT

N'utilisez le contacteur de relevage/assiette assistés situé sur le capot inférieur que lorsque le bateau se trouve à l'arrêt complet. L'utilisation du contacteur de relevage/assiette assistés alors que le bateau est en mouvement augmente le risque de passer par-dessus bord et peut distraire l'opérateur, accroissant ainsi le risque de collision avec un autre bateau ou un obstacle.

N.B.:

Pour les instructions d'utilisation, reportez-vous aux sections "Réglage de l'angle d'assiette" et "Relevage/abaissement du hors-bord".

SMC42010

MANDO DEL ESTRANGULADOR

Si se extrae este mando (posición ON), se suministra la mezcla fuerte necesaria para arrancar el motor.

NOTA:

El mando de estrangulador del modelo provisto de control remoto realiza la misma función que el interruptor de estrangulador situado en la caja de control remoto.

SMU01125

INTERRUPTOR DE ASIENTO E INCLINACIÓN ASISTIDOS

El mecanismo de asiento e inclinación asistidos ajusta el ángulo del motor en relación con el peto de popa. El interruptor de asiento e inclinación asistidos está situado en el lateral de la cubierta inferior del motor. Si se empuja el interruptor hacia UP (arriba), sube el asiento del motor y el motor se inclina hacia arriba. Si se empuja el interruptor hacia DN (abajo), el motor se inclina hacia abajo y baja el asiento del motor. Cuando se suelta el interruptor, se detiene el motor en su posición actual.

⚠️ ATENCION

Utilice el interruptor de asiento e inclinación asistidos situado en la cubierta inferior del motor únicamente cuando la embarcación se haya detenido completamente y el motor esté parado. Si se intenta utilizar el interruptor de asiento e inclinación asistidos situado en la cubierta mientras la embarcación está en marcha, el operador podría caer al agua o no ver los obstáculos y el tráfico de otras embarcaciones, con el consiguiente peligro de accidente.

NOTA:


Consulte las instrucciones de manejo en las secciones "Ajuste del ángulo de asiento" e "Inclinación ascendente/descendente".



EMU01614

DIGITAL TACHOMETER

This gauge contains the tachometer, trim meter, hour meter, oil level indicator, and the overheat warning indicator.




001078

- ① Tachometer
- ② Trim meter
- ③ Hour meter
- ④ Oil level indicator
- ⑤ Overheat warning indicator
- ⑥ Set button
- ⑦ Mode button

NOTE: _____

All segments of the display will light momentarily after the main switch is turned on and will return to normal thereafter.




001082

EMU00136

Tachometer

This meter shows the engine speed.



001049

FMU01614

COMPTE-TOURS NUMERIQUE

Ce compteur réunit le compte-tours, l'indicateur d'assiette, l'horamètre, l'indicateur de niveau d'huile et l'indicateur d'avertissement de surchauffe.

- ① Compte-tours
- ② Indicateur d'assiette
- ③ Horamètre
- ④ Indicateur de niveau d'huile
- ⑤ Indicateur d'avertissement de surchauffe
- ⑥ Bouton de réglage
- ⑦ Bouton de mode

N.B.: _____

Tous les segments du compteur s'allument momentanément après que le contacteur principal est enclenché et reviennent ensuite à la normale.

FMU00136

Compte-tours

Ce compteur indique le régime du moteur.

SMU01614

TACÓMETRO DIGITAL

Este calibrador contiene el tacómetro, el medidor de asiento, el contador de horas, el indicador de nivel de aceite y el indicador de alarma de sobrecalentamiento.

- ① Tacómetro
- ② Medidor de asiento
- ③ Contador de horas
- ④ Indicador de nivel de aceite
- ⑤ Indicador de alarma de sobrecalentamiento
- ⑥ Botón de ajuste
- ⑦ Botón de modo


NOTA: _____

Todos los segmentos de la pantalla se encenderán momentáneamente después de activar el interruptor principal; a continuación, volverán a su estado normal.

SMU00136

Tacómetro

Este medidor muestra la velocidad del motor.




EMU01109

Trim Meter

This meter shows the trim angle of your outboard motor.

NOTE:

- Memorize the trim angles that work best for your boat under different conditions. Adjust the trim angle to the desired setting by operating the power trim and tilt switch.
- If the trim angle of your motor exceeds the trim operating range, the top segment on the trim meter display will start to blink.



EMU01620

Hour Meter

This meter shows the number of hours the engine has been run. It can be set to show the total number of hours or the number of hours for the current trip. The display can also be turned on and off.

- Changing the display format
Pressing the MODE button changes the display format in the following circular pattern:
Total hours - Trip hours - Display off
- Resetting the trip hours
Simultaneously pressing the SET and MODE buttons for more than 1 second while the trip hours are displayed resets the trip counter to 0 (zero).

NOTE:

The total number of hours the engine has been run cannot be reset.

FMU01109

Indicateur d'assiette

Cet indicateur donne l'angle d'assiette du bateau.

N.B.:

- Gardez en mémoire les angles d'assiette qui conviennent le mieux à votre bateau dans différentes conditions d'utilisation. Vous pouvez régler l'angle d'assiette à la valeur désirée en actionnant la commande d'assiette et de relevage assistés.
- Si l'angle d'assiette de votre moteur hors-bord dépasse l'angle d'assiette opérationnel, le segment supérieur de l'indicateur de jauge d'assiette se met à clignoter.

SMU01109

Medidor de asiento

Este medidor muestra el ángulo de asiento del motor fuera borda.

NOTA:

- Memorice los ángulos de asiento que mejor funcionan con su embarcación en distintas condiciones de navegación. Ajuste el ángulo de asiento a la posición deseada accionando el interruptor de asiento e inclinación asistidos.
- Si el ángulo de asiento del motor supera el margen de funcionamiento del asiento, empezará a destellar el bloque superior del indicador del medidor de asiento.

FMU01620

Horamètre

Ce compteur indique le nombre d'heures de fonctionnement du moteur. Il peut être réglé pour indiquer le nombre total d'heures de fonctionnement ou le nombre d'heures de la navigation en cours. L'affichage peut également être activé/désactivé.

- Changement du format d'affichage

Appuyez sur la touche MODE pour changer le format d'affichage selon la séquence cyclique suivante :

Total d'heures - Totalisateur journalier - Affichage désactivé

- Réinitialisation du nombre

Appuyez simultanément sur les touches SET et MODE pendant au moins 1 seconde pendant que le totalisateur journalier est affiché pour réinitialiser le totalisateur journalier sur 0 (zéro).

N.B.:

Le nombre total d'heures de fonctionnement du moteur ne peut être réinitialisé.

SMU01620

Contador de horas

Este contador muestra el número de horas que el motor ha estado funcionando. Puede configurarse para que muestre el número total de horas o el número de horas del viaje actual. Asimismo, la pantalla puede encenderse o apagarse.

- Cambio del formato de la pantalla.

Si pulsa el botón MODE, cambiará el formato de la pantalla siguiendo este esquema circular:


Horas totales - Horas de viaje - Pantalla apagada

- Restablecer las horas de viaje

Si pulsa simultáneamente los botones SET y MODE durante más de 1 segundo mientras se muestran las horas de viaje, el contador de viaje se restablece a 0 (cero).

NOTA:

El número total de horas que el motor ha estado en funcionamiento no puede restablecerse.



EMU00138


Oil-Level Indicator

This indicator shows the engine oil level. If the oil level falls below the lower limit, the warning indicator will start to blink. Refer to the sections “FILLING OIL” and “OIL LEVEL WARNING” for details.

① Oil-level indicator

CAUTION:

Do not operate the engine without oil. Serious engine damage will occur.



EMU01553

Overheat Warning Indicator

If the engine temperature rises too high, the warning indicator will start to blink. Refer to “OVERHEAT WARNING” for details.

① Overheat warning indicator

CAUTION:

Do not continue to operate the engine if a warning device has activated. If necessary, refer to the “TROUBLESHOOTING” section in this manual. Consult your dealer if the problem cannot be located and corrected.

FMU00138

Indicateur de niveau d'huile

Cet indicateur affiche le niveau d'huile moteur. Si le niveau baisse sous la limite inférieure, l'indicateur d'avertissement se met à clignoter. Pour plus de détails, voir les sections "APPOINT D'HUILE" et "AVERTISSEMENT DE NIVEAU D'HUILE".

- ① Indicateur de niveau d'huile

ATTENTION:

Ne faites pas fonctionner le moteur sans huile, car vous risqueriez d'endommager gravement le moteur.

SMU00138

Indicador de nivel de aceite

Este indicador muestra el nivel de aceite del motor. Si ese nivel desciende por debajo del límite inferior, el indicador de alarma empezará a parpadear. Para los detalles, consulte los apartados "LLENADO DE ACEITE" y "SISTEMA DE ALARMA DE NIVEL DE ACEITE".

- ① Indicador de nivel de aceite

PRECAUCION:

No utilice el motor sin aceite, ya que podrá dañarse gravemente.

FMU01553

Indicateur d'avertissement de surchauffe

Si l'indicateur d'avertissement de surchauffe est activé lorsque la température du moteur est trop élevée. Voir la section "SYSTEME D'AVERTISSEMENT DE SURCHAUFFE".

- ① Indicateur d'avertissement de surchauffe

ATTENTION:

Cessez de faire fonctionner le moteur lorsqu'un dispositif d'avertissement est activé. Au besoin, voir la section "DEPANNAGE" du présent manuel. Consultez votre distributeur si vous ne parvenez pas à localiser le problème ni à y remédier.

SMU01553


Indicador de alarma de sobrecalentamiento

Si se eleva excesivamente la temperatura del motor, el indicadores de est empezará a parpadear. Consulte el apartado "SISTEMA DE ALARMA DE SOBRECALENTAMIENTO".

- ① Indicador de alarma de sobrecalentamiento

PRECAUCION:

No continúe utilizando el motor si se activa un dispositivo de alarma. Si es necesario, consulte el apartado "LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS" de este manual. Si no puede identificar y corregir el problema, póngase en contacto con su concesionario.



EMD40012


DIGITAL SPEEDOMETER

This meter contains the speedometer, fuel meter with warning, trip meter, clock and voltmeter with warning.

- ① Speedometer
- ② Fuel meter
- ③ Trip meter/clock/voltmeter
- ④ Warning indicator

NOTE:

After the main switch is first turned on, all portions of the meter come on as a check. After a few seconds, the meters will change to normal operation. Watch the meter when turning on the main switch to make sure all segments come on.




EMD25110

Speedometer

The meter will show the boat speed.

NOTE:

The speedometer displays km/h, mph, or knots, depending upon operator preference. Select the desired unit of measurement by setting the selector switch on the back of the meter. See the illustration for setting.



- ① Cap
- ② Selector switch (For speed unit)
- ③ Selector switch (For fuel sender)

FMD40012

TACHYMÈTRE NUMÉRIQUE

Ce compteur réunit le tachymètre, la jauge à carburant et son indicateur d'avertissement, le totalisateur journalier, la montre ainsi que le voltmètre et son indicateur d'avertissement.

- ① Tachymètre
- ② Jauge à carburant
- ③ Totalisateur journalier, montre, voltmètre
- ④ Indicateur d'avertissement

N.B.:

Lorsque le contacteur principal est actionné, tous les éléments du compteur sont soumis à un test de fonctionnement. Au bout de quelques secondes, les compteurs se mettent en position de fonctionnement normal. Observez le compteur lorsque vous actionnez le contacteur principal pour vous assurer que tous les segments s'allument.

FMD25110

Tachymètre

Ce compteur indique la vitesse du bateau.

N.B.:

Le tachymètre indique la vitesse en km/h, en mph ou en noeuds selon la préférence du pilote. Réglez l'unité de votre choix au moyen du sélecteur situé à l'arrière du compteur. Pour le réglage, reportez-vous à l'illustration.

- ① Capuchon
- ② Sélecteur (pour l'unité de mesure de la vitesse)
- ③ Sélecteur (pour le capteur de réservoir à carburant)

SMD40012

VELOCÍMETRO DIGITAL

Este medidor contiene el velocímetro, el indicador de nivel de combustible con alarma, el cuentakilómetros parcial, el reloj y un voltímetro con alarma.

- ① Velocímetro
- ② Indicador de nivel de combustible
- ③ Cuentakilómetros parcial/reloj/voltímetro
- ④ Indicador de aviso

NOTA:

Después de activar por primera vez el interruptor principal, se encienden todos los segmentos del medidor mientras se realiza una comprobación. Al cabo de unos segundos, los medidores empezarán a funcionar de la manera normal. Observe el medidor cuando active el interruptor principal para comprobar que se encienden todos los segmentos.

SMD25110


Velocímetro

Este medidor muestra la velocidad de la embarcación.

NOTA:

El velocímetro muestra la velocidad en kilómetros por hora, millas por hora o nudos, dependiendo de la preferencia del operador. Seleccione la unidad de medida deseada ajustando el selector situado en la parte posterior del medidor. Consulte el procedimiento de ajuste en la figura.

- ① Tapa
- ② Selector (para unidad de velocidad)
- ③ Selector (para el dispositivo de envío de combustible)



EMU01274


Trip Meter

This meter displays the distance the boat has traveled since the meter was last reset.

Repeatedly push and release the “mode” button until the indicator on the face of the meter points to “TRIP”. To reset the trip meter to “0”, press the “set” and “mode” button together.

NOTE:

- The trip distance is shown in kilometers or miles depending upon the unit of measurement selected for the speedometer.
- The trip distance is kept in memory by battery power. The stored data will be lost if the battery is disconnected.



EMU01275

Clock

This meter shows the current time.

Repeatedly push and release the “mode” button until the indicator on the face of the meter points to “TIME.” To set the clock, be sure the meter is in the “TIME” mode. Press the “set” button; the hour display will begin blinking. Press the “mode” button until the desired hour is displayed. Press the “set” button again, the minute display will begin blinking. Press the “mode” button until the desired minute is displayed. Press the “set” button again to start the clock.

NOTE:

The clock operates on battery power. Disconnecting the battery will stop the clock. Reset the clock after connecting the battery.

FMU01274

Totalisateur journalier

Ce compteur affiche la distance parcourue par le bateau depuis la dernière remise à zéro du compteur. Appuyez et relâchez plusieurs fois de suite la touche "mode" jusqu'à ce que l'indicateur à l'avant du compteur se place en regard de "TRIP". Pour remettre le totalisateur journalier à "0", appuyez simultanément sur les touches "set" et "mode".

N.B.:

- La distance parcourue est affichée en kilomètres ou en milles en fonction de l'unité de mesure sélectionnée pour le tachymètre.
- La distance parcourue est conservée en mémoire grâce à une alimentation sur pile. Les données mémorisées sont perdues si la pile est déconnectée.

SMU01274

Cuentakilómetros parcial

Este medidor muestra la distancia recorrida por la embarcación desde la última vez que se puso a cero el contador. Pulse y suelte repetidamente el botón "mode" hasta que el indicador del medidor quede señalando a "TRIP". Para poner a cero el cuentakilómetros parcial, pulse al mismo tiempo los botones "set" y "mode".

NOTA:

- La distancia recorrida aparece en kilómetros o millas, dependiendo de la unidad de medida seleccionada para el velocímetro.
- La distancia recorrida se conserva en la memoria alimentada por la batería. Los datos almacenados se perderán si se desconecta la batería.

FMU01275

Montre

Ce compteur indique l'heure. Appuyez et relâchez la touche "mode" jusqu'à ce que l'indicateur à l'avant du compteur indique "TIME". Avant de régler l'heure, assurez-vous que le compteur se trouve en mode "TIME". Appuyez sur la touche "set"; l'affichage de l'heure se met à clignoter. Appuyez sur la touche "mode" jusqu'à ce que l'heure réelle apparaisse. Appuyez de nouveau sur la touche "set"; l'affichage des minutes se met à clignoter. Appuyez sur la touche "mode" jusqu'à ce que les minutes réelles apparaissent. Appuyez de nouveau sur la touche "set" pour activer la montre.

N.B.:

La montre fonctionne grâce à une alimentation sur pile.

La déconnexion de la pile entraîne l'arrêt de la montre. Régler à nouveau la montre après avoir reconnecté la pile.


SMU01275

Reloj

Este medidor indica la hora. Pulse y suelte repetidamente el botón "mode" hasta que el indicador del medidor quede señalando a "TIME". Para poner en hora el reloj, asegúrese de que el medidor se encuentre en la modalidad "TIME". Pulse el botón "set"; empezará a parpadear la indicación de las horas. Pulse el botón "mode" hasta que aparezca la hora deseada. Vuelva a pulsar el botón "set"; empezará a parpadear la indicación de los minutos. Pulse el botón "mode" hasta que aparezcan los minutos deseados. Vuelva a pulsar el botón "set" para poner en marcha el reloj.

NOTA:

El reloj funciona con la corriente que aporta la batería. Si se desconecta la batería, se detendrá el reloj. Ponga el reloj en hora después de conectar la batería.



EMD40310

Fuel meter


The fuel level is displayed by eight segments. When all segments are showing, the fuel is full.

CAUTION:

The Yamaha fuel tank sensor is different from a conventional-type sensor. A wrong setting of the selector switch on the meter will give incorrect readings. Consult Yamaha dealer for correct setting.

NOTE:

The fuel reading can be affected by the position of the sensor in the fuel tank and the attitude of the boat in the water. Operation with bow-up trim or continuous turning can give false readings.



EMD40410

Warning indicator**• Fuel warning**


If the fuel level decreases to one segment the fuel level warning segment ① begins blinking.

• Low battery voltage warning

If battery voltage drops, the display ② will be automatically turned on and it begins blinking.

CAUTION:

Do not continue to operate the engine if a warning device has activated. Refer to the TROUBLESHOOTING section in this manual. Consult a Yamaha dealer if the problem cannot be located and corrected.



FMD40310

Jauge à carburant

La jauge à carburant comporte huit segments. Le réservoir est plein lorsque tous les segments sont allumés.

ATTENTION:

Le capteur de réservoir à carburant Yamaha est différent des capteurs de type classique. Un réglage incorrect du sélecteur du compteur donnera des valeurs incorrectes. Consultez votre distributeur Yamaha pour un réglage correct.

N.B.:

L'indication du niveau de carburant peut varier en fonction de la position du capteur dans le réservoir à carburant de même que par la position du bateau. Ainsi, une correction d'assiette supérieure ou des virages continus entraînent l'affichage de valeurs erronées.

FMD40410

Indicateurs d'avertissement**• Carburant**

Si le niveau de carburant baisse jusqu'au dernier segment, le segment ① d'avertissement de niveau de carburant clignote.

• Tension de la batterie

Si la tension de la batterie baisse, l'indicateur ② est automatiquement activé et clignote.

ATTENTION:

Cessez de faire fonctionner le moteur lorsque qu'un indicateur d'avertissement est activé. Voir la section DEPANNAGE du présent manuel. Consultez votre distributeur Yamaha si vous ne parvenez pas à localiser le problème ni à y remédier.

SMD40310

Indicador de nivel de combustible

El nivel de combustible aparece representado por ocho segmentos. Cuando aparecen todos los segmentos, el depósito de combustible está lleno.

PRECAUCION:

El sensor Yamaha del depósito de combustible es distinto de un sensor convencional. Un ajuste incorrecto del selector del medidor aportará lecturas incorrectas. Consulte a su concesionario Yamaha si desea información sobre el ajuste correcto.

NOTA:

La lectura del nivel de combustible puede verse afectada por la posición del sensor en el depósito de combustible y por la altura de la embarcación en el agua. Si se navega con la proa subida o si se realizan virajes continuos, las lecturas podrán ser incorrectas.

SMD40410

Alarmas**• Nivel de combustible**

Si el nivel de combustible desciende a un segmento, empezará a parpadear el segmento de alarma de nivel ① de combustible.

• Tensión de la batería

Si desciende la tensión de la batería, se encenderá automáticamente el indicador ② y empezará a parpadear.

PRECAUCION:


No continúe utilizando el motor si se activa un dispositivo de alarma. Si es necesario, consulte el apartado "LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS" de este manual. Si no puede identificar y corregir el problema, póngase en contacto con su concesionario Yamaha.



EMD42012

FUEL MANAGEMENT METER**Optional equipment**


The meter contains the fuel flow meter, fuel consumption meter, fuel economy meter, twin engine speed synchronizer, water separator warning indicator.



- ① Fuel flow meter
- ② Fuel consumption/Fuel economy meter/Twin engine speed synchronizer
- ③ Water separator warning indicator (Operates only if the sensor has been installed.)

NOTE:

After the main switch is first turned on, all portions of the meter come on as a check. After a few seconds, the meters will change to normal operation. Watch the meter when turning on the main switch to make sure all segments come on.




EMD32010

Fuel flow meter

The meter displays fuel flow within one hour, at the rate of current engine operation.

If twin engines are installed on your boat, the meter will display total fuel flow of Port and Starboard side engine. It also displays PS indication at the same time. By pressing "set" button, the meter will display fuel flow of starboard side engine and S indication.



FMD42012

COMPTEUR DE GESTION DU CARBURANT

En option

L'économetre se compose d'un indicateur de débit de carburant, d'un économetre, d'un synchroniseur de régime double moteur et d'un indicateur d'avertissement de séparateur d'eau.

- ① Indicateur de débit de carburant
- ② Compteur de consommation de carburant / économetre / synchroniseur de régime double moteur
- ③ Indicateur d'avertissement de séparateur d'eau (Fonctionne uniquement si le capteur a été installé.)

N.B.:

Lorsque le contacteur principal est actionné, tous les éléments du compteur sont activés pour un test. Après quelques secondes, le compteur passe en mode de fonctionnement normal. Observez le compteur au moment où vous actionnez le contacteur principal de façon à vérifier si tous les segments s'allument.

FMD32010

Indicateur de débit de carburant

Cet indicateur affiche le débit de carburant horaire suivant le régime actuel du moteur.

Si votre bateau est équipé de deux moteurs, l'indicateur affiche le débit total de carburant pour les moteurs bâbord et tribord. Il affiche également l'indication PS.

En appuyant sur la touche "set", l'indicateur affiche le débit pour le moteur tribord et l'indication S.

SMD42012

MEDIDOR DE GESTION DE COMBUSTIBLE

Equipo opcional

El medidor contiene el contador de caudal de combustible, el contador de consumo total de combustible, el contador de consumo por volumen de combustible, el sincronizador de velocidad para dos motores y el indicador de aviso del separador de agua.

- ① Contador de caudal de combustible
- ② Contador de consumo total de combustible/consumo por volumen de combustible y sincronizador de velocidad para dos motores
- ③ Indicador de aviso del separador de agua (sólo funcionará si se ha instalado el sensor)

NOTA:

Después de situar el interruptor principal en la posición de encendido, se iluminan todos los segmentos del medidor al realizarse una comprobación. Al cabo de unos segundos, los contadores empezarán a funcionar normalmente. Observe el medidor cuando sitúe el interruptor principal en la posición de encendido para comprobar que se iluminan todos los segmentos.




SMD32010

Contador de caudal de combustible

Este contador muestra el caudal de combustible durante un periodo de una hora, al régimen correspondiente al funcionamiento del motor en ese momento.

Si en la embarcación hay instalados dos motores fuera borda, el contador mostrará el caudal total de combustible de los motores de babor y de estribor. Al mismo tiempo mostrará la indicación PS.

Si se pulsa el botón "set", el contador mostrará el caudal de combustible del motor de estribor junto con la indicación "S".



By pressing “set” button again, the meter will display fuel flow of port side engine and P indication.

By pressing “set” button again, the meter will display total fuel flow.

NOTE:

- The meter displays gallon/hour and liter depending upon operator preference. Select the desired unit of measurement by setting the selector switch ① on the back of the meter during installation.
- Fuel consumption meter and Fuel economy meter will indicate same unit of measurement.

EMU01276

Fuel Consumption Meter

This meter displays the total amount of fuel consumed since the meter was last reset.

Repeatedly push and release the “mode” button until the indicator on the face of the meter points to total (“TTL”). To reset the total fuel consumption to “0”, press the “set” and “mode” buttons together.

EMU01277

Fuel Economy

This meter displays the distance per liter or gallon when cruising for reference use by the operator.

Repeatedly push and release the “mode” button until the indicator on the face of the meter points to “ECON.”

NOTE:

If twin engines are installed on your boat, the meter will display only the total fuel economy of both engines.

En appuyant à nouveau sur la touche “set”, l’indicateur affiche le débit pour le moteur bâbord et l’indication P.

Une nouvelle pression sur la touche fait afficher le débit total de carburant.

N.B.:

- Le compteur affiche des litres/heure ou des gallons suivant les préférences de l’opérateur. Sélectionnez l’unité de mesure de votre choix au moment de l’installation à l’aide du sélecteur ① situé à l’arrière du compteur.
- L’indicateur de consommation de carburant et l’économètre affichent les mêmes unités de mesure.

FMU01276

Indicateur de consommation de carburant

Ce compteur indique la quantité totale de carburant consommé depuis la dernière remise à zéro du compteur. Appuyez et relâchez plusieurs fois de suite la touche “mode” jusqu’à ce que l’indicateur à l’avant du compteur se place en regard de “TTL” (total). Pour remettre la consommation totale de carburant à “0”, appuyez simultanément sur les touches “set” et “mode”.

FMU01277

Economètre

Ce compteur indique la distance parcourue par litre ou gallon de carburant à titre d’information pour l’opérateur. Appuyez et relâchez plusieurs fois de suite la touche “mode” jusqu’à ce que l’indicateur à l’avant du compteur se place en regard de “ECON.”

N.B.:

Si votre bateau est équipé de deux moteurs, l’indicateur affiche uniquement le rapport d’économie total pour les deux moteurs.

Si se vuelve a pulsar el botón “set”, el contador mostrará el caudal de combustible del motor de babor junto con la indicación “P”.

Si se pulsa nuevamente el botón “set”, el contador mostrará el caudal total de combustible.

NOTA:

- El contador muestra el caudal en galones por hora o en litros, dependiendo de la preferencia del operador. Seleccione la unidad de medida deseada durante la instalación utilizando el selector ① situado en la parte posterior del contador.
- El contador de consumo total de combustible y el contador de consumo por volumen de combustible indicarán la misma unidad de medida.

SMU01276

Contador de consumo total de combustible

Este contador muestra la cantidad total de combustible consumido desde la última vez que se puso a cero el contador. Pulse y suelte repetidamente el botón “mode” hasta que el indicador del contador quede señalando a “TTL” (total). Para poner a cero el consumo total de combustible, pulse al mismo tiempo los botones “set” y “mode”.

SMU01277

Contador de consumo por volumen de combustible

Este contador muestra la distancia por litro o galón para fines de referencia durante la navegación. Pulse y suelte repetidamente el botón “mode” hasta que el indicador del contador quede señalando a “ECON.”

NOTA:

Si en la embarcación hay instalados dos motores, el contador sólo mostrará el consumo total de combustible de ambos motores.

**NOTE:**

- Fuel consumption varies greatly with boat design, weight, propeller used, engine trim angle, sea conditions (including wind), and throttle position. Fuel consumption also varies slightly with the type of water (salt, fresh, and contaminate levels), air temperature and humidity, cleanliness of the boat bottom, engine mounting height, skill of the operator, and individual gasoline formulation (winter or summer fuel and amount of additives).
- The Yamaha digital speedometer and fuel management meter calculates speed, miles traveled, and fuel economy by water movement at the stern of the boat. This distance can vary greatly from the actual distance traveled because of water currents, sea swells, and the condition of the water speed sensor (partially plugged or damaged).
- Individual engines may slightly vary in their fuel consumption due to manufacturing variations. These variations can be even greater if the engines are of different year models. In addition, variations in propellers, even of the same basic dimensions of the same design, can also cause a slight variation in fuel consumption.

N.B.: _____

- La consommation de carburant varie fortement suivant le modèle du bateau, son poids, l'hélice utilisée, l'angle d'assiette du moteur, l'état de la mer (y compris le vent) et la position de l'accélérateur.

La consommation de carburant varie également, mais dans une moindre mesure, suivant le type de l'eau (eau de mer, eau douce et niveaux de pollution), la température et l'humidité de l'air, l'état de propreté de la coque du bateau ainsi que suivant la formulation du carburant utilisé (carburant d'été ou d'hiver et quantité d'additifs).


- L'indicateur de vitesse numérique Yamaha et le compteur de gestion du carburant calculent la vitesse, les miles parcourus et le rapport d'économie aux mouvements de l'eau à l'étrave du bateau. La distance affichée peut différer sensiblement de la distance réellement parcourue en raison des courants, de l'état de la mer et de l'état du capteur de vitesse (partiellement débranché ou endommagé).
- Certains moteurs peuvent présenter de légères différences de consommation de carburant en fonction de différences de fabrication. Ces variations peuvent être d'autant plus importantes que les moteurs n'ont pas été construits la même année. Par ailleurs, des variations de l'hélice, même de dimensions de base identiques ou du même modèle, peuvent également entraîner des variations de la consommation de carburant.

NOTA: _____

- El consumo de combustible varía considerablemente dependiendo del diseño de la embarcación, de su peso, del tipo de hélice utilizada, del ángulo de asiento del motor, del estado del mar (incluido el viento) y de la posición del acelerador. El consumo de combustible también varía ligeramente dependiendo del tipo de agua (salada, dulce y niveles de contaminación), de la temperatura y la humedad del aire, del grado de limpieza del fondo de la embarcación, de la altura de instalación del motor, de la pericia del operador y de la formulación de la gasolina (combustible para invierno o verano y cantidad de aditivos utilizados).
- El velocímetro digital Yamaha y el medidor de gestión de combustible calculan la velocidad, las millas navegadas y el consumo por volumen de combustible de acuerdo con el movimiento del agua en la popa de la embarcación. La distancia calculada puede variar considerablemente con respecto a la distancia real recorrida debido a las corrientes de agua, al oleaje del mar y al estado del sensor de velocidad del agua (parcialmente obstruido o dañado).
- El consumo de combustible de los distintos motores puede variar ligeramente a consecuencia de las variaciones de los fabricantes. Estas variaciones pueden ser aún mayores si los motores corresponden a modelos de años distintos. Además, las variaciones existentes entre una hélice y otra, aunque tengan las mismas dimensiones y el mismo diseño, también pueden provocar una ligera variación en el consumo de combustible.



FUEL MANAGEMENT



EMU01278

Twin Engine Speed Synchronizer

This meter displays the difference in engine speed (r/min) between the Port and Starboard engines for reference purposes when synchronizing the two engines' speeds.

Repeatedly push and release the "mode" button until the indicator on the face of the meter points to "SYNC".

- ① Port side engine speed is higher
- ② Port side engine speed is slightly higher
- ③ Engine speed is synchronized evenly between Port and Starboard side engines
- ④ Starboard side engine speed is slightly higher
- ⑤ Starboard side engine speed is higher

NOTE:

If the two engines' speeds are not synchronized while cruising, they can be synchronized by adjusting trim angle or throttle.

EMU01207


Water Separator Warning Indicator

If the water which has been separated from fuel in the water trap exceeds a specific volume, the indicator will blink showing the need for water to be drained.


NOTE:

This indicator only operates when a water separator sensor is equipped.

FUEL MANAGEMENT



FUEL MANAGEMENT



000341

FMU01278

Synchroniseur de régime double moteur

Ce compteur indique la différence de régime (tr/min) entre les moteurs bâbord et tribord en vue du réglage de la synchronisation du régime des deux moteurs. Appuyez et relâchez plusieurs fois de suite la touche "mode" jusqu'à ce que l'indicateur à l'avant du compteur se place en regard de "SYNC".

- ① Le régime du moteur bâbord est plus élevé.
- ② Le régime du moteur bâbord est légèrement plus élevé.
- ③ Le régime des moteurs bâbord et tribord est uniformément synchronisé.
- ④ Le régime du moteur tribord est légèrement plus élevé.
- ⑤ Le régime du moteur tribord est plus élevé.

N.B.: _____

Si le régime des deux moteurs n'est pas synchronisé lorsque vous naviguez, vous pouvez les synchroniser en réglant l'angle d'assiette ou l'accélérateur.

FMU01207

Indicateur d'avertissement de séparateur d'eau

Si l'eau qui a été séparée du carburant dans le siphon dépasse un volume déterminé, l'indicateur clignote pour signaler qu'il est nécessaire de purger l'eau.

N.B.: _____

Cet indicateur fonctionne uniquement si un capteur de séparateur d'eau a été installé.

SMU01278

Sincronizador de velocidad para dos motores

Este contador muestra la diferencia en la velocidad de motor (rpm) entre los motores de babor y estribor para fines de referencia al sincronizar las velocidades de ambos motores. Pulse y suelte repetidamente el botón "mode" hasta que el indicador del contador quede señalando a "SYNC".

- ① La velocidad del motor del lado de babor es mayor
- ② La velocidad del motor del lado de babor es ligeramente mayor
- ③ La velocidad de los motores está sincronizada por igual entre los motores de babor y de estribor
- ④ La velocidad del motor del lado de estribor es ligeramente mayor
- ⑤ La velocidad del motor del lado de estribor es mayor

NOTA: _____

Si las velocidades de los dos motores no están sincronizadas durante la navegación, podrán sincronizarse ajustando el ángulo de asiento o el acelerador.


SMU01207

Indicador de aviso del separador de agua

Si el agua que se ha separado del combustible en el colector de agua supera un determinado volumen, el indicador parpadeará para mostrar que es necesario drenar el agua.

NOTA: _____


Este indicador sólo funcionará si el motor está equipado con un sensor de separador de agua.



EMD60010

TILT SUPPORT LEVER



To keep the outboard motor in the tilted-up position, lock the tilt support lever to the clamp bracket.



EMD63210

TOP COWLING LOCK LEVERS

To remove the engine top cowling, pull up the front and rear lock levers. Then lift off the cowling. When replacing the cowling, check to be sure it fits properly in the rubber seal. Then lock the cowling again by moving the levers downward.



EMU01146

FLUSHING DEVICE

This device ① is used to clean the cooling water passages of the motor using a garden hose and tap water.

NOTE:

Refer to "Cleaning Cooling-water Passages" in Chapter 4 for instructions on usage.

FMD60010

LEVIER DE SUPPORT D'INCLINAISON

Pour maintenir le moteur hors-bord en position relevée, verrouillez le levier de support d'inclinaison situé sur le support de bridage.

FMD63210

LEVIERS DE VERROUILLAGE DU CAPOT

Pour déposer le capot supérieur du moteur, tirez les leviers de verrouillage avant et arrière vers le haut. Soulevez ensuite le capot pour l'enlever. Lors du remontage du capot, veillez à ce qu'il s'adapte correctement sur le joint en caoutchouc. Fixez à nouveau le capot en repoussant les leviers vers le bas.

FMU01146

RACCORD DE NETTOYAGE

Ce raccord ① est utilisé pour le nettoyage des conduits d'eau de refroidissement du moteur au moyen d'un flexible de jardin et d'un robinet d'eau de distribution.

N.B.: _____

Reportez-vous à la section "Nettoyage des conduits d'eau de refroidissement" dans le chapitre 4 pour les instructions d'utilisation.

SMD60010

PALANCA DE SOPORTE DE LA INCLINACIÓN

Para mantener el motor fuera borda en la posición de inclinación ascendente, bloquee la palanca de soporte de la inclinación en la abrazadera de sujeción.

SMD63210

PALANCAS DE BLOQUEO DE LA CUBIERTA SUPERIOR

Para retirar la cubierta superior del motor, tire hacia arriba de las palancas de bloqueo delantera y posterior. A continuación, levante la cubierta. Cuando vuelva a colocar la cubierta, asegúrese de que encaja correctamente en la junta de caucho. Seguidamente, vuelva a bloquear la cubierta empujando las palancas hacia abajo.


SMU01146

DISPOSITIVO DE LAVADO

Este dispositivo ① se emplea para limpiar los conductos del agua de refrigeración del motor utilizando una manguera de jardín acoplada a un grifo.

NOTA: _____

Véanse las instrucciones de uso en la sección "Limpieza de los conductos del agua de refrigeración" en el Capítulo 4.




EMD80010

WARNING SYSTEM

CAUTION:

Do not continue to operate the engine if the warning device has activated. Consult your Yamaha dealer if the problem cannot be located and corrected.




EMD82012

OVERHEAT WARNING

This engine has an overheat warning device.
If the engine temperature rises too high, the warning device will activate.

(○); Included (—); N/A



Warning device activation	Tiller control model	Remote control model
The engine speed will automatically decrease to about 2,000 r/min.		○
The overheat warning indicator will come on.		○ *1
The buzzer will sound.		○

If the warning system has been activated, stop the engine and check the water inlet for clogging.

*1. Digital tachometer

FMD80010

SYSTEME D'AVERTISSEMENT

ATTENTION:

Cessez de solliciter le moteur lorsque le dispositif d'avertissement est activé. Prenez contact avec votre distributeur Yamaha si vous ne parvenez pas à localiser et à résoudre le problème.

FMD82012

SYSTEME D'AVERTISSEMENT DE SURCHAUFFE

Ce moteur est équipé d'un dispositif d'avertissement en cas de surchauffe. Avant que la température du moteur ne soit trop élevée.

(○) : inclus (—) : non disponible

Activation du système d'avertissement	Modèle à commande par barre franche	Modèle à commande à distance
Le régime du moteur est automatiquement réduit à environ 2.000 tr/min.		○
L'indicateur d'avertissement de surchauffe s'allume.		○ *1
Le vibreur est activé.		○

Lorsque le système d'avertissement est activé, stoppez le moteur et vérifiez si l'arrivée d'eau n'est pas obstruée.

SMD80010

SISTEMA DE ALARMA

PRECAUCION:

No continúe utilizando el motor si se activa un dispositivo de alarma. Si no puede identificar y corregir el problema, póngase en contacto con su concesionario Yamaha.

SMD82012

SISTEMA DE ALARMA DE SOBRECIENTAMIENTO

Este motor dispone de un dispositivo de alarma de sobrecalentamiento.

Si se eleva excesivamente la temperatura del motor, se activará el dispositivo de alarma.

(○) : Incluido (—) : No disponible

Activación del dispositivo de aviso	Modelo provisto de control de caña de timón	Modelo provisto de control remoto
La velocidad del motor se reducirá automáticamente hasta aproximadamente 2.000 rpm.		○
Se encenderá el indicador de aviso de sobrecalentamiento.		○ *1
Se emitirá una señal acústica.		○

Si se activa el sistema de alarma, pare el motor y compruebe si está obstruida la entrada de agua.

*1. Compte-tours numérique

*1. Tacómetro digital




EMD84012

OIL LEVEL WARNING / OIL FILTER CLOGGING WARNING


This engine has an oil level warning system.

If oil level falls below lower limit, the warning device will activate.

(○); Included (—); N/A



001054



701054


Warning device activation	Tiller control model	Remote control model
The engine speed will automatically decrease to about 2,000 r/min.		○
The oil level warning indicator will come on.		○
The buzzer will sound.		○

If the warning system has been activated, stop the engine and check for the cause.


NOTE:

The warning for oil filter clogging is similar to the warnings for low oil level and overheating.

For easy troubleshooting, it is advisable to check for engine overheating first, then oil level and finally oil filter clogging.



① Oil filter



905012

FMD84012

SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE NIVEAU D'HUILE/SYSTÈME D'AVERTISSEMENT D'OBSTRUCTION DU FILTRE À HUILE

Ce moteur est équipé d'un système d'avertissement de niveau d'huile.

Si le niveau d'huile tombe en-dessous de la limite minimale, le dispositif d'avertissement est activé.

(○) : inclus (—) : non disponible

Activation du système d'avertissement	Modèle à commande par barre franche	Modèle à commande à distance
Le régime du moteur est automatiquement réduit à environ 2.000 tr/min.		○
L'indicateur d'avertissement de niveau d'huile s'allume.		○
Le vibreur est activé.		○

Si le système d'avertissement a été activé, arrêtez le moteur et recherchez-en la cause.

N.B.:

L'avertissement d'obstruction du filtre à huile est similaire aux avertissements de niveau d'huile et de surchauffe. Pour simplifier les opérations de dépannage, nous vous conseillons de commencer par vérifier la surchauffe éventuelle du moteur, ensuite le niveau d'huile et, pour terminer, l'obstruction du filtre à huile.

① Filtre à huile

SMD84012

SISTEMA DE ALARMA DE NIVEL DE ACEITE/SISTEMA DE ALARMA DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE

Este motor dispone de un sistema de alarma de nivel de aceite.

Si el nivel de aceite desciende por debajo del límite inferior, se activará el dispositivo de alarma.

(○): Incluido (—): No disponible

Activación del dispositivo de aviso	Modelo provisto de control de caña de timón	Modelo provisto de control remoto
La velocidad del motor se reducirá automáticamente hasta proximadamente 2.000 rpm.		○
Se encenderá el indicador de aviso de nivel de aceite.		○
Se emitirá una señal acústica.		○

Si se activa el sistema de alarma, pare el motor y determine la causa.

NOTA:

La alarma de obstrucción del filtro de aceite es similar a las alarmas de bajo nivel de aceite y de sobrecalentamiento. Para facilitar la localización del problema, se recomienda comprobar en primer lugar el posible sobrecalentamiento del motor, seguido del nivel de aceite y, por último, la posible obstrucción del filtro de aceite.

① Filtro de aceite



EMU01543

Oil Level Indicator

The various oil level system functions are as follows:

Oil level indicator (Digital tachometer)	Oil level indicator (Analog tachometer)	Engine oil tank	Remote oil tank	Remarks
	Green 	More than 300 cm ³ (0.32 US qt, 0.26 Imp qt) 	More than 1,500 cm ³ (1.6 US qt, 1.31 Imp qt) 	• No refilling necessary.
	Yellow 	More than 300 cm ³ (0.32 US qt, 0.26 Imp qt) 	1,500 cm ³ (1.6 US qt, 1.31 Imp qt) or less 	• Add oil, refer to "FILLING OIL."
	Red Yellow Green 	300 cm ³ (0.32 US qt, 0.26 Imp qt) or less 	More than 1,500 cm ³ (1.6 US qt, 1.31 Imp qt) 	• Check oil filter for clogging. • Check battery cable connection. • Buzzer will sound. • Engine speed is automatically reduced to about 2,000 r/min.
	Red 	300 cm ³ (0.32 US qt, 0.26 Imp qt) or less 	1,500 cm ³ (1.6 US qt, 1.31 Imp qt) or less 	• Oil has not been added. • Buzzer will sound. • Engine speed is automatically reduced to about 2,000 r/min. • Refer to Chapter 5.

FMU01543

Indicateur de niveau d'huile

Les différentes fonctions du système de niveau d'huile sont les suivantes:

Indicateur de niveau d'huile (compteur numérique)	Indicateur de niveau d'huile (compteur analogique)	Réservoir à huile moteur	Carter d'huile séparé	Remarques
	Vert 	Plus de 300 cm ³ 	Plus de 1.500 cm ³ 	• Aucun appoint n'est requis.
	Jaune 	Plus de 300 cm ³ 	1.500 cm ³ ou moins 	• Procédez à l'appoint d'huile, voir “ REMPLISSAGE D'HUILE ”.
	Rouge Jaune Vert 	300 cm ³ ou moins 	Plus de 1.500 cm ³ 	• Vérifiez si le filtre à huile n'est pas obstrué. • Vérifiez la connexion du câble de batterie. • Le vibreur retentit. • Le régime du moteur est automatiquement réduit à environ 2.000 tr/min.
	Rouge 	300 cm ³ ou moins 	1.500 cm ³ ou moins 	• L'appoint d'huile n'a pas été réalisé. • Le vibreur retentit. • Le régime du moteur est automatiquement réduit à environ 2.000 tr/min. • Voir Chapitre 5.




SMU01543

Piloto indicador de alarma de nivel de aceite

A continuación se enumeran las diversas funciones del sistema de alarma de nivel de aceite:

Piloto indicador de alarma de nivel de aceite (tacómetro digital)	Piloto indicador de alarma de nivel de aceite (tacómetro analógico)	Depósito de aceite del motor	Depósito auxiliar de aceite	Observaciones
	Verde 	Más de 300 cm ³ 	Más de 1.500 cm ³ 	No es necesario añadir aceite.
	Amarillo 	Más de 300 cm ³ 	1.500 cm ³ o menos 	Añada aceite; consulte "LLENADO DE ACEITE".
	Rojo 	300 cm ³ o menos 	Más de 1.500 cm ³ 	- Compruebe si está obstruido el filtro de aceite. - Compruebe la conexión de los cables de la batería. - Se activa la bocina. - La velocidad del motor se reduce automáticamente a aproximadamente 2.000 rpm.
	Rojo 	300 cm ³ o menos 	1.500 cm ³ o menos 	- No se ha añadido aceite. - Se activa la bocina. - La velocidad del motor se reduce automáticamente a aproximadamente 2.000 rpm. - Consulte el Capítulo 5.

– MEMO –





EMF00010

Chapter 3

OPERATION



INSTALLATION	3-1
Mounting the outboard motor	3-2
Filling fuel.....	3-4
Filling oil	3-4
PRE-OPERATION CHECKS	3-6
Operation after a long period of storage.....	3-7
BREAKING IN (RUNNING IN) ENGINE	3-8
STARTING ENGINE	3-10
WARMING UP ENGINE	3-13
SHIFTING	3-14
Forward	3-14
Reverse	3-14
STOPPING ENGINE	3-15
TRIMMING OUTBOARD MOTOR.....	3-16
Adjusting trim angle	3-17
TILTING UP/DOWN	3-19
CRUISING IN OTHER CONDITIONS.....	3-21
Cruising in salt water	3-21
Cruising in turbid water.....	3-21

Chapitre 3

OPERATION

Capítulo 3

FUNCIONAMIENTO

MONTAGE	3-1
Montage du moteur hors-bord.....	3-2
Procédure de plein de carburant.....	3-4
Remplissage d'huile.....	3-4
PROCEDURE PREALABLE	3-6
Fonctionnement après une longue période de remisage.....	3-7
RODAGE DU MOTEUR	3-8
DEMARRAGE DU MOTEUR	3-10
MISE A TEMPERATURE DU MOTEUR	3-13
EMBRAYAGE	3-14
Marche avant.....	3-14
Marche arrière.....	3-14
ARRET DU MOTEUR	3-15
ANGLE DE L'ASSIETTE DU MOTEUR HORS-BORD	3-16
Réglage de l'angle d'assiette.....	3-17
RELEVAGE/ABAISEMENT DU HORS-BORD	3-19
AUTRES CONDITIONS DE NAVIGATION	3-21
Navigation en eaux salines.....	3-21
Navigation en eaux troubles.....	3-21

INSTALACION	3-1
Montaje del motor fuera borda.....	3-2
Repostaje de combustible.....	3-4
Carga de aceite.....	3-4
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA	3-6
Utilización después de un prolongado período de almacenamiento.....	3-7
RODAJE DEL MOTOR	3-8
ARRANQUE DEL MOTOR	3-10
CALENTAMIENTO DEL MOTOR	3-13
CAMBIO DE MARCHA	3-14
Marcha de avance.....	3-14
Marcha atrás.....	3-14
PARADA DEL MOTOR	3-15
ASIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA	3-16
Ajuste del ángulo de asiento.....	3-17
INCLINACION ASCENDENTE/ DESCENDENTE	3-19
NAVEGACIÓN EN OTRAS CONDICIONES	3-21
Navegación en aguas saladas.....	3-21
Navegación en aguas turbias.....	3-21



INSTALLATION

CAUTION: _____

Incorrect engine height or obstructions to smooth water flow (such as the design or condition of the boat or accessories such as transom ladders/depth finder transducers) can create airborne water spray while the boat is cruising. Severe engine damage may result if the motor is operated continuously in the presence of airborne water spray.

NOTE: _____

During water testing check the buoyancy of the boat, at rest, with its maximum load. Check that the static water level on the exhaust housing is low enough to prevent water entry into the powerhead, when water rises due to waves when the outboard is not running.

MONTAGE

INSTALACION

ATTENTION:

Une hauteur incorrecte du moteur ou toute entrave à un écoulement fluide de l'eau (comme la conception ou l'état du bateau ou des accessoires tels que les échelles de traverse/capteurs des sondes de profondeur) peuvent provoquer des embruns lorsque le bateau navigue. Il peut résulter de graves dommages au moteur s'il est utilisé continuellement dans les embruns.

N.B.:

Durant les tests dans l'eau, vérifiez la flottabilité du bateau au repos et à charge maximale. Vérifiez si le niveau d'eau statique sur le capotage d'échappement est suffisamment bas pour éviter que l'eau ne pénètre dans le compartiment moteur en cas d'une élévation du niveau d'eau due aux vagues lorsque le moteur ne tourne pas.

PRECAUCION:

Una altura incorrecta del motor u obstrucciones que impidan la suavidad de marcha de la embarcación (como por ejemplo el diseño o el estado de la embarcación o accesorios tales como escalerillas del peto de popa o transductores del hidrófono de sonar) pueden provocar la formación de agua pulverizada en la superficie mientras se navega. El motor podrá sufrir graves daños si se utiliza continuamente mientras se forma agua pulverizada en la superficie.

NOTA:

Durante la comprobación del motor en el agua, verifique la sustentación hidráulica de la embarcación, en estado de reposo, con su carga máxima. Compruebe que el nivel estático del agua en la cubierta del escape es suficientemente bajo como para impedir la entrada de agua en el interior del motor cuando se eleve el nivel del agua debido a las olas mientras el motor fuera borda está parado.




EMU00177

MOUNTING THE OUTBOARD MOTOR

⚠ WARNING

Improper mounting of the outboard motor could result in hazardous conditions such as poor handling, loss of control, or fire hazards. Observe the following:

- The information presented in this section is intended as reference only. It is not possible to provide complete instructions for every possible boat/motor combination. Proper mounting depends in part on experience and the specific boat/motor combination.
- Your dealer or other person experienced in proper rigging should mount the motor. If you are mounting the motor yourself, you should be trained by an experienced person.



Mount the outboard motor on the center line (keel line) of the boat, and ensure that the boat itself is well balanced. Otherwise, the boat will be hard to steer. For boats without a keel or which are asymmetrical, consult your dealer.

① Center line (keel line)

⚠ WARNING

Overpowering a boat may cause severe instability. Do not install an outboard motor with more horsepower than the maximum rating on the capacity plate of the boat. If the boat does not have a capacity plate, consult the boat manufacturer.

FMU00177

MONTAGE DU MOTEUR HORS-BORD

⚠️ AVERTISSEMENT

Un montage incorrect du moteur hors-bord pourrait créer des conditions de navigation dangereuses comme une faible manœuvrabilité, une perte de contrôle ou des risques d'incendie. Nous vous invitons à vous conformer à ce qui suit:

- Les informations présentées dans cette section ne vous sont données qu'à titre indicatif. Il n'est pas possible de fournir des instructions complètes pour toutes les combinaisons bateau/moteur possibles. Le montage dépend en partie de l'expérience et de la combinaison bateau/moteur en question.
- Le moteur devrait être installé par votre distributeur ou par toute autre personne expérimentée en matière de montage de moteurs hors-bord. Si vous montez le moteur hors-bord vous-même, il faut que vous ayez été formé par une personne expérimentée.

Montez le hors-bord sur l'axe (ligne de quille) du bateau et vérifiez si le bateau lui-même est parfaitement équilibré. Sinon, le bateau sera difficile à manœuvrer. Pour les bateaux qui ne présentent pas de quille ou qui sont asymétriques, consultez votre distributeur.

- ① Axe du bateau (ligne de quille)

⚠️ AVERTISSEMENT

Une surmotorisation du bateau pourrait résulter en une perte de contrôle. N'équipez pas votre bateau d'un moteur hors-bord dont la puissance exprimée en chevaux-vapeur est supérieure à la valeur maximale indiquée sur la plaquette de la capacité du bateau. Si votre bateau ne comporte pas de plaquette de capacité de puissance, consultez le fabricant du bateau.

SMU00177

MONTAJE DEL MOTOR FUERA BORDA

⚠️ ATENCION

El montaje incorrecto del motor fuera borda puede dar por resultado situaciones de peligro tales como una deficiente maniobrabilidad, la pérdida de control o el riesgo de incendio. Observe los siguientes puntos:

- La información que aparece en este apartado se incluye únicamente a título de referencia. No es posible aportar instrucciones completas para cada combinación posible de embarcación/motor. El montaje correcto depende en parte de la experiencia y de la combinación concreta de embarcación/motor.
- Su concesionario u otra persona experimentada en la instalación debe montar el motor. Si decide montar el motor usted mismo, deberá contar con la ayuda de una persona experimentada.

Monte el motor fuera borda en la línea de crujía (quilla horizontal) de la embarcación y asegúrese de que la propia embarcación está bien equilibrada, ya que de lo contrario será difícil controlar la dirección. En el caso de embarcaciones desprovistas de quilla o que sean asimétricas, consulte a su concesionario.

- ① Línea de crujía (quilla horizontal)

⚠️ ATENCION

La aplicación de una potencia excesiva a una embarcación puede causar inestabilidad. No instale un motor fuera borda cuya potencia sea superior al régimen máximo que aparece en la placa de capacidad de la embarcación. Si la embarcación no dispone de una placa de capacidad, consulte al fabricante de la embarcación.



EMU01300*

Mounting Height

To run your boat at optimum efficiency, the water-resistance (drag) of the boat and outboard motor must be made as little as possible. The mounting-height of the outboard motor greatly affects the water-resistance. If the mounting-height is too high, cavitation tends to occur, thus reducing the propulsion and causing the engine to overheat. If the mounting-height is too low, the water-resistance will increase and thereby reduce engine efficiency.

NOTE: _____

- The optimum mounting height of the outboard motor is affected by the boat/motor combination. Test runs at different heights can help determine the optimum mounting height.

For further details, consult your Yamaha dealer or boat manufacture to determine the proper mounting height.

- Refer to the section "TRIMMING OUTBOARD MOTOR" for instructions on setting the trim angle of the outboard.

FMU01300*

Hauteur de montage

Pour pouvoir utiliser votre bateau avec l'efficacité maximale, la résistance à l'eau (traînée) du bateau et du moteur hors-bord doit être aussi réduite que possible. La hauteur de montage du moteur hors-bord affecte considérablement cette résistance à l'eau. Si la hauteur de montage est trop élevée, de la cavitation tend à se produire, ce qui ralentit le bateau; et si l'hélice bat l'air, le régime du moteur augmente anormalement et provoque une surchauffe du moteur. En revanche, si la hauteur de montage est insuffisante, la résistance à l'eau augmente, réduisant ainsi l'efficacité du moteur.

N.B.:

- La hauteur de montage optimale du moteur hors-bord dépend de la combinaison bateau/moteur et de l'utilisation que vous comptez en faire. Des tests à différentes hauteurs vous aideront à déterminer la hauteur de montage optimale.

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Yamaha ou le fabricant de votre bateau en vue de déterminer la hauteur de montage adéquate.

- Reportez-vous à la section "CORRECTION DE L'ASSIETTE DU MOTEUR HORS-BORD" pour les instructions de réglage de l'angle d'assiette du moteur hors-bord.

SMU01300*

Altura de montaje

Para que su embarcación navegue con la máxima eficiencia, la resistencia al agua (arrastre) de la embarcación y del motor fuera borda debe ser lo más reducida posible. La altura de montaje del motor fuera borda afecta considerablemente a la resistencia al agua. Si la altura de montaje es demasiado elevada, tiende a producirse una cavitación, reduciéndose la propulsión; y si las puntas de la hélice quedan al aire, la velocidad del motor aumentará anormalmente, provocando un sobrecalentamiento del motor fuera borda. Si la altura de montaje es demasiado baja, aumentará la resistencia al agua, reduciéndose la eficiencia del motor.

NOTA:

- La altura de montaje óptima del motor fuera borda se verá afectada por la combinación de embarcación/motor. La realización de pruebas de navegación con el motor a distintas alturas puede ayudarle a determinar la altura de montaje óptima.

Para obtener más detalles al respecto, consulte a su concesionario Yamaha o al fabricante de la embarcación para determinar la altura de montaje correcta.

- Consulte la sección "TRIMADO DEL MOTOR FUERA BORDA", donde se incluyen instrucciones sobre la manera de ajustar el ángulo de trimado del motor fuera borda.



EMU01031

FILLING FUEL

- 1) Remove the fuel tank cap.
- 2) Fill the fuel tank carefully.
- 3) Close the cap securely after refueling.
Wipe up any spilled fuel.

EMU00191

FILLING OIL**(for Autolube system model)**

This engine uses the YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM, which provides superior lubrication by ensuring the proper oil ratio for all operating conditions. No fuel premixing is needed (except during break-in/running-in). Simply pour gasoline into the fuel tank and oil into the oil tank.

Convenient indicator segments indicate condition of the oil supply. Refer to "Oil level indicator".

To fill the engine oil into the engine oil tank, proceed as follows:

** WARNING**

Do not add gasoline (Petrol) into the oil tank. Fire or explosion could result.

Engine oil tank capacity:
Refer to "SPECIFICATION", page 4-1.

FMU01031

PROCEDURE DE PLEIN DE CARBURANT

- 1) Retirer le capuchon du réservoir à carburant.
- 2) Remplir précautionneusement le réservoir.
- 3) Replacer fermement le capuchon après avoir fait le plein. Essuyer l'essence qui a débordé.

FMU00191

REEMPLISSAGE D'HUILE (modèles à système Autolube)

Ce moteur est doté du SYSTEME AUTOLUBE YAMAHA qui assure une lubrification supérieure en réalisant le rapport de mélange d'huile approprié à toutes les conditions d'utilisation. Pas besoin de carburant prémélangé (sauf durant la période de rodage). Versez simplement de l'essence dans le réservoir à carburant et de l'huile dans le réservoir à huile.

Des segments indicateurs pratiques indiquent les conditions d'appoint d'huile. Voir la section "Indicateur de niveau d'huile".

Pour verser de l'huile moteur dans le réservoir à huile moteur, procédez comme suit :

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne versez pas d'essence dans le réservoir à huile. Il pourrait en résulter un incendie ou une explosion.

Capacité du réservoir à huile moteur:
voir "SPECIFICATIONS", Page 4-1.

SMU01031

REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE

- 1) Retire la tapa del depósito de combustible.
- 2) Llène cuidadosamente el depósito de combustible.
- 3) Apriete la tapa del depósito cuando haya terminado de repostar. Limpie el combustible que pueda haberse derramado.

SMU00191

CARGA DE ACEITE

(modelo provisto del sistema Autolube)

Este motor utiliza el SISTEMA AUTOLUBE DE YAMAHA, que aporta una superior lubricación al asegurar la correcta relación de aceite para todas las condiciones de funcionamiento. No es necesario mezclar previamente el combustible y el aceite (sólo durante el período de rodaje). Basta con verter gasolina en el depósito de combustible y aceite en el depósito de aceite.

Los prácticos segmentos indicadores muestran el estado del suministro de aceite. Consulte el apartado en el que se describe el "Indicador de nivel de aceite". Para cargar el aceite de motor en el depósito de aceite del motor, siga el procedimiento descrito a continuación:

⚠️ ATENCION

No añada gasolina al depósito de aceite, ya que podría provocar un incendio o una explosión.

Capacidad del depósito de aceite del motor:
Consulte el apartado "ESPECIFICACIONES",
Página 4-1.






EMU00910

When remote oil tank is used

- 1) Pour oil into the remote oil tank.
- 2) Turn the main switch to "ON", and the YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM automatically feeds the oil from the remote oil tank to the engine oil tank in the top cowling.
- 3) Turn the main switch to "OFF" after the engine oil tank is filled with oil.
- 4) Proceed to start the engine. Otherwise, the oil-level warning system may prevent the engine from revving up.

CAUTION:

When the engine is operated for the first time or stored for a period of time, a minimum of 5 liters (5.3 US qt, 4.4 Imp qt) of oil should be kept in the remote oil tank. Otherwise, the oil-feed pump chamber will not be filled with oil, and no oil will be supplied.



FMU00910

Si vous utilisez un carter d'huile séparé

- 1) Versez de l'huile dans le réservoir à huile séparé.
- 2) Réglez le contacteur principal sur "ON" et le SYSTEME AUTOLUBRIFIANT YAMAHA alimente automatiquement l'huile du réservoir à huile séparé dans le réservoir à huile du moteur situé dans le capot supérieur.
- 3) Réglez le contacteur principal sur "OFF" après que le réservoir à huile du moteur a été rempli d'huile.
- 4) Faites démarrer le moteur. Sinon, le système d'avertissement de niveau d'huile peut empêcher d'augmenter de régime.

ATTENTION:

Si le moteur est utilisé pour la première fois ou remis pour une période prolongée, il importe que le carter d'huile séparé contienne au moins 5 litres d'huile. Sinon, la chambre de la pompe d'alimentation d'huile n'est pas remplie d'huile et l'appoint d'huile ne peut être réalisé.

SMU00910

Cuando se utiliza un depósito auxiliar de aceite

- 1) Vierta aceite en el depósito de aceite remoto.
- 2) Gire el interruptor principal a la posición de encendido "ON" para que el sistema de lubricación automática de Yamaha suministre automáticamente el aceite desde el depósito de aceite remoto al depósito de aceite del motor situado en la cubierta superior.
- 3) Gire el interruptor principal a la posición de apagado "OFF" cuando el depósito de aceite del motor esté lleno de aceite.
- 4) Proceda a arrancar el motor. De lo contrario, el sistema de aviso de nivel de aceite podrá impedir que se revolucione el motor.

PRECAUCION:

Cuando se arranca el motor por primera vez, o cuando se almacena durante un período de tiempo, debe mantenerse un mínimo de 5 litros de aceite en el depósito auxiliar de aceite. De lo contrario, la cámara de la bomba de alimentación de aceite no se llenará con aceite y no se suministrará aceite.



PRE-OPERATION CHECKS

⚠ WARNING

If any item in the pre-operation check is not working properly, have it inspected and repaired before operating the outboard motor. Otherwise, an accident could occur.

Fuel

- Check to be sure you have plenty of fuel for your trip.
- Make sure there are no fuel leaks or gasoline fumes.
- Be sure the fuel hose is not being flattened or kinked by objects in the boat, and that there are no sharp objects near it.

Oil

- Check to be sure you have plenty of oil for your trip.

Controls

- Check throttle, shift, and steering for proper operation before starting the engine.
- The controls should work smoothly, without binding or unusual free play.
- Look for loose or damaged connections.
- Check operation of the starter and stop switches when the outboard motor is in the water.

Engine

- Check the engine and engine mounting.
- Look for loose or damaged fasteners.
- Check the propeller for damage.

CAUTION:

Do not start the engine out of water. Overheating and serious engine damage can occur.

FMF40111

SMF40111

PROCEDURE PREALABLE

⚠️ AVERTISSEMENT

Si l'un des composants ne fonctionne pas correctement lors du contrôle préalable à l'utilisation, faites-le vérifier ou réparer avant d'utiliser le moteur hors-bord. Sinon, vous risquez un accident.

Carburant

- Vérifiez s'il y a bien le plein de carburant pour votre sortie.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuites ni de vapeurs de carburant.
- Veillez à ce que le tuyau d'alimentation ne soit ni écrasé ni coincé par des objets se trouvant à bord et à ce qu'il ne soit pas en contact avec des objets aux arêtes vives.

Huile

- Vérifiez si vous disposez de suffisamment d'huile pour votre sortie.

Commandes

- Vérifiez le bon fonctionnement de l'accélérateur, de l'inverseur et de la direction avant de faire démarrer le moteur.
- Les commandes doivent fonctionner aisément, sans offrir de résistance ni de jeu anormal.
- Vérifiez si aucune connexion n'est desserrée ou endommagée.
- Vérifiez le fonctionnement des boutons de démarreur et d'arrêt lorsque le moteur hors-bord est dans l'eau.

Moteur

- Vérifiez le moteur et le support du moteur.
- Vérifiez si aucune fixation n'est desserrée ou endommagée.
- Vérifiez si l'hélice n'est pas endommagée.

ATTENTION:

Ne pas faire démarrer le moteur en dehors de l'eau. Cela pourrait provoquer un échauffement considérable et de graves dommages.

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA

⚠️ ATENCION

Si alguno de los elementos incluidos en la comprobación previa a la puesta en marcha no funciona correctamente, asegúrese de inspeccionarlo y repararlo antes de utilizar el motor fuera borda, ya que de lo contrario podrá provocar un accidente.

Combustible

- Asegúrese de que dispone de suficiente combustible para su viaje.
- Compruebe que no existen fugas de combustible o vapor de gasolina.
- Verifique que el tubo de combustible no está retorcido o aplastado por los objetos que transporta en la embarcación y que no hay ningún objeto afilado cerca del mismo.

Aceite

- Compruebe que dispone de suficiente aceite para su viaje.

Mandos

- Antes de poner en marcha el motor, compruebe el correcto funcionamiento del acelerador, el cambio y la dirección.
- Los mandos deben funcionar suavemente, sin agarrotarse ni presentar una holgura extraña.
- Compruebe la posible existencia de conexiones sueltas o dañadas.
- Compruebe el funcionamiento de los interruptores de arranque y de parada cuando el motor fuera borda se encuentre en el agua.

Motor

- Compruebe el motor y su montaje.
- Compruebe que no existan dispositivos de fijación sueltos o dañados.
- Compruebe que la hélice no esté dañada.

PRECAUCION:

No arranque el motor fuera del agua, ya que podrá sobrecalentarse y sufrir graves daños.



EMU00214

OPERATION AFTER LONG PERIOD OF STORAGE (for Autolube system model)


When operating the engine after a long period (12 months) of storage, proceed as follows:

- 1) Use a 50 : 1 gasoline-oil mixture to start the engine.
- 2) Start the engine. Leave it idling.

WARNING

- Do not touch or remove electrical parts when starting or during operation.
- Keep hands, hair, and clothes away from flywheel and other rotating parts while engine is running.

- 3) Watch for oil flowing through the oil feed pipes. After any air in the oil lines has been expelled, YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM should supply oil normally. If no oil has begun flowing after 10 minutes of idling, consult your Yamaha dealer.



CAUTION:

When operating the engine after a long period of storage, be sure to take the above steps; otherwise, engine seizure may occur.

FMU00214

FONCTIONNEMENT APRES UNE LONGUE PÉRIODE DE REMISAGE (Modèle avec système Autolube)

Pour faire fonctionner le moteur après une longue période de remisage (1 an), suivez la procédure suivante:

- 1) Utilisez un mélange essence/huile de 50:1 pour faire démarrer le moteur.
- 2) Faites démarrer le moteur.
Laissez-le tourner au ralenti.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne touchez ni ne déposez des composants électriques lors du démarrage du moteur ou en cours de fonctionnement.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements à l'écart du volant et de toute pièce en rotation lorsque le moteur tourne.

- 3) Veillez à ce que de l'huile circule dans les tuyaux d'alimentation d'huile. Lorsque les conduites d'huile ont été purgées, le SYSTÈME AUTOLUBE YAMAHA devrait fournir la quantité d'huile normale. Consultez votre distributeur Yamaha si l'huile n'a pas commencé à circuler après 10 minutes de fonctionnement au régime de ralenti.

ATTENTION:

Conformez-vous à la procédure ci-dessus après une longue période de remisage; sinon, le moteur pourrait subir de graves dommages.

SMU00214

UTILIZACIÓN DESPUÉS DE UN PROLONGADO PERÍODO DE ALMACENAMIENTO (Modelo con sistema Autolube)

Cuando utilice el motor después de un prolongado período de almacenamiento (12 meses), proceda de la siguiente manera:

- 1) Utilice una mezcla gasolina:aceite de 50:1 para arrancar el motor.
- 2) Arranque el motor.
Deje que funcione a velocidad de ralenti.

⚠️ ATENCION

- No toque ni retire las piezas eléctricas cuando arranque el motor o mientras esté en funcionamiento.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejadas del volante y de otras piezas giratorias mientras el motor esté en marcha.

- 3) Observe el paso de aceite a través de los tubos de aceite. Después de que se haya expulsado el aire que pueda haber presente en los tubos de aceite, el SISTEMA YAMAHA AUTOLUBE deberá de empezar a suministrar aceite normalmente. Si después de que el motor haya estado funcionando a velocidad de ralenti durante 10 minutos no empieza a fluir el aceite, consulte a su concesionario Yamaha.

PRECAUCION:

Cuando ponga en marcha el motor después de un prolongado período de almacenamiento, asegúrese de seguir los pasos enumerados anteriormente, ya que de lo contrario podrá agarrotarse el motor.



EMU00219

BREAKING IN (RUNNING IN) ENGINE

Your new engine requires a period of break-in (running-in) to allow mating surfaces of moving parts to wear-in evenly. Correct break-in (running-in) will help ensure proper performance and longer engine life.

CAUTION:

- Failure to follow the break-in (running-in) procedure may result in reduced engine life or even severe engine damage.
- Premix fuel must be used during break-in (running-in) in addition to oil in YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM.

Break-in (running-in) time:
10 hours

Break-in (running-in) premix ratio
Gasoline (Petrol) : Engine oil = 50 : 1

EMU00225

Gasoline (Petrol)/ Engine oil mixing chart

Mixing ratio	50 : 1			
	1 L (0.26 US gal, 0.22 Imp gal)	12 L (3.2 US gal, 2.6 Imp gal)	14 L (3.7 US gal, 3.1 Imp gal)	24 L (6.3 US gal, 5.3 Imp gal)
Gasoline (Petrol)	1 L (0.26 US gal, 0.22 Imp gal)	12 L (3.2 US gal, 2.6 Imp gal)	14 L (3.7 US gal, 3.1 Imp gal)	24 L (6.3 US gal, 5.3 Imp gal)
Engine oil	0.02 L (0.02 US qt, 0.02 Imp qt)	0.24 L (0.26 US qt, 0.21 Imp qt)	0.28 L (0.30 US qt, 0.24 Imp qt)	0.48 L (0.51 US qt, 0.42 Imp qt)

CAUTION:

Make sure to mix gasoline (petrol) and oil completely, otherwise your outboard motor may be damaged.

FMU00219

SMU00219

RODAGE DU MOTEUR

RODAJE DEL MOTOR

Votre nouveau moteur requiert une période de rodage afin d'araser uniformément les surfaces en contact des pièces mobiles. Un rodage correctement effectué vous permettra d'obtenir de bonnes performances et d'assurer la durabilité de votre moteur.

El nuevo motor necesita un período de rodaje con el fin de que las superficies acopladas de las piezas móviles se desgasten uniformemente. Un rodaje correcto asegurará un buen rendimiento y una mayor vida útil del motor.

ATTENTION:

- La non-observation de la procédure de rodage peut avoir pour résultat une réduction de la durée de vie ou de graves dégâts au moteur.
- Pendant la période de rodage, vous devez utiliser un carburant prémélangé en plus de l'huile dont vous remplissez le SYSTÈME AUTOLUBE YAMAHA.

Période de rodage:
10 heures

Rapport de prémélange pour le rodage
Essence : Huile moteur=50 : 1

FMU00225

Tableau de mélange essence/huile moteur

Rapport de mélange	50 : 1			
Essence	1 Litres	12 Litres	14 Litres	24 Litres
Huile moteur	0,02 Litres	0,24 Litres	0,28 Litres	0,48 Litres

ATTENTION:

Assurez-vous que l'essence et l'huile sont parfaitement mélangées, sinon vous risquez d'endommager votre moteur hors-bord.

PRECAUCION:

- Si no se sigue el procedimiento de rodaje, podrá reducirse la vida útil del motor e incluso se podrá causar daños graves al motor.
- Durante el período de rodaje se debe utilizar una mezcla previa de gasolina y aceite, así como aceite en el SISTEMA YAMAHA AUTO-LUBE.

Duración del rodaje:
10 horas

Relación de mezcla previa durante el rodaje:
Gasolina : aceite de motor= 50 : 1

SMU00225

Tabla de relaciones de mezcla de gasolina/aceite de motor

Relación de mezcla	50 : 1			
Gasolina	1 litro	12 litros	14 litros	24 litros
Aceite de motor	0,02 litros	0,24 litros	0,28 litros	0,48 litros

PRECAUCION:

Asegúrese de mezclar completamente la gasolina y el aceite, ya que de lo contrario se podrá dañar el motor fuera borda.



EMU00228

Run the engine under load (in gear with a propeller installed) as follows.

- 1) First 10 minutes:
Run the engine at the lowest possible-speed. A fast idle in neutral is best.
- 2) Next 50 minutes:
Do not exceed half throttle (approximately 3,000 r/min). Vary engine speed occasionally. If you have an easy-planing boat, accelerate at full throttle onto plane, then immediately reduce the throttle to 3,000 r/min or less.
- 3) Second hour:
Accelerate at full throttle onto plane, then reduce engine speed to three-quarter throttle (approximately 4,000 r/min). Vary engine speed occasionally. Run at full throttle for one minute, then allow about 10 minutes of operation at three-quarter throttle or less to let the engine cool.
- 4) Third through tenth hours:
Avoid operating at full throttle for more than 5 minutes at a time. Let the engine cool between full-throttle runs. Vary engine speed occasionally.
- 5) After the first 10 hours:
Operate the engine normally. Use straight gasoline (Petrol) in the fuel tank; YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM provides proper lubrication for normal operation.

FMU00228

Faites tourner le moteur sous charge (embrayé avec une hélice installée) selon la procédure suivante.

- 1) Les 10 premières minutes:
Faites tourner le moteur au régime le plus bas possible. Un régime de ralenti rapide au point mort convient idéalement.
- 2) Les 50 minutes suivantes:
Ne dépassez pas la demi-puissance (environ 3.000 tr/min). Faites varier régulièrement le régime du moteur. Si vous avez un bateau planant facilement, accélérez à pleine puissance et réduisez ensuite immédiatement à 3.000 tr/min ou moins.
- 3) La deuxième heure:
Accélérez jusqu'à pleine puissance en planant et réduisez ensuite le régime au trois quarts de la puissance (environ 4.000 tr/min). Faites varier régulièrement le régime du moteur. Faites-le tourner à pleine puissance pendant une minute, revenez aux trois quarts de la puissance ou moins pendant 10 minutes pour le laisser refroidir.
- 4) De la troisième à la dixième heure:
Évitez de faire tourner le moteur à plein régime pendant plus de 5 minutes consécutives. Laissez refroidir le moteur entre les cycles à pleine puissance. Faites varier régulièrement le régime du moteur.
- 5) Après les 10 premières heures, utilisez le moteur normalement. Versez directement de l'essence dans le réservoir à carburant; LE SYSTEME AUTOLUBE YAMAHA assure une lubrification suffisante pour une utilisation normale.

SMU00228

El motor debe funcionar por debajo de su capacidad de carga máxima (con marcha engranada y una hélice instalada) de la siguiente manera.



- 1) Primeros 10 minutos:
el motor debe funcionar a la menor velocidad posible. Se recomienda una velocidad de ralentí rápida en punto muerto.
- 2) Siguientes 50 minutos:
no supere la posición media de aceleración (aproximadamente 3.000 rpm). Varíe ocasionalmente la velocidad del motor. Si dispone de una embarcación de planeo, acelere al máximo hasta situarse en el plano y reduzca inmediatamente la aceleración a 3.000 rpm o menos.
- 3) Segunda hora:
acelere al máximo hasta situarse en el plano y reduzca la velocidad del motor a tres cuartas partes de la aceleración máxima (aproximadamente 4.000 rpm). Varíe ocasionalmente la velocidad del motor. Navegue a plena aceleración durante un minuto y seguidamente reduzca la marcha durante 10 minutos a tres cuartas partes de la aceleración máxima o menos, con el fin de permitir que se enfríe el motor.
- 4) Tercera hora a décima hora:
evite navegar a plena aceleración durante más de 5 minutos seguidos. Permita que se enfríe el motor entre los periodos de plena aceleración. Varíe ocasionalmente la velocidad del motor.
- 5) Después de las 10 primeras horas, utilice el motor de la manera normal. Utilice gasolina sin mezclar en el depósito de combustible; el SISTEMA YAMAHA AUTOLUBE aporta una lubricación correcta para una utilización normal.



STARTING ENGINE

⚠ WARNING

- Before starting the engine, make sure that the boat is tightly moored and that you can steer clear of any obstructions. Be sure there are no swimmers in the water near you.
- When the air vent screw is loosened, gasoline (petrol) vapor will be released. Gasoline (petrol) is highly flammable, and its vapors are flammable and explosive. Refrain from smoking, and keep away from open flames and sparks while loosening the air vent screw.
- This product emits exhaust gases which contain carbon monoxide, a colorless, odorless gas which may cause brain damage or death when inhaled. Symptoms include nausea, dizziness, and drowsiness. Keep cockpit and cabin areas well ventilated. Avoid blocking exhaust outlets.



- 1) If there is an air vent screw on the fuel tank cap, loosen it 2 or 3 turns.
- 2) If there is a fuel joint or a fuel cock on the boat, firmly connect the fuel line to the joint or open the fuel cock.
- 3) Squeeze the primer bulb with the outlet end up until you feel it become firm.

FMU01197

SMU01197

DEMARRAGE DU MOTEUR

ARRANQUE DEL MOTOR

⚠️ AVERTISSEMENT

- Avant de faire démarrer le moteur, veillez à ce que le bateau soit solidement amarré et que vous puissiez manoeuvrer librement. Vérifiez s'il n'y a pas de baigneurs à proximité du bateau.
- Des vapeurs d'essence se volatilisent lorsque la vis de purge d'air est desserrée. L'essence est hautement inflammable et ses vapeurs sont inflammables et explosives. Abstenez-vous de fumer et installez-vous à l'écart des flammes nues et des sources d'étincelles lorsque vous desserrez la vis de purge d'air.
- Ce produit émet des gaz d'échappement contenant du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore capable de provoquer des lésions cérébrales, voire la mort, en cas d'inhalation. Les symptômes sont des nausées, des vertiges et la somnolence. Veillez à bien aérer le cockpit et la cabine. N'obstruez pas les sorties d'échappement.

- 1) Si le bouchon du réservoir à carburant comporte une vis de purge d'air, desserrez-la de 2 ou 3 tours.
- 2) Si le bateau est équipé d'un raccord d'alimentation ou d'un robinet à carburant, raccordez fermement le tuyau d'alimentation au raccord à carburant ou ouvrez le robinet à carburant.
- 3) Actionnez la poire d'amorçage avec le côté sortie vers le haut jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

⚠️ ATENCION

- Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la embarcación está amarrada de forma segura y que puede sortear cualquier obstáculo. Compruebe que no haya nadadores en el agua cerca de la embarcación.
- Cuando se afloja el tornillo respiradero, se emite vapor de gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y su vapor es inflamable y explosivo. Absténgase de fumar y manténgase alejado de llamas y chispas cuando afloje el tornillo respiradero.
- Este producto emite gases de escape que contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro cuya inhalación puede provocar lesiones cerebrales o incluso la muerte. Entre los síntomas cabe citar náuseas, mareos y somnolencia. Mantenga las zonas de la caseta del timón y el camarote bien ventiladas y evite bloquear las salidas del escape.

- 1) Si en la tapa del depósito de combustible hay un tornillo de ventilación, aflojelo 2 o 3 vueltas.
- 2) Si la embarcación dispone de una junta de combustible o un grifo de paso de combustible, acople firmemente el tubo de llegada de combustible a la junta de combustible o abra el grifo de paso de combustible.
- 3) Apriete la válvula de cebado con el extremo de la salida mirando hacia arriba hasta que note que está firme.





EMU00247

PROCEDURE FOR REMOTE CONTROL MODEL

- 4) Place the remote control lever in the Neutral position.

NOTE:


The start-in-gear protection device prevents the engine from starting except when in Neutral.



- 5) Attach the engine stop switch lanyard to a secure place on your clothing, or your arm or leg. Then, install the lock plate on the other end of the lanyard in the engine stop switch.

⚠ WARNING

- Attach the engine stop switch lanyard to a secure place on your clothing, your arm or leg while operating.
- Do not attach the lanyard to clothing that could tear loose. Do not route the lanyard where it could become entangled, preventing from functioning.
- Avoid accidentally pulling the lanyard during normal operation. Loss of engine power means the loss of most steering control. Also, without engine power, the boat could slow rapidly. This could cause people and objects in the boat to be thrown forward.



- 6) Turn the main switch to "ON".

FMU00247

PROCEDURE POUR LES MODELES A COMMANDE A DISTANCE

- 4) Placez le levier de commande à distance au point mort.

N.B.: _____

Le dispositif de protection contre le démarrage en prise ne permet au moteur de démarrer que lorsqu'il est au point mort.

- 5) Fixez le cordon du coupe-circuit du moteur à une partie sûre de vos vêtements ou à un bras ou encore à une jambe lorsque vous naviguez. Fixez alors le coupe-contact de sécurité à l'autre extrémité du cordon dans le coupe-circuit du moteur.

⚠️ AVERTISSEMENT

- Fixez le cordon du coupe-circuit du moteur à une partie sûre de vos vêtements ou à un bras ou encore à une jambe lorsque vous naviguez.
- Ne fixez pas le cordon à un vêtement qui pourrait se déchirer. Evitez également d'emmêler le cordon, ce qui pourrait l'empêcher de remplir son rôle.
- Evitez de tirer accidentellement le cordon en cours de navigation normale. Une perte de puissance du moteur signifie une perte importante de contrôle du bateau. De plus, une brusque perte de puissance ralentit très fortement le bateau, ce qui pourrait projeter vers l'avant les occupants et les objets qui ne sont pas fixés.

- 6) Réglez le contacteur principal sur la position "ON".

SMU00247

PROCEDIMIENTO PARA EL MODELO PROVISTO DE CONTROL REMOTO

- 4) Sitúe la palanca de control remoto en la posición de punto muerto.

NOTA: _____

El dispositivo de protección contra el arranque con marcha puesta sólo permite arrancar el motor cuando se encuentra en punto muerto.

- 5) Fije el acollador del interruptor de parada del motor a un lugar seguro de su ropa, o a un brazo o una pierna. A continuación, instale la placa de bloqueo situada en el otro extremo del acollador en el interruptor de parada del motor.

⚠️ ATENCION

- Mientras el motor esté en marcha, fije el acollador del interruptor de parada del motor a un lugar seguro de su ropa o a un brazo o una pierna.
- No asegure el acollador a ropa que pueda soltarse, ni lo encamine de forma que pueda enredarse, ya que no funcionará.
- Evite tirar accidentalmente del acollador durante el funcionamiento normal del motor. La pérdida de potencia del motor se traducirá en la pérdida de la mayor parte del control de dirección. Además, sin la potencia del motor, la embarcación podría desacelerar rápidamente, provocando que los tripulantes y objetos de la embarcación saliesen despedidos.

- 6) Gire el interruptor principal a la posición "ON".



EMU00945


Electric Start Model

- 7) Open the throttle slightly lifting the neutral throttle lever upwards partially. You may need to change the throttle opening slightly depending on engine temperature.

After the engine starts, return the throttle to the original position.

NOTE:


- As a starting point, lift the lever just until you feel resistance, then lift slightly more.
- The operation of the neutral throttle lever is possible only when the remote control lever is in "N".



- 8) Press in and hold the main switch to operate the remote choke system. (The remote choke switch returns to its home position when you release your hand. Therefore, keep the switch pressed in.)

NOTE:

- It is not necessary to use the choke when the engine is warm.
- Set the choke knob to the home position, or the remote choke system will not operate.



- 9) Turn the main switch to "START", and hold it for a maximum of 5 seconds.
- 10) Immediately after the engine starts, release the main switch to return it to "ON".

FMU00945

Modèle à démarreur électrique

- 7) Ouvrez légèrement les gaz tout en relevant en partie le levier d'accélérateur au point mort. Il est possible que vous ayez à modifier légèrement l'ouverture du papillon des gaz en fonction de la température du moteur.

Après que le moteur a démarré, ramenez l'accélérateur dans sa position de départ.

N.B.:

- Comme point de départ, soulevez le levier jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, et soulevez ensuite un peu plus.
- Le fonctionnement du levier d'accélérateur au point mort n'est possible que si le levier de commande à distance est en position "N".

- 8) Pressez et maintenez enfoncé le contacteur principal pour actionner le système de starter à distance. (Le contacteur du starter à distance revient dans sa position de départ lorsque vous le relâchez. C'est pourquoi vous devez le maintenir enfoncé.)

N.B.:

- Le starter n'est pas nécessaire lors du redémarrage d'un moteur chaud.
- Ramenez le bouton du starter dans sa position de départ, sinon le système de starter à distance ne fonctionnera pas.

- 9) Placez le contacteur principal sur "START" et maintenez-le dans cette position pendant 5 secondes maximum.
- 10) Dès que le moteur démarre, relâchez le contacteur principal qui reviendra en position "ON".

SMU00945

Modelo provisto de arranque eléctrico

- 7) Abra ligeramente el acelerador levantando parcialmente la palanca de aceleración en punto muerto. Quizás tenga que cambiar ligeramente la apertura del acelerador, dependiendo de la temperatura del motor. Una vez que haya arrancado el motor, vuelva a situar el acelerador en la posición original.

NOTA:

- Como punto de partida, levante la palanca justo hasta que sienta una resistencia y a continuación levántela un poco más.
- La palanca de aceleración en punto muerto sólo funciona cuando la palanca de control remoto se encuentra en la posición "N".

- 8) Pulse el interruptor principal y manténgalo pulsado para accionar el sistema de estrangulador remoto. (El interruptor del estrangulador remoto vuelve a su posición inicial cuando se retira la mano. Por lo tanto, mantenga pulsado el interruptor.)

NOTA:

- No es necesario utilizar el estrangulador cuando el motor está caliente.
- Sitúe el tirador del estrangulador en la posición inicial, ya que de lo contrario no funcionará el sistema de estrangulador remoto.

- 9) Gire el interruptor principal a la posición "START" y manténgalo en esa posición durante un máximo de 5 segundos.
- 10) Cuando arranque el motor, suelte de inmediato el interruptor principal para permitir que vuelva a la posición "ON".


**CAUTION:**

- Do not turn the main switch to "START" when the engine is running.
- Do not keep the starter-motor turning for more than 5 seconds. The battery will rapidly become exhausted and it will be impossible for it to start the engine. If the engine does not start within 5 seconds, return the main switch to "ON", wait 10 seconds, and then crank the engine again.

EMG00010

WARMING UP ENGINE

- 1) Before beginning operation, allow the engine to warm up at idling speed for 3 minutes. (Failure to do this will shorten engine life.)
- 2) Check for a steady flow of water from the cooling-water pilot hole.

**CAUTION:**

A continuous flow of water from the pilot hole shows that the water pump is pumping water through the cooling passages. If water is not flowing out of the pilot hole at all times while the engine is running, do not continue to run the engine. Overheating and serious damage could occur. Stop the engine and check to see if the water inlet on the lower casing is blocked. If the problem cannot be found and corrected, consult your Yamaha dealer.

ATTENTION:

- Ne placez pas le contacteur principal sur la position "START" lorsque le moteur tourne.
- Ne faites pas tourner le moteur du démarreur pendant plus de 5 secondes. Sinon, la batterie va s'épuiser rapidement et il sera impossible de faire démarrer le moteur. Si le moteur ne démarre pas dans les 5 secondes, ramenez le contacteur principal sur la position "ON", attendez 10 secondes et lancez à nouveau le moteur.

PRECAUCION:

- No gire el interruptor principal a la posición "START" mientras el motor esté en marcha.
- Evite accionar el motor de arranque durante más de 5 segundos. Si lo hace, se agotará rápidamente la batería y será imposible arrancar el motor. Si el motor no arranca al cabo de 5 segundos, devuelva el interruptor principal a la posición "ON", espere 10 segundos y vuelva a intentar arrancar el motor.

FMG00010

MISE A TEMPERATURE DU MOTEUR

- 1) Avant de commencer à naviguer, laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement en le faisant tourner au ralenti pendant 3 minutes. (La non-observation de cette précaution réduira la durée de vie du moteur.)
- 2) Vérifiez s'il y a un débit d'eau constant dans le trou pilote d'eau de refroidissement.

ATTENTION:

Un débit d'eau constant dans le trou pilote d'eau de refroidissement indique que la pompe à eau pompe l'eau dans les passages de refroidissement. Cessez de solliciter le moteur si le trou pilote ne laisse pas passer de l'eau en permanence pendant que le moteur tourne, car cela pourrait causer une surchauffe et, partant, de graves dégâts au moteur. Arrêtez le moteur et vérifiez si l'entrée d'eau située dans le bas du capot inférieur n'est pas obstruée. Prenez contact avec votre distributeur Yamaha si vous ne parvenez pas à localiser et à résoudre le problème.

SMG00010

CALENTAMIENTO DEL MOTOR

- 1) Antes de empezar a navegar, deje que se caliente el motor a velocidad de ralentí durante 3 minutos. (Si no permite que se caliente el motor, se reducirá su vida útil.)
- 2) Compruebe que sale un chorro continuo de agua del orificio piloto del agua de refrigeración.

PRECAUCION:

La salida de un chorro continuo de agua a través del orificio piloto indica que la bomba de agua está bombeando agua a través de los conductos de refrigeración. Si no sale agua del orificio piloto en todo momento mientras el motor está en marcha, no siga utilizando el motor, ya que podrá sobrecalentarse y dañarse gravemente. Pare el motor y compruebe si la entrada de agua del cárter inferior está obstruida. Si no puede identificar y corregir el problema, consulte a su concesionario Yamaha.




SHIFTING

⚠ WARNING

Before shifting, make sure there are no swimmers or obstacles in the water near you.


CAUTION:

To change the shifting position from forward to reverse or vice-versa, close the throttle first so that the engine idles (or runs at low speeds).



FORWARD

Pull up the neutral interlock trigger (If equipped) and move the remote control lever quickly and firmly from Neutral to Forward.



REVERSE

Pull up the neutral interlock trigger (If equipped) and move the remote control lever quickly and firmly from Neutral to Reverse.

⚠ WARNING

When operating in Reverse, go slowly. Do not open the throttle more than half. Otherwise, the boat may become unstable, which could result in loss of control and an accident.

EMBRAYAGE

⚠️ AVERTISSEMENT

Avant de faire une marche avant ou arrière au bateau, vérifiez si vous pouvez manoeuvrer librement et s'il n'y a pas d'obstacle. Vérifiez s'il n'y a pas de baigneurs à proximité du bateau.

ATTENTION:

Pour changer la position de la commande d'inversion de marche avant en marche arrière, ou inversement, coupez d'abord les gaz de manière à faire tourner le moteur au ralenti (ou à faible régime).

MARCHE AVANT

Relevez la commande de verrouillage de point mort et déplacez le levier de commande à distance d'un geste rapide (si équipé) et fermez du point mort en position de marche avant.

MARCHE ARRIERE

Relevez la commande de verrouillage de point mort (si équipé) et déplacez le levier de commande à distance d'un geste rapide et fermez du point mort en position de marche arrière.

⚠️ AVERTISSEMENT

En marche arrière, progressez lentement. N'ouvrez pas les gaz à plus de la moitié de la puissance. Sinon, le bateau risque de devenir instable, ce qui peut résulter en une perte de contrôle et un accident.

CAMBIO DE MARCHA

⚠️ ATENCION

Antes de cambiar de marcha, asegúrese de que no haya nadadores u obstáculos en el agua cerca de la embarcación.

PRECAUCION:

Para cambiar la posición del cambio desde marcha de avance a marcha atrás, o viceversa, cierre antes el acelerador con el fin de que el motor marche a velocidad de ralentí (o a baja velocidad).

MARCHA DE AVANCE

Levante el activador de enclavamiento de punto muerto (de estar provisto) y mueva la palanca de control remoto, rápida y firmemente, desde punto muerto a marcha de avance.

MARCHA ATRÁS

Levante el activador de enclavamiento de punto muerto (de estar provisto) y mueva la palanca de control remoto, rápida y firmemente, desde punto muerto a marcha atrás.

⚠️ ATENCION

Cuando utilice la marcha atrás, navegue a baja velocidad. No abra el acelerador más de la mitad de su recorrido, ya que de lo contrario la embarcación podrá perder estabilidad, provocando la pérdida de control y aumentando la posibilidad de que se produzca un accidente.




EMG38010

STOPPING ENGINE

Let it cool off for a few minutes at idle or low speed first. Stopping the engine immediately after operating at high speed is not recommended.

EMG41511

- 1) Turn the main switch to "OFF".

**NOTE:** _____

The engine can also be stopped by pulling the lanyard from the engine stop switch (then turning the main switch to "OFF").

- 2) Tighten the air vent screw on the fuel tank cap after stopping the engine, if it is equipped.
- 3) Remove the key if the boat will be left unattended.

FMG38010

SMG38010

ARRET DU MOTEUR

PARADA DEL MOTOR

Laissez d'abord le moteur refroidir pendant quelques minutes à faible puissance ou au ralenti. Il est déconseillé de couper le moteur immédiatement après une utilisation à puissance soutenue.

FMG41511

- 1) Placez le contacteur principal en position "OFF".

N.B.: _____

Vous pouvez également couper le moteur en retirant le cordon du coupe-circuit (et en plaçant ensuite le contacteur principal en position "OFF").

- 2) Serrez la vis de purge d'air du bouchon du réservoir à carburant après avoir arrêté le moteur, s'il en est équipé.
- 3) Retirez la clé si le bateau doit être laissé sans surveillance.

Deje que se enfríe antes durante unos minutos a velocidad de ralentí o a baja velocidad. No se recomienda parar el motor inmediatamente después de haber navegado a altas velocidad.

SMG41511

- 1) Gire el interruptor principal a la posición "OFF".

NOTA: _____

El motor también se puede parar retirando el acollador del interruptor de parada del motor (y girando seguidamente el interruptor principal a la posición "OFF").

- 2) Apriete el tornillo del orificio de ventilación situado en la tapa del depósito de combustible después de parar el motor (si dispone de este tornillo).
- 3) Retire la llave si piensa dejar la embarcación desatendida.



EMU01412

TRIMMING OUTBOARD MOTOR

The trim angle of the outboard motor helps determine the position of the bow of the boat in the water. The correct trim angle will help improve performance and fuel economy while reducing strain on the engine. The correct trim angle depends upon the combination of boat, engine, and propeller. Correct trim is also affected by variables such as the load in the boat, sea conditions, and running speed.


⚠ WARNING

Excessive trim for the operating conditions (either trim up or trim down) can cause boat instability and can make steering the boat more difficult. This increases the possibility of an accident. If the boat begins to feel unstable or is hard to steer, slow down and/or readjust the trim angle.

NOTE:

Refer to the section "ADJUSTING TRIM ANGLE" for instructions on usage.

① Trim operating angle



FMU01412

SMU01412

CORRECTION DE L'ASSIETTE DU MOTEUR HORS-BORD

L'angle d'assiette du moteur hors-bord contribue à déterminer la position de la proue du bateau dans l'eau. Un angle d'assiette correct permettra d'optimiser les performances et la consommation de carburant tout en réduisant la charge du moteur. L'angle d'assiette idéal est fonction de la combinaison du bateau, du moteur et de l'hélice. L'angle d'assiette est également influencé par des variables telles que la répartition de la charge sur le bateau, l'état de la mer et la vitesse de navigation.

⚠️ AVERTISSEMENT

Une correction d'assiette trop importante pour les conditions de navigation (que ce soit vers le haut ou vers le bas) peut entraîner une instabilité du bateau et le rendre plus difficile à manœuvrer. Ce mauvais réglage augmente en outre le risque d'accident. Si le bateau devient instable ou difficile à manœuvrer, ralentissez et/ou réajustez la correction d'assiette.

N.B.:

Pour les instructions d'utilisation, reportez-vous à la section "REGLAGE DE L'ANGLE D'ASSIETTE".

- ① Angle d'assiette opérationnel

ASIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA

El ángulo de asiento del motor fuera borda ayuda a determinar la posición de la proa de la embarcación en el agua. El ángulo de asiento correcto contribuirá a mejorar el rendimiento y a reducir al mismo tiempo el consumo de combustible y la tensión aplicada al motor. El ángulo de asiento correcto depende de la combinación de la embarcación, el motor y la hélice. El asiento correcto también se ve afectado por variables tales como la carga de la embarcación, las condiciones del mar y la velocidad de marcha.


⚠️ ATENCION

Un asiento excesivo para las condiciones de funcionamiento (ya sea un asiento ascendente o descendente) puede causar una inestabilidad de la embarcación y dificultar el control de la dirección de la embarcación, aumentando la posibilidad de que se produzca un accidente. Si la embarcación parece inestable o resulta difícil controlar la dirección, reduzca la velocidad y/o vuelva a ajustar el ángulo de asiento.

NOTA:

Consulte las instrucciones de manejo en la sección "AJUSTE DEL ÁNGULO DE ASIENTO".

- ① Ángulo de asiento útil



ADJUSTING TRIM ANGLE

EMU01401

Power Trim/Tilt Model

⚠ WARNING

- Be sure all people are clear of the outboard motor when adjusting the trim/tilt angle, also be careful not to pinch any body parts between the drive unit and clamp bracket.
- Use caution when trying a trim position for the first time. Increase speed gradually and watch for any signs of instability or control problems.
- Use the power trim/tilt switch located on the bottom engine cowling (if equipped) only when the boat is at a complete stop with the engine off.

The outboard motor trim angle can be adjusted operating the power trim/tilt switch ①.

To raise the bow ("trim-out"), push the switch UP.

To lower the bow ("trim-in"), push the switch DN.

Make test runs with the trim set to different angles to find the position that works best for your boat and operating conditions.

NOTE:

To adjust the trim angle while the boat is moving, use the power trim and tilt switch located on the remote control device or tiller handle, if so equipped.

REGLAGE DE L'ANGLE D'A

FMU01401

Modèles à inclinaison et assiette assistés

⚠️ AVERTISSEMENT

- Veillez à ce que personne ne se trouve à proximité du moteur hors-bord lorsque vous procédez au réglage de l'angle de relevage et d'assiette. Veillez également à ne pas vous pincer entre l'unité de transmission et le support de bridage.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous testez une correction d'assiette pour la première fois. Augmentez la vitesse progressivement et soyez attentif au moindre signe d'instabilité ou de perte de manœuvrabilité.
- Utilisez uniquement le contacteur de relevage/assiette assistés situé sur le capot inférieur du moteur (si équipé) lorsque le bateau se trouve à l'arrêt complet et que le moteur est coupé.

Vous pouvez régler l'angle d'assiette du moteur hors-bord en actionnant le contacteur d'assiette et de relevage assistés ①.

Pour relever la proue ("trim out"), pressez sur le bouton UP.

Pour abaisser la proue ("trim in"), pressez sur le bouton DN.

Faites ensuite des essais en vue de déterminer l'angle de correction d'assiette qui convient le mieux à l'utilisation que vous faites de votre bateau.

N.B.:

Pour ajuster l'angle d'assiette pendant que le bateau est en mouvement, utilisez le contacteur de relevage/assiette assistés situé sur le dispositif de commande à distance ou sur la poignée de barre franche, selon le cas.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE ASIENTO

SMU01401

Modelo provisto de asiento e inclinación asistidos

⚠️ ATENCION

- Cuando ajuste el ángulo de asiento/inclinación, deberá asegurar que no haya ninguna persona cerca del motor fuera borda. Asimismo tenga cuidado para evitar que cualquier parte de su cuerpo quede atrapada entre la unidad del motor y el soporte de abrazadera.
- Tenga cuidado cuando pruebe por primera vez una posición de asiento. Incremente la velocidad gradualmente y preste atención a posibles indicios de inestabilidad o problemas de control.
- Utilice el interruptor de asiento e inclinación asistidos situado en la cubierta inferior del motor fuera borda (si está equipado) sólo cuando la embarcación se haya detenido completamente y el motor esté parado.

El ángulo de asiento del motor fuera borda se puede ajustar accionando el interruptor de asiento e inclinación asistidos ①.

Para elevar la proa ("máximo trimado"), empuje el interruptor hacia UP (arriba).

Para hundir la proa ("mínimo trimado"), empuje el interruptor hacia DN (abajo).

Realice pruebas de navegación con el asiento ajustado a distintos ángulos hasta encontrar la posición idónea para su embarcación y las condiciones de funcionamiento.

NOTA:


Para ajustar el ángulo de asiento mientras la embarcación está en movimiento, utilice el interruptor de asiento e inclinación asistidos situado en el dispositivo de control remoto o en el puño de la caña del timón, si está equipado.



EMU00282

Bow Up

When the boat is on plane, a bow-up attitude result in less drag, greater stability and efficiency. This is generally when the keel line of the boat is up about 3 to 5 degrees. When trimmed out, the boat may have more tendency to steer to one side or the other. Compensate for this as you steer. The trim tab can also be adjusted to help offset this effect.




Too much trim-out puts the bow of the boat too high in the water. Performance and economy are decreased because the hull of the boat is pushing the water and there is more air drag.

Excessive trim-up can cause the propeller to ventilate, which reduces performance further. When trimmed-out too much, a boat may “porpoise” (hop in the water), which could throw the operator and passengers overboard.

EMU00283


Bow Down

When the bow of the boat is down, it is easier to accelerate from a standing start onto plane.



Too much trim-in causes the boat to “plow” through the water, decreasing fuel economy and making in hard to increase speed.

Operating with excessive trim-in at higher speeds also makes the boat unstable. Resistance at the bow is greatly increased, heightening the danger of “bow steering” and making operation difficult and dangerous.



- ① Bow up
- ② Bow down
- ③ Optimum angle

FMU00282

Proue relevée

Lorsque le bateau plane sur l'eau, une proue relevée permet de réduire la traînée, d'augmenter la stabilité et l'efficacité. Ce qui est généralement le cas lorsque la ligne de quille est relevée de 3 à 5 degrés. Avec une assiette relevée, le bateau peut avoir tendance à tirer davantage d'un côté ou de l'autre. Compensez cette tendance à l'aide de la commande de direction. L'aileron d'assiette peut également être réglé de façon à compenser cet effet.

Une proue trop relevée sur l'eau est déconseillée. Ce réglage entraîne une diminution des performances et de l'économie d'utilisation étant donné que la coque du bateau pousse l'eau et que la résistance aérodynamique est plus importante.

Une proue trop relevée peut faire sortir l'hélice de l'eau, réduisant ainsi d'autant plus les performances. Avec une proue trop relevée, un bateau a tendance à faire des bonds en eaux agitées, ce qui pourrait éjecter le pilote et ses passagers par-dessus bord.

FMU00283

Proue abaissée

Lorsque la proue est abaissée, il est plus facile d'accélérer et de planer sur l'eau en partant de l'arrêt.

Avec une proue trop abaissée, le bateau a tendance à piquer légèrement du nez dans l'eau, réduisant ainsi les économies de carburant et rendant les accélérations plus difficiles.

La navigation à haute vitesse avec une assiette trop abaissée rend également le bateau instable. La résistance à la proue est fortement augmentée et accentue le risque de "gouverner par la proue", rendant ainsi les manœuvres plus difficiles et risquées.

- ① Proue relevée
- ② Proue abaissée
- ③ Angle optimal

SMU00282

Elevación de proa

Cuando la embarcación se encuentra sobre un plano, la elevación de proa da por resultado una menor resistencia y una mayor estabilidad y eficiencia. Este es normalmente el caso cuando la línea de la quilla de la embarcación asciende entre 3 y 5 grados. En el caso del máximo trimado, la embarcación puede mostrar una mayor tendencia a virar a uno u otro lado. Compense este efecto mientras dirige la embarcación. También se puede ajustar la aleta de compensación para contrarrestar este efecto.

Un máximo trimado excesivo sitúa la proa de la embarcación en una posición demasiado elevada en el agua. Se reduce el rendimiento y aumenta el consumo, ya que el casco de la embarcación empuja contra el agua y existe una mayor resistencia del aire.

Un asiento demasiado elevado puede provocar la ventilación de la hélice, reduciendo aún más el rendimiento. Cuando el máximo trimado es excesivo, la embarcación puede comportarse como una "marsopa" (dar saltos en el agua), pudiendo provocar que el operador y los tripulantes salgan despedidos de la embarcación.

SMU00283

Bajada de proa

Cuando la proa de la embarcación está en una posición baja, es más fácil acelerar desde cero hasta situarse en un plano.

Un mínimo trimado excesivo provoca que la embarcación "surque" el agua, aumentando el consumo y dificultando el aumento de velocidad.


La navegación con un mínimo trimado excesivo a mayor velocidad también reduce la estabilidad de la embarcación. Aumenta considerablemente la resistencia en la proa de la embarcación, aumentando el riesgo de que se produzca un efecto de "dirección de proa", dificultando el manejo e incrementando el riesgo.

- ① Elevación de proa
- ② Bajada de proa
- ③ Ángulo óptimo



EMU01200

TILTING UP/DOWN



If the engine will be stopped for some time, or if the boat is moored in shallows, the engine should be tilted up to protect the propeller and casing from damage by collision with obstructions, and also to reduce salt corrosion.

CAUTION:

Before tilting the motor, follow the procedures under "STOPPING ENGINE". Never tilt the motor while the engine is running. Severe damage from overheating can result.

⚠ WARNING

Be sure all people are clear of the outboard motor when adjusting the tilt angle, also be careful not to pinch any body parts between the drive unit and engine bracket.

⚠ WARNING

Leaking fuel is a fire hazard. Disconnect the fuel line or close the fuel cock if the engine will be tilted for more than a few minutes. Otherwise, fuel may leak. (If the fuel connector is provided on the motor.)

FMU01200

SMU01200

RELEVAGE/ABAISSSEMENT DU HORS-BORD

Si le moteur doit être arrêté pendant un certain temps, ou bien si le bateau est amarré dans des hauts-fonds, il faut relever le moteur afin de protéger l'hélice et son carter des détériorations qui peuvent se produire par suite de heurts avec des obstacles sous-marins. Ceci réduit également la corrosion provoquée par le sel.

ATTENTION:

Avant de relever le moteur, suivez la procédure décrite sous "ARRET DU MOTEUR". Ne relevez jamais le moteur pendant qu'il tourne. Cela pourrait causer des dégâts en raison d'une surchauffe.

⚠️ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que personne ne se trouve à proximité du moteur hors-bord lorsque vous réglez l'angle d'inclinaison. De même, veillez à ne pas vous coincer un membre entre l'unité de transmission et le support du moteur.

⚠️ AVERTISSEMENT

Une fuite de carburant constitue un risque d'incendie. Débranchez le tuyau d'alimentation ou fermez le robinet à carburant si le moteur doit être relevé pour une durée dépassant quelques minutes. Sinon, du carburant pourrait s'en écouler. (Si le raccord à carburant est monté sur le moteur.)

INCLINACION ASCENDENTE/DESCENDENTE

Si el motor va a permanecer parado durante algún tiempo, o si la embarcación está amarrada en aguas poco profundas, deberá inclinarse el motor en posición ascendente para proteger la hélice y el cárter del motor contra los daños producidos por posibles obstrucciones, y también para reducir la corrosión provocada por la sal.

PRECAUCION:

Antes de inclinar el motor, siga los procedimientos descritos en el apartado "PARADA DEL MOTOR". No incline nunca el motor mientras esté en marcha, ya que el sobrecalentamiento podría causar graves daños al mismo.

⚠️ ATENCION

Asegúrese de que no haya ninguna persona cerca del motor fuera borda cuando ajuste el ángulo de inclinación y procure evitar que cualquier parte de su cuerpo o del de otras personas quede atrapada entre el motor y el soporte del motor.

⚠️ ATENCION



Las fugas de combustible pueden provocar un incendio. Si el motor va a permanecer inclinado más de unos minutos, desconecte el tubo de combustible o cierre el grifo de paso de combustible, ya que de lo contrario se podrá producir una fuga de combustible. (Si el motor está provisto de conector de tubo de combustible.)



EMU01201

PROCEDURE FOR TILTING UP**Power trim/tilt model**

- 1) If there is a fuel joint or a fuel cock on the boat, disconnect the fuel line or close the fuel cock.
- 2) Push the power trim/tilt switch "UP" until the outboard has tilted up completely.



- 3) Turn the tilt-support lever toward you and support the engine.


⚠ WARNING

After tilting the engine, be sure to support it with the tilt-support lever. Otherwise, the engine could fall back down suddenly if oil in the power trim/tilt unit should lose pressure.

- 4) Once the engine is supported with the tilt-support lever, push the power trim/tilt switch DOWN to retract the trim rods.

CAUTION:

Be sure to retract the trim rods completely during mooring. This protects the rods from marine growths and corrosion which could damage the power trim/tilt mechanism.



FMU01201

PROCEDURE DE RELEVAGE

Modèle avec assiette et relevage assistés

- 1) Si le bateau est équipé d'un raccord d'alimentation ou d'un robinet à carburant, débranchez le tuyau d'alimentation ou fermez le robinet à carburant.
- 2) Pressez sur le bouton "UP" du contacteur d'assiette et de relevage assistés jusqu'à ce que le moteur hors-bord soit complètement relevé.
- 3) Tournez le levier de relevage vers vous et maintenez le moteur.

⚠️ AVERTISSEMENT

Lorsque vous avez relevé le moteur, veillez à bien le maintenir à l'aide du levier de relevage. Sinon, le moteur pourrait retomber brusquement si la pression d'huile du système d'assiette et de relevage assistés venait à baisser.

- 4) Alors que vous maintenez le moteur en position à l'aide du levier de relevage, pressez sur le bouton "DOWN" du contacteur d'assiette et de relevage assistés pour escamoter la tige d'assiette.

ATTENTION:

Veillez à escamoter complètement les tiges d'assiette en vue de l'amarrage. Cette procédure vise à protéger les tiges des organismes marins et de la corrosion qui pourraient endommager le mécanisme d'assiette et de relevage assistés.

SMU01201

PROCEDIMIENTO DE INCLINACION

ASCENDENTE

Modelo con asiento e inclinación asistidos

- 1) Si la embarcación dispone de una junta de combustible o de un grifo de paso de combustible, desconecte el tubo de combustible o cierre el grifo de paso de combustible.
- 2) Empuje el interruptor de asiento e inclinación asistidos hacia ARRIBA hasta que el motor fuera borda quede completamente inclinado hacia arriba.
- 3) Gire la palanca de soporte de la inclinación hacia usted y apoye el motor.


⚠️ ATENCION

Después de inclinar el motor, asegúrese de sujetarlo con la palanca de soporte de la inclinación, ya que de lo contrario el motor podrá caerse repentinamente si pierde presión el aceite de la unidad de asiento e inclinación asistidos.

- 4) Cuando el motor esté sujeto por la palanca de soporte de la inclinación, empuje el interruptor de asiento e inclinación asistidos hacia ABAJO para replegar las varillas de asiento.

PRECAUCION:

Asegúrese de replegar completamente las varillas de asiento mientras la embarcación permanezca amarrada. De esta manera se protegerán las varillas contra la corrosión y la vegetación marina, que pueden dañar el mecanismo de asiento e inclinación asistidos.



411021

PROCEDURE FOR TILTING DOWN

Power trim and tilt

- 1) Push the power trim and tilt switch "UP" until the engine is supported by the tilt rod.
- 2) Release the tilt-support lever.
- 3) Push the power trim and tilt switch "DN" (Down) to lower the engine to the desired position.

EMH60010

CRUISING IN OTHER CONDITIONS

CRUISING IN SALT WATER

After operating in salt water, wash out the cooling-water passages with fresh water to prevent them from becoming clogged-up with salt deposits.

NOTE: _____

Refer to cooling system flushing instructions in "TRANSPORTING AND STORING OUTBOARD MOTOR".

CRUISING IN TURBID WATER

It is strongly recommended that the optional chromium-plated water-pump kit be installed if the outboard is to be used in turbid (muddy) water conditions.

PROCEDURE D'ABAISSEMENT

Modèle à relevage et assiette assistés

- 1) Appuyez sur le contacteur d'assiette et de relevage assistés "UP" jusqu'à ce que le moteur repose sur la tige de relevage.
- 2) Relâchez le levier de support de relevage.
- 3) Appuyez sur le contacteur d'assiette et de relevage assistés "DN" (DOWN) pour abaisser le moteur à la hauteur voulue.

FMH60010

AUTRES CONDITIONS DE NAVIGATION

NAVIGATION EN EAUX SALINES

Après avoir navigué en eaux salines, rincez les conduits d'eau de refroidissement à l'eau claire de manière à éviter toute obstruction par des dépôts salins.

N.B.: _____

Reportez-vous aux instructions de nettoyage du système de refroidissement dans la section "TRANSPORT ET REMISAGE DU MOTEUR HORS-BORD".

NAVIGATION EN EAUX TROUBLES

Nous vous conseillons vivement d'installer le kit de pompe à eau chromée optionnelle si vous prévoyez d'utiliser le moteur hors-bord en eaux troubles (boueuses).

PROCEDIMIENTO DE INCLINACION DESCENDENTE

Modelo provisto de asiento e inclinación asistidos

- 1) Pulse el interruptor de asiento e inclinación asistidos "UP" hasta que el motor quede sujeto por la varilla de inclinación.
- 2) Suelte la palanca de soporte de la inclinación.
- 3) Pulse el interruptor de asiento e inclinación asistidos "DN" (abajo) para bajar el motor a la posición deseada.

SMH60010

NAVEGACIÓN EN OTRAS CONDICIONES

NAVEGACION EN AGUAS SALADAS


Después de navegar en aguas saladas, lave los conductos de agua de refrigeración con agua dulce para evitar que se obstruyan con depósitos de sal.

NOTA: _____

Consulte las instrucciones de lavado del sistema de refrigeración en el apartado "TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA".

NAVEGACION EN AGUAS TURBIAS

Se recomienda encarecidamente instalar el kit opcional de bomba de agua cromada si se piensa utilizar el motor fuera borda en aguas turbias (fangosas).



EMK00010

Chapter 4

MAINTENANCE

SPECIFICATION DATA.....4-1

TRANSPORTING AND STORING

OUTBOARD MOTOR4-2

Trailering outboard motor.....4-2

Storing outboard motor4-3

PERIODIC MAINTENANCE.....4-7

Replacement parts4-7

Maintenance chart.....4-8

Cleaning and adjusting spark plug.....4-9

Checking fuel system.....4-11

Cleaning fuel filter4-12

Adjusting idling speed4-13

Checking water trap under engine
oil tank4-14

Replacing fuse4-15

Checking wiring and connectors4-15

Exhaust leakage.....4-15

Water leakage4-15

Greasing4-16

Checking power trim and tilt system.4-17

Checking propeller4-18

Changing gear oil.....4-21


Inspecting and replacing anode4-22

Checking battery.....4-23

Checking bolts and nuts4-27

Motor exterior.....4-27

Coating the boat bottom4-28



Chapitre 4

ENTRETIEN

Capítulo 4

MANTENIMIENTO

CARACTÉRISTIQUES.....4-1

TRANSPORT ET REMISAGE MOTEUR

HORS-BORD.....4-2

Transport sur remorque4-2

Remisage du moteur hors-bord4-3

ENTRETIEN ET REGLAGES4-7

Pièces de rechange4-7

Tableau de nettoyage et vérifications.....4-8

Nettoyage et réglage des bougies4-9

Vérification du système

d'alimentation4-11

Nettoyage du filtre à carburant.....4-12

Réglage du régime de ralenti.....4-13

Vérification de la purge d'eau dans le fond

du réservoir à huile du moteur.....4-14

Remplacement des fusibles4-15

Vérification du câblage et des

connecteurs.....4-15

Fuite d'échappement4-15

Fuite d'eau4-15

Graissage.....4-16

Vérification du système d'assiette et

d'inclinaison assistées4-17

Vérification de l'hélice.....4-18

Renouvellement de l'huile de

transmission4-21

Vérification et remplacement de

l'anode4-22

Vérification de la batterie.....4-23

Vérification des boulons et des

écrous4-27

Extérieur du moteur.....4-27

Protection de la coque du bateau4-28

ESPECIFICACIONES.....4-1

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

DEL MOTOR FUERA BORDA4-2

Transporte del motor fuera borda en un

remolque4-2

Almacenamiento del motor fuera

borda.....4-3

MANTENIMIENTO Y AJUSTES4-7

Repuestos4-7

Tabla de limpieza e inspección4-8

Limpieza y ajuste de la bujía4-9

Comprobación del sistema de

combustible.....4-11

Limpieza del filtro de combustible.....4-12

Ajuste de la velocidad de ralenti.....4-13

Comprobación del colector de agua debajo

del depósito de aceite del motor4-14

Cambio del fusible.....4-15

Comprobación del cableado y los

conectores4-15

Fugas de escape4-15

Fugas de agua4-15

Lubricación4-16

Comprobación del sistema de asiento e

inclinaison asistidos4-17

Comprobación de la hélice.....4-18

Cambio del aceite de engranajes.....4-21

Inspección y cambio del anodo4-22

Comprobación de la batería4-23

Comprobación de los pernos y las

tuercas.....4-27

Exterior del motor.....4-27

Recubrimiento de la parte inferior de la

embarcación.....4-28



EMK10011*

SPECIFICATION DATA

Item	Model	Unit	D150HETO
DIMENSIONS			
● Overall Length		mm (in.)	896 (35.3)
● Overall Height L		mm (in.)	1,573 (61.9)
● Overall Width		mm (in.)	577 (22.7)
● Transom height L		mm (in.)	453 (17.8)
● Weight L		kg (lb.)	198.5 (438)
PERFORMANCE			
● Full throttle operating range		r/min	4,500–5,500
● Maximum output		kW	110.3 at 5,000 r/min
● Idling speed (in neutral)		r/min	675–725
ENGINE			
● Type			2-stroke, 90°V
Number of cylinders			6
Displacement		cm ³ (cu.in.)	2,596 (158.4)
Bore × stroke		mm (in.)	90.0 × 68.0 (3.54 × 2.68)
● Ignition system			C.D.I system
● Spark plug		NGK	BR8HS-10
Spark plug gap		mm (in.)	0.9–1.0 (0.035–0.039)
● Control system			Remote control
● Starting system			Electric start
● Battery capacity		V-Ah	12-70–100
● Alternator output		V-A (W)	12-25
● Starting carburetion system			Choke valve start system
DRIVE UNIT			
● Gear positions			Forward-Neutral-Reverse
Gear ratio			2.0 (26/13)
● Trim and tilt system			Power trim and tilt
● Propeller mark		Front/Rear	MF/MR
FUEL AND OIL			
● Fuel			Regular gasoline
Fuel tank capacity		l (US gal, Imp gal)	–
● Recommended engine oil			YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE or an equivalent TC-W3 certified outboard oil
Oil tank capacity		l (US qt, Imp qt)	Remote: 10.5 (11.1, 9.2) Engine: 0.9 (0.95, 0.79)
Lubrication			YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM
● Fuel/oil ratio			–
● Recommended gearcase oil			Hypoid gear oil (SAE 90)
Gear oil capacity		cm ³ (US oz, Imp oz)	900 (30.4, 31.7)
TIGHTENING TORQUE			
● Spark plug		N•m (kgf•m, lb•ft)	25 (2.5, 18)
● Front propeller nut		N•m (kgf•m, lb•ft)	65 (6.5, 47)
Rear propeller nut		N•m (kgf•m, lb•ft)	55 (5.5, 40)

CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Modèle	Unités	D150HETO
DIMENSIONS			
• Longueur hors-tout		mm	896
• Hauteur hors-tout	L	mm	1.573
• Largeur hors-tout		mm	577
• Hauteur du tableau arrière	L	mm	453
• Poids	L	kg	198,5
PERFORMANCES			
• Plage de fonctionnement à pleine régime		tr/min.	4.500–5.500
• Puissance maxi		kW à tr/min.	110,3 à 5.000 tr/min.
• Régime de ralenti		tr/min.	675–725
MOTEUR			
• Type			2 temps, 90°V
• Nombre de cylindres			6
• Cylindrée		cm ³	2.596
• Alésage × course		mm	90,0 × 68,0
• Système d'allumage			Système CDI
• Bougie		NGK	BR8HS-10
• Écartement des électrodes		mm	0,9–1,0
• Système de commande			Commande à distance
• Système de démarrage			Démarrage électrique
• Capacité de la batterie		V-Ah	12-70–100
• Puissance de l'alternateur		V-Amp (W)	12-25
• Système de carburation de démarrage			Système de démarrage à starter à volet
ENTRAÎNEMENT			
• Positions du sélecteur			Avant-Point-mort-Arrière
• Rapport de démultiplication			2,0 (26/13)
• Système de relevage et d'assiette			Assiette et relevage assistés
• Type d'hélice		Avant/arrière	MF/MR
CARBURANTS ET HUILES			
• Carburant			Essence normale
• Contenance du réservoir d'essence	1		—
• Huile moteur recommandée			HUILE POUR MOTEURS MARINS DEUX TEMPS YAMALUBE ou une huile pour moteurs hors-bords équivalente TC-W3 certifiée
• Contenance du réservoir d'huile	1		Séparé: 10,5
• Moteur: 0,9			SYSTEME AUTOLUBRIFIANT YAMAHA
• Lubrification			—
• Rapport de mélange essence/huile			Huile de transmission hypoïde(SAE 90)
• Huile de transmission recommandée			900
• Contenance en huile de transmission		cm ³	
COUPLE DE SERRAGE			
• Bougie		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
• Ecrou d'hélice avant		N•m (kgf•m)	65 (6,5)
• Ecrou d'hélice arrière		N•m (kgf•m)	55 (5,5)




SMK10011

ESPECIFICACIONES

Elemento	Modelo	Unidad	D150HETO
DIMENSIONES			
● Longitud total		mm	896
● Altura total	L	mm	1.573
● Anchura total		mm	577
● Altura del peto de popa	L	mm	453
● Peso	L	kg	198,5
RENDIMIENTO			
● Régimen de funcionamiento a plena aceleración		rpm	4.500– 5.500
● Potencia máxima		kW	110,3 a 5.000 rpm
● Velocidad de ralentí		rpm	675–725
MOTOR			
● Tipo			2 tiempos, 90°V
Nombre de cylindres			6
Cilindrada		cm ³	2.596
Diámetro x carrera		mm	90,0 × 68,0
● Sistema de encendido			Sistema C.D.I.
● Bujía		NGK	BR8HS-10
Separación entre electrodos		mm	0,9–1,0
● Sistema de control			Control remoto
● Sistema de arranque			Arranque eléctrico
● Capacidad de la batería		V-Ah	12-70–100
● Salida del alternador		V-Amp (W)	12-25
● Sistema de carburación de arranque			Arranque provisto de válvula de estrangulador
UNIDAD DE TRANSMISION			
● Posiciones de marchas			Avance-punto muerto-marcha atrás
Relación de engranajes			2,0 (26/13)
● Sistema de asiento/inclinación			Asiento e inclinación asistidos
● Marca de la hélice		Frontal/posterior	MF/MR
COMBUSTIBLE Y ACEITE			
● Combustible			Gasolina normal
Capacidad del depósito de combustible		l	—
● Aceite de motor recomendado			ACEITE YAMALUBE PARA MOTOR FUERA BORDA DE 2 TIEMPOS o un aceite equivalente provisto de la certificación TC-W3
Capacidad de aceite del motor		l	Remoto: 10,5 Motor: 0,9
Lubricación			SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA AUTOLUBE DE YAMAHA
● Relación combustible/aceite			—
● Aceite recomendado para engranajes			Aceite para engranajes hipoides (SAE 90)
Capacidad de aceite para engranajes		cm ³	900
PAR DE APRIETE			
● Bujía		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
● Tuerca frontal de la hélice		N•m (kgf•m)	65 (6,5)
Tuerca posterior de la hélice		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

-MEMO-





EMU00325


TRANSPORTING AND STORING OUTBOARD MOTOR

EMU00326

TRAILERING OUTBOARD MOTOR

The motor should be trailered and stored in the normal running position. If there is insufficient road clearance in this position, then trailer the motor in the tilt position using a motor support device such as a transom saver bar.

For further details, consult your Yamaha dealer.



WARNING

- Never get under the lower unit while it is tilted, even if a motor support bar is used. Severe injury could occur if the outboard accidentally falls.

- USE CARE when transporting fuel tank, whether in a boat or car.

DO NOT fill fuel container to maximum capacity. Gasoline will expand considerably as it warms up and can build up pressure in the fuel container. This can cause fuel leakage and a potential fire hazard.

CAUTION:

Do not use the tilt support lever/knob when trailering the boat. The outboard motor could shake loose from the tilt support and fall. If the motor can not be trailered in the down position, use an additional support device to secure it in the up position.

FMU00325

TRANSPORT ET REMISAGE MOTEUR HORS-BORD

FMU00326

TRANSPORT SUR REMORQUE

Le moteur doit être transporté dans sa position de marche normale. Si, dans cette position, son encombrement est trop important au niveau des réglementations routières, il faut alors remorquer le moteur en position inclinée, mais en utilisant un dispositif de support tel que la barre spéciale de tableau arrière.

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Yamaha.

⚠️ AVERTISSEMENT

- **Ne vous placez jamais sous le boîtier d'hélice, même si le levier d'aide de relevage est verrouillé.** Une chute accidentelle du hors-bord pourrait causer de graves blessures.
- **SOYEZ PRUDENT** lorsque vous transportez un jerrycan de carburant, que ce soit dans votre bateau ou dans une voiture. **NE PAS** remplir un conteneur à carburant au ras. Le carburant se dilate très fortement lorsqu'il s'échauffe et peut mettre le conteneur à carburant sous pression, ce qui risque de provoquer des fuites et constitue un risque potentiel d'incendie.

ATTENTION:

N'utilisez pas le levier/molette de support d'inclinaison lorsque vous remorquez le bateau. Le moteur hors-bord pourrait se détacher du support d'inclinaison à la suite des vibrations et tomber. Si le moteur ne peut être remorqué en position basse, utilisez un système de support complémentaire pour le fixer dans cette position.

SMU00325

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA

SMU00326

TRANSPORTE DEL MOTOR FUERA BORDA EN UN REMOLQUE

El motor debe transportarse en remolque y almacenarse en la posición normal de funcionamiento. Si no existe suficiente altura libre en esta posición, podrá transportarse el motor fuera borda en un remolque en la posición inclinada, utilizando un soporte de motor como, por ejemplo, una barra protectora de peto de popa.

Para obtener más detalles, consulte a su concesionario Yamaha.

⚠️ ATENCION

- **No se sitúe nunca debajo de la unidad inferior mientras se encuentre inclinada, aunque se utilice una barra de soporte con el motor.** Si el motor fuera borda se cae accidentalmente, podría sufrir graves lesiones.
- **TENGA SUMO CUIDADO** cuando transporte el depósito de combustible, ya sea en una embarcación o en un automóvil. **NO llene el recipiente de combustible hasta su capacidad máxima.** La gasolina se expande considerablemente cuando se calienta y puede crear una presión en el recipiente de combustible, provocando fugas de combustible y planteando un riesgo potencial de incendio.

PRECAUCION:

No utilice la palanca/mando de soporte de la inclinación mientras transporte la embarcación en un remolque. El motor fuera borda podría desprenderse del soporte de inclinación y caerse. Si no se puede transportar el motor en un remolque en la posición baja, utilice un dispositivo adicional de soporte para asegurarlo en la posición alta.



EMU00329

STORING OUTBOARD MOTOR

When storing your outboard motor for prolonged periods of time (2 months or longer), several important procedures must be performed to prevent expensive damage.

It is advisable to have your outboard serviced by an authorized Yamaha dealer prior to storage. However, the following procedures can be performed by the owner with a minimum of tools.

CAUTION:

- **Do not place the engine on its side before the cooling water has drained from it completely, or water may enter the cylinder through the exhaust port and cause problems.**
- **Store the engine in a dry, well-ventilated place, not in direct sunlight.**

EMU00334

- 1) Wash the motor body using fresh water. (Refer to "MOTOR EXTERIOR")
- 2) Remove the fuel-line connection(s) or shut off the fuel valve, if equipped. from the motor.
- 3) Run the engine at idling speed supplying fresh water to flush the cooling-water passages until the fuel system becomes empty and the engine stops. (Refer to "Flushing Cooling System")
- 4) Remove the battery for Electric start model. (Refer to "Disconnecting the Battery")
- 5) Drain the cooling water completely out of the motor.
Clean the body thoroughly.

FMU00329

REMISAGE DU MOTEUR HORS-BORD

Si vous remisez votre moteur hors-bord pour une période prolongée (2 mois ou plus), il convient de se conformer à plusieurs procédures importantes destinées à éviter des dégâts coûteux.

Il est conseillé de faire procéder à un entretien du hors-bord par un distributeur Yamaha agréé avant de le remiser. Vous pouvez cependant effectuer vous-même, en tant que propriétaire, les opérations suivantes avec un minimum d'outillage.

ATTENTION:

- **Ne couchez pas le moteur sur le côté avant que le circuit de refroidissement se soit complètement vidé de son eau de façon à éviter que de l'eau ne pénètre dans les cylindres via les conduits d'échappement et de causer des dommages.**
- **Remisez le moteur dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil.**

FMU00334

- 1) Nettoyer le corps du moteur hors-bord à l'eau douce. (Voir "PARTIES EXTÉRIEURES DU MOTEUR".)
- 2) Déposer le(s) raccord(s) du circuit d'alimentation du moteur ou fermer le robinet à carburant s'il en est équipé.
- 3) Faire tourner le moteur au ralenti tout en faisant circuler de l'eau douce de façon à nettoyer les passages d'eau de refroidissement jusqu'à ce que le circuit d'alimentation soit vide et que le moteur s'arrête. (Voir "Rinçage du système de refroidissement".)
- 4) Faire les modèles à démarreur électrique, déposer la batterie. (Voir "Déconnexion de la batterie".)
- 5) Vider complètement l'eau de refroidissement du moteur. Nettoyer soigneusement le corps du moteur hors-bord.

SMU00329

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA

Cuando el motor fuera borda vaya a permanecer almacenado durante un largo período de tiempo (2 meses o más), deberá realizar varios procedimientos importantes para evitar que sufra graves y costosos daños. Antes de almacenarlo, es recomendable que un concesionario autorizado Yamaha revise el motor fuera borda. Sin embargo, el propio propietario podrá realizar los procedimientos siguientes con un mínimo de herramientas.

PRECAUCION:

- **No pose el motor sobre un lado antes de vaciar completamente el agua de refrigeración, ya que de lo contrario podrá penetrar agua en el cilindro a través de la salida de escape y causar problemas.**
- **Almacene el motor en un lugar seco y bien ventilado, resguardado de la luz directa del sol.**

SMU00334

- 1) Lave el exterior del motor con agua dulce. (Consulte el apartado "EXTERIOR DEL MOTOR".)
- 2) Retire las conexiones del tubo de combustible o cierre la válvula de combustible, si está provista.
- 3) Arranque el motor y deje que funcione a velocidad de ralentí mientras suministra agua dulce para limpiar los conductos del agua de refrigeración hasta que se vacíe el sistema de combustible y se pare el motor. (Consulte el apartado "Limpieza del sistema de refrigeración".)
- 4) En el caso del modelo provisto de arranque eléctrico, retire la batería. (Consulte el apartado "Desconexión de la batería".)
- 5) Vacíe completamente el agua de refrigeración del motor. Limpie minuciosamente el exterior.



- 6) Remove the spark plug(s).
- 7) Pour a teaspoonful of clean engine oil into the cylinder(s).
- 8) Crank several time manually.
- 9) Replace the spark plug(s).

EMU00345

Flushing Cooling System

CAUTION:

Do not run the engine without supplying the cooling water. Either the engine water pump will be damaged or the engine will overheat and be damaged. Before starting the engine, supply the water to cooling water passage of the motor.

EMU00911

- Flushing with the Flushing Device

⚠ WARNING

Keep yourself and others away from the propeller while engine is running.

CAUTION:

Avoid running the outboard at high speed while flushing, or overheating could occur.

- 6) Déposer la (les) bougie(s).
 - 7) Verser l'équivalent d'une cuillerée à café d'huile moteur fraîche dans le(s) cylindres(s).
 - 8) Lancer plusieurs fois le moteur manuellement.
 - 9) Réinstaller la (les) bougie(s).
- 6) Retire la bujía o las bujías.
 - 7) Vierta una cucharada de aceite de motor limpio en el cilindro o los cilindros.
 - 8) Intente arrancar el motor manualmente varias veces.
 - 9) Vuelva a instalar la bujía o las bujías.

FMU00345

Rinçage du système de refroidissement

ATTENTION:

Ne jamais faire tourner le moteur, même momentanément, si l'eau ne coule pas, car ceci risque d'endommager la pompe à eau et le moteur lui-même par suite d'une surchauffe. Avant de mettre le moteur en marche, s'assurer que le bouchon de contrôle est bien monté et que l'alimentation en eau douce fonctionne correctement.

FMU00911

● Rinçage à l'aide du raccord de nettoyage

⚠️ AVERTISSEMENT

Placez-vous ainsi que toute autre personne à l'écart de l'hélice pendant que le moteur tourne.

ATTENTION:

Ne faites pas tourner le moteur hors-bord à haut régime pendant le nettoyage, faute de quoi une surchauffe risque de se produire.

SMU00345

Limpeza del sistema de refrigeración

PRECAUCION:

El motor no debe permanecer en funcionamiento si no se está suministrando agua de refrigeración, ya que podrá dañarse la bomba de agua del motor o se podrá dañar o sobrecalentar el motor. Antes de arrancar el motor, suministre agua al conducto de agua de refrigeración del motor.

SMU00911


● Lavado mediante el dispositivo de limpieza

⚠️ ATENCION

Manténgase alejado de la hélice mientras el motor esté en marcha, e impida que se acerquen otras personas.

PRECAUCION:

Evite que el motor fuera borda funcione a alta velocidad mientras se limpia, ya que de lo contrario se sobrecalentará.



000843

- 1) Unscrew the garden-hose connector ② from the bottom cowling fitting ①.
- 2) Screw the garden-hose connector ② onto a garden-hose ③ which is connected to a fresh-water supply.
- 3) Open the water tap and let the water flush through the cooling passages.
- 4) Run the engine at an idle speed in neutral for about 15 minutes.
- 5) After stopping the engine, turn off the water and disconnect the garden-hose connector.
- 6) Reinstall the garden-hose connector on the fitting on the bottom cooling.

CAUTION:

Do not leave the garden-hose connector loose on the bottom cowling or let the hose hang free during normal operation. Water will leak out of the connector instead of cooling the engine, which can cause serious overheating. Be sure the connector is tightened securely on the fitting after flushing the engine.

- 1) Dévissez le connecteur de flexible de jardin ② du raccord du capot inférieur ①.
- 2) Vissez le connecteur de flexible de jardin ② sur un flexible de jardin ③ raccordé à un robinet d'eau douce.
- 3) Ouvrez le robinet et faites circuler l'eau dans les conduits d'eau de refroidissement.
- 4) Faites tourner le moteur au ralenti au point mort pendant environ 15 minutes.
- 5) Après avoir arrêté le moteur, coupez l'arrivée d'eau et débranchez le connecteur de flexible de jardin.
- 6) Réinstallez le connecteur de flexible de jardin sur le raccord du capot inférieur.

ATTENTION:

Ne laissez pas le connecteur de flexible de jardin dévissé sur le capot inférieur et ne laissez pas pendre le flexible en cours d'utilisation normale. Sinon, l'eau s'écoulera par le connecteur au lieu de refroidir le moteur, ce qui peut provoquer une grave surchauffe. Veillez à serrer correctement le connecteur sur le raccord après avoir rincé les conduits d'eau de refroidissement du moteur.

- 1) Destornille el conector para manguera de jardín ② del acoplamiento de la cubierta inferior ①.
- 2) Atornille el conector para manguera de jardín ② a una manguera de jardín ③ conectada a un grifo de agua dulce.
- 3) Abra el grifo y deje que el agua fluya a través de los conductos de refrigeración.
- 4) Deje que el motor funcione a velocidad de ralentí en punto muerto durante 15 minutos aproximadamente.
- 5) Después de parar el motor, apague el grifo y desconecte el conector para manguera de jardín.
- 6) Vuelva a instalar el conector para manguera de jardín en el acoplamiento de la cubierta inferior.

PRECAUCION:

Evite que el conector para manguera de jardín quede suelto en la cubierta inferior, o que la manguera quede colgando durante el funcionamiento normal, ya que el agua podrá salir a través del conector en lugar de refrigerar el motor, provocando un grave sobrecalentamiento. Compruebe que el conector está apretado firmemente en el acoplamiento después de lavar el motor.



EMU00353

Battery Care

⚠ WARNING

Battery electrolyte is poisonous and dangerous, causing severe burns, etc. It contains sulfuric acid. Avoid contact with skin, eyes, or clothing.

Antidote:

EXTERNAL; Flush with water.

INTERNAL; Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia, beaten egg, or vegetable oil. Call physician immediately.

EYES; Flush with water for 15 minutes and get prompt medical attention.

Batteries produce explosive gases: Keep sparks, flame, cigarettes, etc. away. Ventilate when charging or using in a closed space. Always wear eye protection when working near batteries.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Batteries vary among manufacturers. Therefore the following procedures may not always apply. Consult your battery manufacturer's instructions.

- 1) Disconnect and remove the battery from the boat. Always disconnect the black negative lead first to prevent the risk of shorting.
- 2) Clean the battery casing and terminals. Fill each cell to the upper level with distilled water.
- 3) Store the battery on a level surface in a cool, dry, well-ventilated place out of direct sunlight.
- 4) Once a month, check the specific gravity of the electrolyte and recharge as required to prolong battery life.

FMU00353

Entretien de la batterie**⚠️AVERTISSEMENT**

L'électrolyte de la batterie est un produit toxique et dangereux qui peut provoquer de graves brûlures, etc. Il contient de l'acide sulfurique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

ANTIDOTE

CONTACT EXTERNE; Rincez abondamment à l'eau.

INGESTION; Boire de grandes quantités d'eau ou de lait. Boire ensuite du lait de magnésie, des oeufs battus ou de l'huile végétale. Consultez immédiatement un médecin.

DANS LES YEUX: Rincez abondamment à l'eau pendant environ 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.

Les batteries produisent du gaz hydrogène explosif: ne pas manipuler à proximité de sources d'étincelles, de flammes, de cigarettes, etc. Assurer une bonne ventilation pendant le processus de charge d'une batterie ou si on la manipule dans un espace fermé. Porter en permanence des lunettes de protection si l'on doit travailler à proximité de batteries.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

Les modèles de batteries diffèrent d'un fabricant à l'autre. C'est pourquoi la procédure suivante peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Référez vous aux instructions du fabricant de votre batterie.

- 1) Déconnectez et retirez la batterie du bateau. Déconnectez toujours en premier lieu la borne noire pour éviter les courts-circuits.
- 2) Nettoyez le logement de la batterie et les bornes. Remplissez chaque cellule d'eau distillée jusqu'au niveau supérieur.
- 3) Rangez la batterie sur une surface plane, dans une pièce fraîche, sèche, bien aérée et en dehors de l'exposition directe au soleil.
- 4) Une fois par mois, vérifiez le poids volumique de l'électrolyte et rechargez la batterie lorsque cela s'avère nécessaire afin de prolonger sa durée de vie.

SMU00353

Cuidado de la batería**⚠️ATENCION**

El electrolito de la batería es tóxico y peligroso, pudiendo causar graves quemaduras, etc. Contiene ácido sulfúrico. Evite todo contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Antídoto:

EXTERNO: Lavar con agua.

INTERNO: Beber grandes cantidades de agua o leche, seguido de leche de magnesio, huevo batido o aceite vegetal. Solicitar de inmediato asistencia médica.

OJOS: Lavar con agua durante 15 minutos y obtener de inmediato asistencia médica.

Las baterías producen gases explosivos: deben mantenerse alejadas de chispas, llamas, cigarrillos encendidos, etc. Cuando cargue o utilice una batería en un espacio cerrado, asegúrese de que existe una ventilación adecuada. Protégase siempre los ojos cuando trabaje con baterías.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Las baterías varían de un fabricante a otro. Por lo tanto, los siguientes procedimientos podrán no siempre ser aplicables. Consulte las instrucciones del fabricante de la batería.

- 1) Desconecte y retire la batería de la embarcación. Desconecte siempre en primer lugar el cable negro, para evitar el riesgo de cortocircuito.
- 2) Limpie el exterior de la batería y los bornes. Llene cada elemento hasta el nivel superior con agua destilada.
- 3) Almacene la batería sobre una superficie plana en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegida contra la luz directa del sol.
- 4) Una vez al mes, compruebe el peso específico del electrolito y, si es necesario, cargue la batería para prolongar su vida útil.



PERIODIC MAINTENANCE

⚠ WARNING

Be sure to turn off the engine when you perform maintenance unless otherwise specified. If the owner is not familiar with machine servicing, this work should be done by a Yamaha dealer or other qualified mechanic.

EMK33011

REPLACEMENT PARTS

If replacement parts are necessary, use only genuine Yamaha parts or equivalents of the same type and of equivalent strength and materials. Any part of inferior quality may malfunction, and the resulting loss of control could endanger the operator and passengers.

Yamaha genuine parts and accessories are available from a Yamaha dealer.

FMU00355

ENTRETIEN ET REGLAGES

⚠️ AVERTISSEMENT

Veillez à couper le moteur lorsque vous procédez à des travaux d'entretien, sauf spécification contraire. Si le propriétaire n'est pas familiarisé avec l'entretien des machines, ces travaux doivent être réalisés par un concessionnaire Yamaha ou par un mécanicien qualifié.

FMK33011

PIECES DE RECHANGE

Si des pièces de rechange s'avèrent nécessaires, utilisez exclusivement des pièces Yamaha d'origine ou d'autres du même type, de robustesse et de qualité de matériaux équivalentes. Les pièces de moins bonne qualité peuvent fonctionner incorrectement et la perte de contrôle consécutive peut mettre en danger le pilote et les passagers du bateau.

Les pièces et accessoires d'origine Yamaha sont disponibles auprès de votre concessionnaire Yamaha.

SMU00355

MANTENIMIENTO Y AJUSTES

⚠️ ATENCION

Asegúrese de apagar el motor cuando realice las tareas de mantenimiento, a menos que se especifique lo contrario.

Si el propietario no está familiarizado con las tareas de servicio, este trabajo deberá encomendarse a un concesionario Yamaha o a un mecánico cualificado.

SMK33011

REPUESTOS

Si es necesario cambiar piezas, utilice únicamente repuestos originales Yamaha o equivalentes del mismo tipo, fabricados con materiales equivalentes y provistos de una resistencia equivalente. Las piezas de calidad inferior pueden provocar anomalías y la pérdida de control resultante puede poner en peligro al operador y a los tripulantes.

Las piezas y los accesorios originales Yamaha están disponibles a través de los concesionarios Yamaha.



EMK30114*

MAINTENANCE CHART

Frequency of maintenance operations may be adjusted according to the operating conditions, but the following table gives general guidelines.

The mark (●) indicates the check-ups which you may carry out yourself.

The mark (○) indicates work to be carried out by your Yamaha dealer.

Interval Item		Initial		Every		Refer page
		10 hours	50 hours (3 months)	100 hours (6 months)	200 hours (1 year)	
Carburetor	Cleaning	○	○	○		—
Fuel filter	Cleaning	●	●	●		4-12
Fuel system	Inspection	●		●		4-11
Fuel tank *2	Cleaning				●	—
Throttle link	Inspection/Adjustment				○	—
Idling speed	Inspection/Adjustment	●		●		4-13
Spark plug	Cleaning/Adjustment/ Replacement	●	●	●		4-9
Oil tank water drain	Cleaning	●	●	●		4-14
Oil pump	Inspection/Adjustment	○				—
Power trim and tilt system*1	Inspection	●	●	●		4-17
Wiring & Connector	Inspection/Reconnect	●	●	●		4-15
Exhaust leakage	Inspection	●	●	●		4-15
Water leakage	Inspection	●	●	●		4-15
Grease points	Greasing			●		4-16
Gear oil	Change	●		●		4-21
Bolts & Nuts	Retightening	●	●	●		4-27
Cowling clamp	Inspection				●	—
Anode	Inspection		●	●		4-22
Propeller	Inspection	●	●	●		4-18
Motor exterior	Inspection	●	●	●		4-27
Cooling water passages*3	Cleaning		●	●		4-27
Battery	Inspection	● (every month)				4-23

*1. for Power trim/tilt

*2. If a portable fuel tank is equipped

*3. When operating in salt water, turbid or muddy water, the engine should be flushed with clean water after each use.

FMK30114*

TABLEAU DE NETTOYAGE ET DE VERIFICATIONS

La fréquence des opérations d'entretien doit être adaptée en fonction des conditions d'utilisation. Le tableau ci-dessous vous en donne cependant les lignes directrices.

Le symbole (●) indique les vérifications que vous pouvez effectuer vous-même.

Le symbole (○) indique les travaux à faire réaliser par votre distributeur Yamaha.

Intervalles d'entretien		Période initiale		Période ultérieure		Voir page
		10 heures	50 heures (3 mois)	100 heures (6 mois)	200 heures (1 an)	
Carburateur	Nettoyer	○	○	○		—
Filtre à carburant	Nettoyer	●	●	●		4-12
Système d'alimentation	Vérifier	●		●		4-11
Réservoir à carburant*2	Nettoyer				●	—
Tringle d'accélérateur	Vérifier/régler				○	—
Régime de ralenti	Vérifier/régler	●		●		4-13
Bougie	Nettoyer/régler/ remplacer	●	●	●		4-9
Purge d'eau du réservoir à huile	Nettoyer	●	●	●		4-14
Pompe à huile	Vérifier/régler	○				—
Système d'assiette et de relevage*1	Vérifier	●	●	●		4-17
Câblage & connecteur	Vérifier/rebrancher	●	●	●		4-15
Fuites d'échappement	Vérifier	●	●	●		4-15
Fuites d'eau	Vérifier	●	●	●		4-15
Points de graissage	Graisser			●		4-16
Huile de transmission	Vidanger	●		●		4-21
Boulons et écrous	Resserrer	●	●	●		4-27
Bridage du capot	Vérifier				●	—
Anode	Vérifier		●	●		4-22
Hélice	Vérifier	●	●	●		4-18
Surfaces extérieures du moteur	Vérifier	●	●	●		4-27
Passages d'eau de refroidissement*3	Nettoyer		●	●		4-27
Batterie	Vérifier	● (Tous les mois)				4-23

*1. pour les modèles avec inclinaison et assiette assistés

*2. Si équipé d'un réservoir à carburant portable.

*3. Le moteur doit être rincé à l'eau douce et propre après chaque utilisation en eau de mer, trouble ou boueuse.



SMK30114*

TABLA DE LIMPIEZA E INSPECCION

La frecuencia de las operaciones de mantenimiento podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, si bien la siguiente tabla ofrece directrices generales.

La marca (●) indica las comprobaciones que puede realizar el propio propietario.

La marca (○) indica los trabajos que debe realizar el concesionario Yamaha.


Intervalo		Inicial		Cada		Consulte la página
		10 horas	50 horas (3 meses)	100 horas (6 meses)	200 horas (1 año)	
Carburador	Limpiar	○	○	○		—
Filtro de combustible	Limpiar	●	●	●		4-12
Sistema de combustible	Inspeccionar	●		●		4-11
Depósito de combustible*2	Limpiar				●	—
Articulación del acelerador	Inspeccionar/ajustar				○	—
Velocidad de ralentí	Inspeccionar/ajustar	●		●		4-13
Bujía	Limpiar/ajustar/sustituir	●	●	●		4-9
Drenaje de agua del depósito de aceite	Limpiar	●	●	●		4-14
Bomba de aceite	Inspeccionar/ajustar	○				—
Sistema de asiento e inclinación asistidos*1	Inspeccionar	●	●	●		4-17
Cableado y conectores	Inspeccionar/reconectar	●	●	●		4-15
Fugas de escape	Inspeccionar	●	●	●		4-15
Fugas de agua	Inspeccionar	●	●	●		4-15
Puntos de lubricación	Engrasar			●		4-16
Aceite para engranajes	Cambiar	●		●		4-21
Pernos y tuercas	Volver a apretar	●	●	●		4-27
Abrazadera de la cubierta	Inspeccionar				●	—
Anodo	Inspeccionar		●	●		4-22
Hélice	Inspeccionar	●	●	●		4-18
Exterior del motor	Inspeccionar	●	●	●		4-27
Conductos del agua de refrigeración*3	Limpiar		●	●		4-27
Batería	Inspeccionar	● (cada mes)				4-23

*1. modelo con asiento e inclinación asistidos

*2. Si está equipado con un tanque de combustible portátil.

*3. Cuando se navegue en agua salada, turbia o fangosa, deberá limpiarse el motor con agua limpia después de cada uso.

-MEMO-





EMU01202

CLEANING AND ADJUSTING SPARK PLUG

⚠ WARNING

When removing or installing a spark plug, be careful not to damage the insulator. A damaged insulator could allow external sparks, which could lead to explosion or fire.

The spark plug is an important engine component and is easy to inspect. The condition of the spark plug can indicate something about the condition of the engine. For example, if the center electrode porcelain is very white, this could indicate an intake air leak or carburetion problem in that cylinder. Do not attempt to diagnose any problems yourself. Instead, take the outboard motor to a Yamaha dealer. You should periodically remove and inspect the spark plug because heat and deposits will cause the spark plug to slowly break down and erode. If electrode erosion becomes excessive, or if carbon and other deposits are excessive, you should replace the spark plug with another of the correct type.

Standard spark plug:
Refer to "SPECIFICATIONS", page 4-1.

Before fitting the spark plug, measure the electrode gap with a wire thickness gauge; adjust the gap to specification if necessary.

Spark plug gap:
Refer to "SPECIFICATIONS", page 4-1.

FMU01202

NETTOYAGE ET REGLAGE DES BOUGIES

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de la dépose et du montage d'une bougie, veillez à ne pas endommager l'isolant. Un isolant défectueux peut provoquer des étincelles externes qui risquent alors de causer une explosion ou un incendie.

Les bougies sont des composants importants du moteur et très simples à vérifier. L'état des bougies peut donner des indications sur l'état du moteur. Par exemple, si la porcelaine de l'électrode centrale est très blanche, cela peut indiquer une fuite d'admission d'air ou un problème de carburation au niveau de ce cylindre. Ne tentez pas de poser vous-même un diagnostic sur les différents problèmes. Soumettez au contraire votre hors-bord à un distributeur Yamaha pour vérification. Vous devez démonter et vérifier régulièrement les bougies, car la chaleur et les dépôts engendrent une détérioration et une érosion progressives de la bougie. Si l'érosion de l'électrode devient excessive ou si les dépôts de calamine ou autres sont excessifs, remplacez la bougie par une neuve du même type.

Bougie standard:

Voir "CARACTERISTIQUES", page 4-1.

Avant de monter une bougie, vérifiez l'écartement des électrodes avec une jauge d'épaisseur; le cas échéant, ajustez l'écartement conformément aux spécifications.

Ecartement des électrodes:

Voir "CARACTERISTIQUES", page 4-1.

SMU01202

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA BUJÍA

⚠ ATENCION

Cuando retire o instale una bujía, procure no dañar el aislante. Un aislante dañado puede permitir la formación de chispas externas, con el consiguiente riesgo de explosión o incendio.

La bujía es un componente importante del motor y es fácil de inspeccionar. El estado de la bujía puede indicar en cierto modo el estado del motor. Por ejemplo, si la porcelana del electrodo central es demasiado blanca, puede indicar una fuga del aire de admisión o un problema de carburación en ese cilindro. No intente diagnosticar los problemas usted mismo. En cambio, lleve el motor fuera borda a un concesionario Yamaha. Debe retirar e inspeccionar periódicamente la bujía, ya que el calor y los depósitos provocarán el desgaste y la erosión lenta de la bujía. Si la erosión de los electrodos es excesiva o si los depósitos de carbonilla y de otro tipo son excesivos, deberá sustituir la bujía por otra del tipo correcto.

Bujía estándar:

Consulte el apartado "ESPECIFICACIONES", página 4-1.

Antes de instalar la bujía, mida la separación entre los electrodos con un calibre de espesor; si es necesario, ajuste la separación de acuerdo con lo especificado.

Separación entre los electrodos de la bujía:

Consulte el apartado "ESPECIFICACIONES", página 4-1.



When fitting the plug, always clean the gasket surface and use a new gasket. Wipe off any dirt from the threads and screw in the spark plug to the correct torque.


Spark plug torque:

Refer to "SPECIFICATIONS", page 4-1.

NOTE:

If a torque-wrench is not available when you are fitting a spark plug, a good estimate of the correct torque is 1/4 to 1/2 a turn past finger-tight. Have the spark plug adjusted to the correct torque as soon as possible with a torque-wrench.

Initial of spark plug I.D. mark	Plug wrench size
B	21 mm (13/16 in.)
C/BK	16 mm (5/8 in.)
D	18.3 mm (23/32 in.)



- ① Spark plug gap
- ② Spark plug I.D. mark (NGK)

Lors du remontage d'une bougie, nettoyez la surface de contact et utilisez un nouveau joint. Essuyez toute trace de saleté du filet et vissez la bougie au couple spécifié.

Couple de serrage des bougies:
Voir "CARACTERISTIQUES", page 4-1.

N.B.:

Si vous ne disposez pas d'une clé dynamométrique lorsque vous montez une bougie, vous pouvez obtenir un couple de serrage correct en serrant la bougie de 1/4 à 1/2 tour supplémentaire après l'avoir calée à la main. Faites serrer aussi rapidement que possible la bougie au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.

Initiales du repère d'identification de bougie	Taille de clé à bougie
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

- ① Ecartement des électrodes
② Repère d'identification de bougie (N.G.K.)

Cuando instale la bujía, limpie siempre la superficie del casquillo y utilice un casquillo nuevo. Limpie la suciedad de la rosca y atornille la bujía al par de apriete correcto.

Par de apriete de la bujía:
Consulte el apartado "ESPECIFICACIONES", página 4-1.

NOTA:

Si no dispone de una llave de torsión cuando instale una bujía, un cálculo bastante exacto del par de apriete correcto es entre 1/4 y 1/2 vuelta después de haberla apretado a mano. Ajuste la bujía al par correcto tan pronto como sea posible con una llave de torsión.

Inicial de la marca identificativa de la bujía	Tamaño de la llave
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

- ① Separación entre los electrodos de la bujía
② Marca identificativa de la bujía (NGK)




EMK38010

CHECKING FUEL SYSTEM

⚠ WARNING

Gasoline (petrol) and its vapors are highly flammable and explosive. Keep away from sparks, cigarettes, flames or other sources of ignition.

Check the fuel line for leaks, cracks, or malfunctions. If any problem is found, it should be repaired immediately by Yamaha dealer or other qualified mechanic.



Checking points

- Fuel system parts leakage.
- Fuel hose joint leakage.
- Fuel hose cracks or other damage.
- Fuel connector leakage.

⚠ WARNING

Leaking fuel can result in fire or explosion.

- Check for fuel leakage regularly.
- If any fuel leakage is found, the fuel system must be repaired by a qualified mechanic. Improper repairs can make the outboard unsafe to operate.

FMK38010

VERIFICATION DU SYSTEME D'ALIMENTATION

⚠️ AVERTISSEMENT

L'essence et les vapeurs d'essence sont hautement inflammables et explosives. Maintenez bien à l'écart les sources d'étincelles ou de chaleur, les flammes nues, les cigarettes, etc.

Vérifiez si le système d'alimentation ne présente pas de fuite, de fissures ou de dégâts. Si vous décelez un problème, consultez immédiatement votre distributeur Yamaha ou tout autre mécanicien qualifié en vue de la réparation.

Points à vérifier

- Fuite du circuit d'alimentation
- Fuite du tuyau d'alimentation
- Fissures ou dégâts du tuyau d'alimentation
- Fuite du raccord à carburant

⚠️ AVERTISSEMENT

Une fuite de carburant peut entraîner une explosion ou un incendie.

- Vérifiez régulièrement s'il n'y a pas de fuites de carburant.
- Si vous découvrez une fuite de carburant, faites réparer le système d'alimentation par un mécanicien qualifié. Une réparation non conforme peut rendre dangereuse l'utilisation du hors-bord.

SMK38010

COMPROBACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

⚠️ ATENCION

La gasolina y su vapor son sumamente inflamables y explosivos. Mantenga la gasolina alejada de chispas, cigarrillos encendidos, llamas u otras fuentes de ignición.

Compruebe si existen fugas, grietas o anomalías en el tubo de combustible. Si detecta cualquier problema, deberá repararlo de inmediato un concesionario Yamaha o un mecánico cualificado.

Puntos de comprobación

- Fugas en las piezas del sistema de combustible
- Fugas en la junta del tubo de combustible
- Grietas u otro daño en el tubo de combustible
- Fugas en los conectores del tubo de combustible

⚠️ ATENCION

Las fugas de combustible pueden provocar un incendio o una explosión.

- Compruebe periódicamente si existen fugas de combustible.
- Si descubre una fuga de combustible, un mecánico cualificado deberá reparar el sistema de combustible.

Las reparaciones incorrectas pueden afectar negativamente a la seguridad al utilizar el motor fuera borda.



EMK50011*

CLEANING FUEL FILTER

⚠ WARNING


Gasoline (petrol) is highly flammable, and its vapors are flammable and explosive.

- If you have any question about properly doing this procedure, consult your Yamaha dealer.
- Do not perform this procedure on a hot or running engine. Allow the engine to cool.
- There will be fuel in the fuel filter. Keep away from sparks, cigarettes, flames or other sources of ignition.
- This procedure will allow some fuel to spill. Catch fuel in a rag. Wipe up any spilled fuel immediately.
- The fuel filter must be reassembled carefully with O-ring, filter cup, and hoses in place. Improper assembly can result in a fuel leak, which could result in a fire or explosion hazard.

To clean the fuel filter:

- 1) Remove the nut holding the fuel filter assembly if equipped.
- 2) Unscrew the filter cup, catching any spilled fuel in a rag.
- 3) Remove the filter element, and wash it in solvent.

Allow it to dry. Inspect the filter element and O-ring to make sure they are in good condition. Replace them if necessary.



FMK50011*

NETTOYAGE DU FILTRE A CARBURANT

⚠️ AVERTISSEMENT

L'essence est un produit hautement inflammable et les vapeurs d'essence sont hautement explosives et inflammables.

- Si vous avez des questions sur la procédure correcte de nettoyage à appliquer, consultez votre distributeur Yamaha.
- Ne procédez pas au nettoyage du filtre à carburant sur un moteur encore chaud. Laissez d'abord refroidir le moteur.
- Il reste du carburant dans le filtre à carburant. Maintenez bien à l'écart les sources d'étincelles ou de chaleur, les flammes nues, les cigarettes, etc.
- L'application de cette procédure vous fera renverser du carburant. Recueillez ce carburant au moyen de chiffons et essuyez immédiatement tout ce qui aura débordé.
- Le filtre à carburant doit être soigneusement remonté avec le joint torique, la coupelle de filtre et les tuyaux. Un remontage incorrect peut entraîner des fuites de carburant, risquant ainsi de provoquer une explosion ou un incendie.

Pour nettoyer le filtre à carburant:

- 1) Enlevez l'écrou qui retient le filtre à carburant, si équipé.
- 2) Dévissez la coupelle de filtre et recueillez le carburant qui s'écoule au moyen de chiffons.
- 3) Retirez l'élément filtrant et nettoyez-le dans un solvant. Faites-le sécher. Vérifiez alors le bon état de l'élément filtrant et du joint torique. Remplacez-les si nécessaire.

SMK50011*

LIMPIEZA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE


⚠️ ATENCION

La gasolina es sumamente inflamable y su vapor es inflamable y explosivo.

- Si tiene cualquier duda sobre la manera correcta de realizar este procedimiento, consulte a su concesionario Yamaha.
- No realice este procedimiento con un motor caliente o en funcionamiento. Deje que se enfríe el motor.
- Habrá gasolina en el tubo de combustible. Manténgase alejado de chispas, cigarrillos encendidos, llamas u otras fuentes de ignición.
- Al realizar este procedimiento se derramará algo de combustible. Recoja el combustible con un trapo. Limpie de inmediato el combustible que pueda derramarse.
- El filtro de combustible se debe volver a montar cuidadosamente con la junta tórica, la cazoleta del filtro y los tubos en posición. Un montaje incorrecto puede provocar una fuga de combustible, con el consiguiente riesgo de incendio o explosión.

Para limpiar el filtro de combustible:

- 1) Retire la tuerca que sujeta el conjunto de filtro de combustible, de estar provista.
- 2) Destornille la cazoleta del filtro, recogiendo con un trapo el combustible que pueda derramarse.
- 3) Retire el elemento del filtro y lávelo con disolvente. Déjelo secar. Inspeccione el elemento del filtro y la junta tórica para asegurar que se encuentran en buen estado. Si es necesario, cámbielos.



- 4) Reinstall the filter element in the cup. Make sure the O-ring is in position in the cup. Firmly screw the cup onto the filter housing.
- 5) Attach the filter assembly to the bracket with that the fuel hoses are attached to the filter assembly.
- 6) Run the engine and check the filter and lines for leaks.

- ① Filter element
- ② O-ring
- ③ Filter cup
- ④ Filter housing

EMU00376

ADJUSTING IDLING SPEED

⚠ WARNING

- Do not touch or remove electrical parts when starting or during operation.
- Keep hands, hair and clothes away from flywheel and other rotating parts while engine is running.

CAUTION:

This procedure must be performed while the outboard motor is in the water. A flushing attachment or test tank can be used.

- 4) Remplacez l'élément filtrant dans la coupelle. Veillez à ce que le joint torique soit correctement positionné dans la coupelle. Vissez fermement la coupelle sur le logement du filtre.
- 5) Fixez le filtre sur son support en veillant à raccorder les tuyaux d'alimentation au filtre.
- 6) Faire tourner le moteur et vérifiez si le filtre ne fuit pas.

- ① Élément de filtre
- ② Joint torique
- ③ Coupelle de filtre
- ④ Logement du filtre

- 4) Vuelva a instalar el elemento del filtro en la cazoleta. Asegúrese de que la junta tórica queda en posición en la cazoleta. Atornille firmemente la cazoleta a la caja del filtro.
- 5) Fije el conjunto del filtro al soporte, con los tubos de combustible fijados al conjunto del filtro.
- 6) Ponga en marcha el motor y compruebe si el filtro presenta fugas.

- ① Elemento del filtro
- ② Junta tórica
- ③ Copa del filtro
- ④ Caja del filtro

FMU00376

REGLAGE DU RÉGIME DE RALENTI

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez ni ne déposez des composants électriques lors du démarrage du moteur ou en cours de fonctionnement.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements à l'écart du volant et de toute pièce en rotation lorsque le moteur tourne.

ATTENTION:

Cette procédure doit être réalisée alors que le moteur hors-bord se trouve dans l'eau. Vous pouvez utiliser un raccord de nettoyage ou un réservoir d'essai.

SMU00376

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE RALENTI

⚠ ATENCION

- No toque ni retire las piezas eléctricas cuando arranque el motor o mientras esté en marcha.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejadas del volante y de otras piezas giratorias mientras el motor esté en marcha.


PRECAUCION:

Este procedimiento debe realizarse mientras el motor fuera borda se encuentra en el agua. Se puede utilizar un acoplamiento de limpieza o un depósito de pruebas.



A diagnostic tachometer should be used for this procedure.


- 1) Start the engine and allow it to warm up fully in Neutral until it is running smoothly. If the outboard is mounted on a boat, be sure the boat is tightly moored.
- 2) Adjust the throttle stop-screw to set the idling speed to specification (see "SPECIFICATIONS") by turning the stop-screw clockwise to increase the idling speed, and turning it counter-clockwise to decrease the idling speed.



NOTE:

Correct idling-speed adjustment is only possible if the engine is fully warmed-up. If not warmed up fully, the speed setting will tend to be too high. If you have difficulty obtaining the specified idle, consult a Yamaha dealer or other qualified mechanic.

- ① Throttle stop-screw



EMK56010

CHECKING WATER TRAP UNDER ENGINE OIL TANK

There is a trap at the bottom of the engine oil tank. If water or foreign matter is visible in this trap, consult a Yamaha dealer.

- ① Trap
② Engine oil tank

Il est recommandé d'utiliser un compte-tours de diagnostic.

- 1) Faites démarrer le moteur et amenez-le à sa température de fonctionnement normale en le faisant tourner au point mort jusqu'à ce qu'il adopte un régime régulier.
Si le hors-bord est monté sur un bateau, veillez à ce que celui-ci soit bien amarré.
- 2) Réglez la vis de butée de l'accélérateur de telle façon que le régime de ralenti soit conforme aux spécifications (Voir "CARACTERISTIQUES") en tournant la vis de butée dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le régime de ralenti et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le réduire.

N.B.:

Un réglage correct du régime de ralenti n'est possible que si le moteur est amené à sa température de fonctionnement normale. Sinon, le réglage du régime de ralenti aura tendance à être trop rapide.

Si vous avez des difficultés à régler le régime de ralenti correct, consultez un distributeur Yamaha ou tout autre mécanicien qualifié.

- ① Vis de butée de l'accélérateur

Con este procedimiento debe utilizarse un tacómetro de diagnóstico.

- 1) Arranque el motor y deje que se caliente completamente en punto muerto, hasta que funcione suavemente.
Si el motor fuera bordo está montado en una embarcación, asegúrese de que ésta está amarrada firmemente.
- 2) Ajuste el tornillo de parada del acelerador para regular la velocidad de ralenti al valor especificado (consulte el apartado "ESPECIFICACIONES"), girando el tornillo de parada en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad de ralenti, y en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la velocidad de ralenti.

NOTA:

Sólo será posible ajustar correctamente la velocidad de ralenti si el motor está completamente caliente. Si no se deja calentar completamente, el ajuste de la velocidad tenderá a ser demasiado alto.

Si tiene cualquier dificultad para obtener la velocidad de ralenti especificada, consulte a su concesionario Yamaha o a un mecánico cualificado.

- ① Tornillo de parada del acele

FMK56010

VERIFICATION DE LA PURGE D'EAU DANS LE FOND DU RESERVOIR A HUILE DU MOTEUR

Dans le fond du réservoir à huile du moteur se trouve un siphon. Si vous apercevez de l'eau ou des corps étrangers dans ce siphon, consultez un distributeur Yamaha.


- ① Siphon
- ② Réservoir à huile du moteur

SMK56010

COMPROBACION DEL COLECTOR DE AGUA DEBAJO DEL DEPOSITO DE ACEITE DEL MOTOR

En la parte inferior del depósito de aceite del motor hay un colector. Si en este colector se detecta agua o cuerpos extraños, consulte a su concesionario Yamaha.

- ① Colector
- ② Depósito de aceite del motor



EMU01329

REPLACING FUSE


If the fuse has blown on an Electric start model, open the fuse holder and replace the fuse with a new one of proper amperage.

⚠ WARNING


Be sure to use the specified fuse. An incorrect fuse or a piece of wire may allow excessive current flow. This could cause electrical system damage and a fire hazard.

NOTE:

If the new fuse blows again immediately, consult a Yamaha dealer.



- ① Fuse holder
- ② Fuse (20A/30A)



EMK78010

CHECKING WIRING AND CONNECTORS

- 1) Check that each grounding wire is properly secured.
- 2) Check that each connector is engaged securely.

EXHAUST LEAKAGE

Start the engine and check that no exhaust leaks from the joints between the exhaust cover, cylinder head and crank case.

WATER LEAKAGE

Start the engine and check that no water leaks from the joints between the exhaust cover, cylinder head and crank case.

FMU01329

REEMPLACEMENT DES FUSIBLES

Si le fusible est grillé sur les modèles à démarreur électrique, ouvrez le porte-fusibles et remplacez le fusible par un nouveau fusible de l'intensité appropriée.

⚠️ AVERTISSEMENT

Veillez à utiliser un fusible conforme aux spécifications. Un fusible incorrect ou un morceau de fil peut laisser trop de courant et ainsi risquer d'endommager le circuit électrique et de provoquer un incendie.

N.B.:

Si le nouveau fusible grille lui aussi, consultez immédiatement un distributeur Yamaha.

- ① Porte-fusibles
- ② Fusible (20A/30A)

SMU01329

CAMBIO DEL FUSIBLE

Si se funde el fusible en un modelo provisto de arranque eléctrico, abra el portafusibles y cambie el fusible por otro nuevo del amperaje correcto.

⚠️ ATENCION

Asegúrese de utilizar el fusible especificado. Un fusible incorrecto o un trozo de cable puede permitir un paso excesivo de corriente, causando daños al sistema eléctrico y provocando un riesgo de incendio.

NOTA:

Si vuelve a fundirse de inmediato el nuevo fusible, consulte a su concesionario Yamaha.

- ① Portafusibles
- ② Fusible (20A/30A)

FMK78010

VERIFICATION DU CABLAGE ET DES CONNECTEURS

- 1) Vérifiez si chaque fil de masse est correctement fixé.
- 2) Vérifiez si tous les connecteurs sont solidement raccordés.

FUITE D'ÉCHAPPEMENT

Faites démarrer le moteur et vérifiez s'il n'y a pas de fuite d'échappement au niveau des joints séparant le couvercle d'échappement, la culasse et le carter.

FUITE D'EAU

Faites démarrer le moteur et vérifiez s'il n'y a pas de fuite d'eau au niveau des joints séparant le couvercle d'échappement, la culasse et le carter.

SMK78010

COMPROBACION DEL CABLEADO Y LOS CONECTORES

- 1) Compruebe que cada cable de masa está fijado correctamente.
- 2) Compruebe que cada conector está conectado de forma segura.

FUGAS DE ESCAPE

Arranque el motor y compruebe que no existen fugas de escape en las juntas entre la cubierta del escape, la culata y el cárter.

FUGAS DE AGUA

Arranque el motor y compruebe que no existen fugas de agua en las juntas entre la cubierta del escape, la culata y el cárter.



EMU00909

GREASING

(GB)

Yamaha grease A (Water resistant grease)

Yamaha grease D (Corrosion resistant grease) *1

FMLU00909

GRAISSAGE

(F)

Graisse A Yamaha (Graisse résistant à l'eau)

Graisse D Yamaha (Graisse résistant à la corrosion) *1


SMU00909

LUBRICACION

(ES)

Grasa A de Yamaha (Grasa hidrófuga).

Grasa D de Yamaha (Grasa anticorrosión) *1




103171

*1. For propeller shaft

*1. Pour l'arbre d'hélice

*1. Para el eje de la hélice.

-MEMO-






EML02011

CHECKING POWER TRIM AND TILT SYSTEM

⚠ WARNING

- Never get under the lower unit while it is tilted, even when the tilt-support lever is locked. Severe injury could occur if the outboard accidentally falls.
- Make sure no one is under the outboard before performing this test.



- 1) Check the power trim and tilt unit for any sign of oil leaks.
- 2) Operate each of the power trim and tilt switches on remote control and engine bottom cowling (If equipped) to check that all switches work.
- 3) Tilt up the motor and check that the tilt rod and trim rods are pushed out completely.
- 4) Use the tilt-support lever to lock the motor in the UP position. Operate the tilt down switch briefly so the motor is supported the tilt-support lever.
- 5) Check that the tilt rod and trim rods are free of corrosion or other flaws.
- 6) Activate the tilt-down switch until the trim rods have gone completely into the cylinders.
- 7) Activate the trim-up switch until the tilt rod is fully extended. Unlock the tilt-support lever.
- 8) Operate the motor to tilt down. Check that the tilt rod and trim rods operate smoothly.

NOTE:

If any operation is abnormal, consult a Yamaha dealer.

Recommended fluid;
Yamaha power trim & tilt fluid or
ATF (DEXRON-II).

FML02011

VERIFICATION DU SYSTEME D'ASSIETTE ET D'INCLINAISON ASSISTEES

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne jamais se placer sous le boîtier d'hélice, même si le levier d'aide de relevage est verrouillé. Une chute accidentelle du hors-bord pourrait causer de graves blessures.
- Vérifiez si personne ne se trouve sous le hors-bord lorsque vous effectuez cet essai.

- 1) Vérifiez si le dispositif d'assiette et d'inclinaison assistées ne présente aucune trace de fuites d'huile.
- 2) Activez les contacteurs d'assiette et de relevage assistés situés sur la commande à distance et le capot inférieur du moteur (s'il en est équipé) de manière à vérifier le bon fonctionnement de ces deux contacteurs.
- 3) Relevez le moteur et vérifiez si la tige de relevage et les tiges de correction d'assiette sont complètement ressorties.
- 4) Utilisez le levier de support de relevage pour verrouiller le moteur en position UP. Faites fonctionner brièvement le contacteur d'abaissement du moteur afin que le hors-bord soit soutenu par le levier de support du moteur.
- 5) Vérifiez si la tige de relevage et les tiges de correction d'assiette ne portent pas de traces de corrosion ou d'autres dégâts.
- 6) Actionnez le commutateur d'abaissement d'assiette jusqu'à ce que les tiges de correction d'assiette soient complètement introduites dans les cylindres.
- 7) Actionnez le contacteur d'assiette et de relevage assistés jusqu'à ce que la tige soit complètement déployée. Déverrouillez le levier d'aide de relevage.
- 8) Actionnez le moteur pour abaisser. Vérifiez si la tige de relevage et les tiges de correction d'assiette fonctionnent aisément.

N.B.:

Si vous constatez quelque chose d'anormal, consultez un distributeur Yamaha.

Liquide préconisé : liquide pour unité d'assiette et de relevage assistés Yamaha ou ATF (DEXRON-II).

SML02011

COMPROBACION DEL SISTEMA DE ASIENTO E INCLINACION ASISTIDOS

⚠ ATENCION

- No se sitúe nunca debajo de la unidad inferior mientras esté inclinada, aunque esté bloqueada la palanca de soporte de la inclinación, ya que se si cae accidentalmente el motor fuera borda, podrá sufrir graves lesiones.
- Asegúrese de que no haya ninguna persona debajo del motor fuera borda antes de realizar esta prueba.

- 1) Compruebe si existen fugas de aceite en la unidad de asiento e inclinación asistidos.
- 2) Accione cada uno de los interruptores de asiento e inclinación asistidos situados en el control remoto y en la cubierta inferior del motor (de estar provistos) para comprobar que todos los interruptores funcionan correctamente.
- 3) Incline el motor hacia arriba y compruebe que la varilla de inclinación y las varillas de asiento se extraen completamente.
- 4) Utilice la palanca de soporte de la inclinación para bloquear el motor en la posición ASCENDENTE. Accione brevemente el interruptor de inclinación descendente de forma que el motor quede sujeto por la palanca de soporte de la inclinación.
- 5) Compruebe que la varilla de inclinación y las varillas de asiento están exentas de corrosión u otros defectos.
- 6) Active el interruptor de inclinación descendente hasta que las varillas de asiento se introduzcan completamente en los cilindros.
- 7) Active el interruptor de elevación de asiento hasta que la varilla de inclinación quede completamente extendida. Desbloquee la palanca de soporte de la inclinación.
- 8) Accione el motor para bajar la inclinación. Compruebe que la varilla de inclinación y las varillas de asiento funcionan suavemente.

NOTA:

Si cualquiera de estas operaciones es anormal, consulte a su concesionario Yamaha.

Líquido recomendado: Líquido Yamaha para sistema de asiento e inclinación asistidos o ATF (DEXRON-II).






EML08310

CHECKING PROPELLER


⚠ WARNING

You could be seriously injured if the engine accidentally starts while you are near the propeller.

- Before inspecting, removing or installing the propeller, remove the spark plug caps from the spark plugs. Also put the main switch in the "OFF" position and remove the key, and remove the lanyard from the engine stop switch. Turn off the battery cut-off switch if your boat has one.
- Do not use your hand to hold the propeller when loosening or tightening the propeller nut. Put a wood block between the cavitation plate and the propeller to prevent the propeller from turning.



- 1) Check each of the propeller blades for wear, erosion from cavitation or ventilation, or other damage.
- 2) Check the splines for wear and damage.
- 3) Check for fish line winding around the propeller shaft.
- 4) Check the propeller shaft oil seal for damage.



Removal

- 1) Using the pliers provided, straighten the cotter-pin and pull it out.
- 2) Remove the rear propeller nut and propeller.
- 3) Straighten the lock washer tab.
- 4) Loosen the front propeller nut using the special wrench in the tool kit.
- 5) Remove the nut and front propeller.

FML08310

VERIFICATION DE L'HELICE

⚠️ AVERTISSEMENT

Vous pourriez être très grièvement blessé si le moteur démarrait accidentellement alors que vous travaillez à proximité de l'hélice.

- Avant de procéder à l'inspection, à la dépose ou à l'installation de l'hélice, retirez les capuchons de bougie des bougies. De même, réglez le contacteur principal sur la position "OFF" et retirez la clé ainsi que le cordon du coupe-circuit de sécurité du moteur. Enclenchez le coupe-circuit de batterie si votre bateau en est équipé.
- Ne maintenez pas l'hélice de la main lorsque vous desserrez et resserrez l'écrou d'hélice. Placez un morceau de bois entre la plaque anti-cavitation et l'hélice pour éviter que l'hélice ne tourne.

- 1) Vérifiez si les pales de l'hélice ne présentent pas de trace d'usure, d'érosion par la cavitation ou la ventilation ou encore tout autre dégât.
- 2) Vérifiez si les cannelures ne sont pas usées ni endommagées.
- 3) Vérifiez si une ligne de pêche n'est pas enroulée autour de l'arbre d'hélice.
- 4) Vérifiez si le joint à huile de l'arbre d'hélice n'est pas endommagé.

Dépose de l'hélice

- 1) Saisissez la goupille fendue au moyen des pinces fournies et retirez-la.
- 2) Déposez l'écrou d'hélice arrière et l'hélice.
- 3) Redressez la patte de la rondelle d'arrêt.
- 4) Desserrez l'écrou d'hélice avant à l'aide de la clé spéciale contenue dans la trousse à outils.
- 5) Déposez l'écrou et l'hélice avant.

SML08310

COMPROBACION DE LA HELICE

⚠️ ATENCION


Puede sufrir lesiones graves si el motor se pone accidentalmente en marcha mientras se encuentra cerca de la hélice.

- Antes de inspeccionar, retirar o instalar la hélice, retire los casquillos de las bujías. Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado ("OFF") y retire la llave. A continuación, retire el acollador del interruptor de parada del motor. Sitúe el interruptor de corte de la batería en la posición de apagado, si su embarcación dispone de este tipo de interruptor.
- No utilice la mano para sujetar la hélice cuando afloje o apriete la tuerca de la hélice. Coloque un taco de madera entre la placa de cavitación y la hélice para evitar que gire la hélice.

- 1) Compruebe cada una de las paletas de la hélice para determinar si están desgastadas, corroídas por la cavitación o la ventilación, o si presentan otros daños.
- 2) Compruebe si los acanalados están desgastados o dañados.
- 3) Compruebe si hay sedal enrollado alrededor del eje de la hélice.
- 4) Compruebe si está dañado el retén de aceite del eje de la hélice.

Retirada de la hélice

- 1) Utilice los alicates suministrados para enderezar el pasador y extráigalo.
- 2) Retire la tuerca de la hélice posterior y la hélice.
- 3) Enderece la lengüeta de la arandela de bloqueo.
- 4) Afloje la tuerca de la hélice delantera utilizando la llave especial del juego de herramientas.
- 5) Retire la tuerca y la hélice delantera.





- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① Front thrust washer | ② Front propeller |
| ③ Lock washer | ④ Front propeller nut |
| ⑤ Rear thrust washer | ⑥ Rear propeller |
| ⑦ Spacer | ⑧ Washer |
| ⑨ Rear propeller nut | ⑩ Cotter pin |

Installation

CAUTION:

- The combination of front and rear propeller pitch should not be changed. Set up each propeller properly. If the propellers are not installed correctly, engine or propeller could be damaged.
- Be sure to install the thrust washers before installing propellers. Otherwise, lower case and propeller boss may be damaged.
- Be sure to use a new cotter pin and bend the ends over securely. Otherwise, the propeller could come off during operation and be lost.



- 1) Apply Yamaha Marine grease or anti-corrosion grease to the propeller-shafts.
- 2) Shift into forward. Turn the front propeller shaft clockwise until free play is removed.
- 3) Install the front thrust washer. Install front propeller with one blade pointing up and its trailing edge aligned with the center line of lower case.

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① Center line | ② Trailing edge |
|---------------|-----------------|

- 4) Install the lock washer on the propeller-shaft. Shift into neutral and tighten the front propeller nut using the special wrench with a force of 20 Kg (44 lb) which is equivalent to the specified torque with a conventional torque wrench.

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ① Rondelle de butée avant | ② Hélice avant |
| ③ Rondelle de butée | ④ Ecrou d'hélice avant |
| ⑤ Rondelle de butée arrière | ⑥ Hélice arrière |
| ⑦ Pièce d'écartement | ⑧ Rondelle |
| ⑨ Ecrou d'hélice arrière | ⑩ Goupille fendue |

Installation

ATTENTION:

- La combinaison du pas d'hélice avant et arrière ne peut pas être modifiée. Installez chaque hélice correctement. Si les hélices ne sont pas installées correctement, il peut en résulter des dommages au moteur ou à l'hélice.
- Veillez à installer les rondelles de butée avant de monter les hélices. Sinon, vous risquez d'endommager le carter inférieur et le bossage d'hélice.
- Utilisez une nouvelle goupille fendue et repliez-en correctement les extrémités. Sinon, l'hélice risquerait de quitter son logement en cours de navigation et d'être irrémédiablement perdue.

- 1) Appliquez de la graisse marine Yamaha ou de la graisse anticorrosion sur les arbres d'hélice.
- 2) Enclenchez la marche avant. Tournez l'arbre d'hélice avant dans le sens horaire jusqu'à élimination du jeu.
- 3) Installez la rondelle de butée avant. Installez l'hélice avant avec une pale dirigée vers le haut et le bord de fuite aligné sur l'axe du carter inférieur.

- ① Axe ② Bord de fuite

- 4) Installez la rondelle de butée sur l'arbre d'hélice. Enclenchez le point mort et serrez l'écrou d'hélice avant à l'aide de la clé spéciale calibrée à 20 kg (44 lb), ce qui correspond au couple spécifié appliqué à l'aide d'une clé dynamométrique.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① Arandela de empuje delantera | ② Hélice delantera |
| ③ Arandela de bloqueo | ④ Tuerca de la hélice delantera |
| ⑤ Arandela de empuje posterior | ⑥ Hélice posterior |
| ⑦ Separador | ⑧ Arandela |
| ⑨ Tuerca de la hélice posterior | ⑩ Pasador |

Instalación




PRECAUCIÓN:

- No debe cambiarse la combinación del paso de las hélices delantera y posterior. Instale cada hélice correctamente, ya que de lo contrario podrán dañarse las hélices o el motor.
- Asegúrese de instalar las arandelas de empuje antes de instalar las hélices, ya que de lo contrario podrán dañarse el cárter inferior y el buje de la hélice.
- Asegúrese de utilizar un pasador de chaveta nuevo y de doblar sus extremos de manera segura, ya que de lo contrario la hélice podrá soltarse en el agua y perderse.

- 1) Aplique grasa náutica Yamaha o grasa anticorrosión a los ejes de las hélices.
- 2) Engrane la marcha de avance. Gire el eje de la hélice delantera en el sentido de las agujas del reloj hasta que se elimine la holgura.
- 3) Instale la arandela de empuje delantera. Instale la hélice delantera con una pala mirando hacia arriba y su borde posterior alineado con el eje central del cárter inferior.

- ① Eje central ② Borde posterior

- 4) Instale la arandela de bloqueo en el eje de la hélice. Engrane punto muerto y apriete la tuerca de la hélice delantera utilizando la llave especial y aplicando una fuerza de 20 kg, que es equivalente al par especificado cuando se utiliza una llave de torsión convencional.



- 5) Bend the lock washer tab into the propeller nut groove.
- 6) Shift into forward again and reset the front propeller with the trailing edge of the blade pointing up with the center line of the lower case.
- 7) Turn the rear propeller shaft counter-clockwise until free play is removed.
- 8) Install the rear thrust washer. Install the rear propeller with one blade pointing up and its trailing edge aligned with the center line of the lower case.
- 9) Install the spacer and washer. Shift into neutral and tighten the rear propeller nut using the special wrench with a force of 18 Kg (40 lb) which is equivalent to the specified torque with a conventional torque wrench.
- 10) Install a new cotter pin in the hole and bend the cotter pin ends.

NOTE:

If the propeller nut does not align with the lock washer tab or the propeller shaft hole after tightening to the specified value, then tighten the nut further to align it with the tab or hole.

Propeller nut tightening torque :
Refer to the SPECIFICATIONS, page 4-1.

- 5) Repliez la patte de la rondelle de butée dans la rainure de l'écrou d'hélice.
- 6) Réenclenchez la marche avant et réalignez l'hélice avant avec le bord de fuite de la pale orientée vers le haut sur l'axe du carter inférieur.
- 7) Tournez l'axe d'hélice arrière dans le sens antihoraire jusqu'à élimination du jeu.
- 8) Installez la rondelle de butée arrière. Installez l'hélice arrière avec une pale dirigée vers le haut et le bord de fuite aligné sur l'axe du carter inférieur.
- 9) Installez la rondelle de butée sur l'arbre d'hélice. Enclenchez le point mort et serrez l'écrou d'hélice arrière à l'aide de la clé spéciale calibrée à 18 kg (40 lb), ce qui correspond au couple spécifié appliqué à l'aide d'une clé dynamométrique.
- 10) Installez une nouvelle goupille fendue dans l'orifice et repliez-en les extrémités.

N.B.:

Si l'écrou d'hélice n'est pas aligné sur la patte de la rondelle de butée ou si l'orifice de l'arbre d'hélice après serrage à la valeur spécifiée, serrez davantage l'écrou de façon à l'aligner sur l'orifice.

Couple de serrage de l'écrou d'hélice :
Voir "SPECIFICATIONS", Page 4-1.

- 5) Doble la lengüeta de la arandela de bloqueo de manera que quede dentro de la ranura de la tuerca de la hélice.
- 6) Vuelva a engranar la marcha de avance y sitúe la hélice delantera con el borde posterior de la pala mirando hacia arriba, hacia el eje central del cárter inferior.
- 7) Gire el eje de la hélice posterior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se elimine la holgura.
- 8) Instale la arandela de empuje posterior. Instale la hélice posterior con una pala mirando hacia arriba y su borde posterior alineado con el eje central del cárter inferior.
- 9) Instale el separador y la arandela. Engrane punto muerto y apriete la tuerca de la hélice posterior utilizando la llave especial y aplicando una fuerza de 18 kg, que es equivalente al par especificado cuando se utiliza una llave de torsión convencional.
- 10) Instale un pasador de chaveta nuevo en el orificio y doble sus extremos.

NOTA:

Si la tuerca de la hélice no queda alineada con la lengüeta de la arandela de bloqueo o el orificio del eje de la hélice después de apretarla al valor especificado, apriete la tuerca un poco más hasta que quede alineada con la lengüeta o el orificio.

Par de apriete de la tuerca de la hélice:
Consulte el apartado "ESPECIFICACIONES" en la página 4-1.



EMU01460

CHANGING GEAR OIL

⚠ WARNING

- Be sure the outboard is securely fastened to the transom or a stable stand. You could be severely injured if the outboard falls on you.
- Never get under the lower unit while it is tilted, even when the tilt-support lever/knob is locked. Severe injury could occur if the outboard accidentally falls.

- 1) Tilt the outboard motor so that the oil drain plug is at the lowest point possible.
- 2) Place a suitable container under the gear-case.
- 3) Remove the oil drain plug ①.

NOTE:

The oil drain plug is magnetic. Remove all metal particles from the plug before reinstalling it.


- 4) Remove the oil level plug ② to allow the oil to drain completely.

CAUTION:

Inspect the used oil after it has been drained. If the oil is milky, water is getting into the gear-case which can cause gear damage. Consult a Yamaha dealer for repair of the lower unit seals.

NOTE:

For disposal of used oil consult your Yamaha dealer.



FMU01460

RENOUVELLEMENT DE L'HUILE DE TRANSMISSION

⚠️ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que le moteur hors-bord est correctement fixé à la barre d'arcasse ou à un support stable. Vous risquez en effet d'être gravement blessé si le moteur venait à tomber sur vous.
- Ne passez jamais sous le boîtier d'hélice lorsqu'il est relevé, même si le levier/molette de support de relevage est verrouillé. Vous risquez en effet d'être gravement blessé si le moteur venait à tomber accidentellement.

- 1) Soulevez le moteur hors-bord de manière à ce que le bouchon de vidange d'huile se trouve au point le plus bas possible.
- 2) Placez un conteneur approprié sous le carter inférieur.
- 3) Déposez le bouchon de vidange d'huile ①.

N.B.:

Le bouchon de vidange d'huile est aimanté. Éliminez toutes les particules du bouchon avant de le remonter.

- 4) Déposez la vis de niveau d'huile ② pour permettre la vidange complète de l'huile.

ATTENTION:

Contrôlez l'huile usagée lorsqu'elle a été vidangée. Si l'huile est d'apparence laiteuse, cela signifie que de l'eau a pénétré dans le carter inférieur, ce qui risque d'endommager les pignons. Prenez contact avec un revendeur Yamaha pour la réparation des joints d'étanchéité du boîtier d'hélice.

N.B.:

Pour l'élimination de l'huile de vidange, prenez contact avec votre revendeur Yamaha.

SMU01460

CAMBIO DEL ACEITE DE ENGRANAJES

⚠️ ATENCION

- Asegúrese de que el motor fuera borda está fijado correctamente al peto de popa o a un soporte estable. Si le cae encima el motor fuera borda, podrá sufrir graves lesiones.
- No se coloque nunca debajo de la unidad inferior mientras esté inclinada, aunque esté bloqueada la palanca o el botón de soporte de la inclinación. Si se cae accidentalmente el motor fuera borda, podrá sufrir graves lesiones.

- 1) Incline el motor fuera borda de tal forma que el botón de drenaje de aceite quede situado en el punto más bajo posible.
- 2) Coloque un recipiente apropiado debajo de la caja de engranajes.
- 3) Retire el tapón de drenaje de aceite ①.

NOTA:

El tapón de drenaje de aceite está imantado. Retire todas las partículas metálicas del tapón antes de volver a instalarlo.


- 4) Retire el tapón de comprobación del nivel de aceite ② para vaciar completamente el aceite.

PRECAUCION:

Inspeccione el aceite usado una vez drenado. Si el aceite presenta un aspecto lechoso, habrá penetrado agua en la caja de engranajes, lo cual puede dañar los engranajes. Póngase en contacto con un concesionario Yamaha para reparar las juntas de la unidad inferior.

NOTA:


Para desechar el aceite usado, póngase en contacto con su concesionario Yamaha.



- 5) With the outboard motor in a vertical position, and using a flexible or pressurized filling device, inject the gear oil into the oil drain plug hole.

Gear oil grade/capacity:
Refer to "SPECIFICATIONS,"
page 4-1.

- 6) When the oil begins to flow out of the oil level plug hole, insert and tighten the oil level plug.
- 7) Insert and tighten the oil drain plug.



EML24010

INSPECTING AND REPLACING ANODE

Yamaha outboard motor is protected from corrosion by a sacrificial anode(s).

Check the anode periodically. Remove the scales from surfaces of the anode.

For the replacement of the anode, consult a Yamaha dealer.

CAUTION:

Do not paint the anode, for this would render it ineffective.

- 5) Le moteur hors-bord étant en position verticale, utilisez un flexible ou un système de remplissage sous pression pour injecter l'huile de transmission par l'orifice du bouchon de vidange d'huile.

Grade/capacité d'huile de transmission :
Voir "CARACTERISTIQUES", Page 4-1.

- 6) Lorsque l'huile commence à s'écouler par l'orifice du bouchon de niveau d'huile, réinstallez le bouchon de niveau d'huile et serrez-le.
- 7) Installez et serrez le bouchon de vidange d'huile.

- 5) Con el motor fuera borda en posición vertical y utilizando un dispositivo de relleno flexible o a presión, inyecte aceite de engranajes en el orificio del tapón de drenaje de aceite.

Capacidad/tipo de aceite de engranajes:
Consulte el apartado "ESPECIFICACIONES", página 4-1.

- 6) Cuando empiece a fluir el aceite a través del orificio del tapón de comprobación del nivel de aceite, introduzca y apriete el tapón de comprobación del nivel de aceite.
- 7) Introduzca y apriete el tapón de drenaje de aceite.

FML24010

VERIFICATION ET REEMPLACEMENT DE L'ANODE

Les moteurs hors-bord Yamaha sont protégés contre la corrosion par une anode réactive.

Vérifiez régulièrement l'état de l'anode. Éliminez les dépôts de la surface de l'anode.

Pour le remplacement de l'anode, consultez un distributeur Yamaha.

ATTENTION:

Ne peignez pas l'anode. Cela la rendrait inefficace.

SML24010

INSPECCION Y CAMBIO DEL ANODO

Los motores fuera borda Yamaha están protegidos contra la corrosión mediante ánodos protectores.

Compruebe el ánodo periódicamente. Retire las incrustaciones de la superficie del ánodo.

Para sustituir el ánodo, consulte a su concesionario Yamaha.

PRECAUCION:

No pinte el ánodo, ya que si lo hace no realizará su función de protección.



EML26010

CHECKING BATTERY (for Electric start model)

⚠ WARNING

Battery electrolytic fluid is dangerous; it contains sulfuric acid and therefore is poisonous and highly caustic.

Always follow these preventive measures:

- Avoid bodily contact with electrolytic fluid as it can cause severe burns or permanent eye injury.
- Wear protective eye gear when handling or working near batteries.

Antidote (EXTERNAL):

- SKIN - Flush with water.
- EYES - Flush with water for 15 minutes and get immediate medical attention.

Antidote (INTERNAL):

- Drink large quantities of water or milk followed by milk of magnesia, beaten egg, or vegetable oil. Get immediate medical attention.

Batteries also generate explosive hydrogen gas; therefore, you should always follow these preventive measures:

- Charge batteries in a well-ventilated area.
- Keep batteries away from fire, sparks, or open flames (e.g., welding equipment, lighted cigarettes, etc.).
- DO NOT SMOKE when charging or handling batteries.
- KEEP BATTERIES AND ELECTROLYTIC FLUID OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION:

A poorly maintained battery will quickly deteriorate.

FML26010

VERIFICATION DE LA BATTERIE (Modèle à démarrage électrique)

⚠️ AVERTISSEMENT

L'électrolyte de la batterie est dangereux car il contient de l'acide sulfurique qui est un poison hautement caustique. Toujours prendre les mesures préventives ci-dessous:

- Éviter les contacts avec l'électrolyte car il risque d'entraîner des brûlures sévères et des blessures permanentes aux yeux.
- Toujours porter des lunettes de sécurité lorsqu'on manie ou lorsqu'on travaille à proximité des batteries.

Antidote (EXTERNE):

- PEAU : rincer à l'eau claire.
- YEUX : rincer à l'eau claire pendant 15 minutes et appeler immédiatement le médecin.

Antidote (INTERNE):

- Boire de grandes quantités d'eau ou de lait suivies par du lait de magnésie, des oeufs battus ou de l'huile végétale. Appeler immédiatement le médecin.

Les batteries dégagent également des gaz d'hydrogène explosifs. Il faut dès lors toujours prendre les mesures préventives ci-dessous:

- Charger les batteries dans un endroit bien aéré.
- Maintenir les batteries à l'écart du feu, des étincelles ou des flammes nues (par exemple, l'équipement de soudure, les cigarettes allumées, etc...).
- NE PAS FUMER lorsqu'on charge ou lorsqu'on manutentionne des batteries.
- MAINTENIR LES BATTERIES ET L'ELECTROLYTE HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

ATTENTION:

Une batterie qui n'est pas entretenue correctement se détériorera rapidement.

SML26010

COMPROBACION DE LA BATERIA (modelo provisto de arranque eléctrico)

⚠️ ATENCION

El electrolito de la batería es peligroso. Contiene ácido sulfúrico y por lo tanto es tóxico y sumamente cáustico.

Adopte en todo momento las siguientes precauciones preventivas:

- Evite que el electrolito entre en contacto con su cuerpo, ya que puede provocar graves quemaduras y lesiones permanentes a la vista.
- Protéjase siempre los ojos con gafas cuando manipule o trabaje cerca de baterías.

Antídoto (EXTERNO):

- PIEL: Lavar con agua.
- OJOS: Lavar con agua durante 15 minutos y obtener de inmediato asistencia médica.

Antídoto (INTERNO):

- Beber grandes cantidades de agua o leche, seguido de leche de magnesia, huevo batido o aceite vegetal. Solicitar de inmediato asistencia médica.

Las baterías también producen gas explosivo de hidrógeno, por lo que deberá adoptar siempre las siguientes medidas preventivas:

- Cargue las baterías en un lugar bien ventilado.
- Mantenga las baterías alejadas del fuego, chispas o llamas (por ejemplo, equipos de soldadura, cigarrillos encendidos, etc.).
- NO FUME cuando cargue o manipule baterías.
- MANTENGA LAS BATERIAS Y EL ELECTROLITO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCION:

Una batería que no se mantenga correctamente se deteriorará rápidamente.



- 1) Check the electrolyte level at least once a month. Fill to the manufacturer's recommended level when necessary. Top up only with distilled water (or pure de-ionized water suitable to use in batteries).

CAUTION:

Ordinary tap-water contains minerals harmful to a battery, and should not be used for topping-up.

- 2) Keep the battery always in a good state of charge. Installing a voltmeter will help you monitor your battery. If you will not use the boat for a month or more, remove the battery from the boat and store it in a cool, dark place. Completely recharge the battery before using it.
- 3) If the battery will be stored for longer than a month, check the specific gravity of the fluid at least once a month and recharge the battery when it is low.

- 1) Vérifiez le niveau de l'électrolyte au moins une fois par mois. Faites l'appoint jusqu'au niveau recommandé par le fabricant chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Ne rajoutez que de l'eau distillée (ou de l'eau pure désionisée convenant pour les batteries).

ATTENTION:

L'eau de distribution normale contient des sels minéraux préjudiciables aux batteries et ne peut par conséquent pas être utilisée pour faire l'appoint.

- 2) Veillez à ce que la batterie présente toujours un bon niveau de charge. Un volt-mètre vous aidera à contrôler l'état de votre batterie.
Si vous ne comptez pas utiliser le bateau pour un mois ou plus, démontez la batterie du bateau et rangez-la dans un endroit frais et sombre.
Rechargez complètement la batterie avant de la réutiliser.
- 3) Si la batterie doit être remise pour une période supérieure à un mois, vérifiez le poids volumique de l'électrolyte au moins une fois par mois et rechargez la batterie lorsqu'il est trop faible.

- 1) Compruebe el nivel de electrolito al menos una vez al mes. Cuando sea necesario, llene los elementos de la batería hasta el nivel recomendado por el fabricante. Para ello, utilice únicamente agua destilada (o agua pura desionizada indicada para baterías).

PRECAUCION:

El agua normal del grifo contiene minerales perjudiciales para la batería y no debe utilizarse.

- 2) Mantenga siempre la batería en buen estado de carga. La instalación de un voltímetro le ayudará a monitorizar el estado de carga de la batería. Si no tiene previsto utilizar la embarcación durante un mes o más, retire la batería de la embarcación y almacénela en un lugar oscuro y fresco. Cargue completamente la batería antes de utilizarla.
- 3) Si la batería va a permanecer almacenada durante más de un mes, compruebe el peso específico del electrolito al menos una vez al mes y cargue la batería cuando descienda su nivel de carga.



EMU01304

Connecting the Battery

⚠ WARNING

Mount the battery holder securely in a dry, well-ventilated, vibration-free location in the boat. Install the fully charged battery in the holder.

CAUTION:

- Make sure the main switch (on applicable models) is "OFF" before working on the battery.
- Reversal of the battery leads will damage the rectifier.
- Connect the RED lead first when installing the battery and disconnect the RED lead last when removing it. Otherwise, the electrical system can be damaged.
- The electrical contacts of the battery and cables must be clean and properly connected, or the battery will not start the engine.

Connect the RED lead to the POSITIVE (+) terminal first. Then connect the BLACK lead to the NEGATIVE (-) terminal.

FMU01304

Connexion de la batterie**⚠️AVERTISSEMENT**

Montez solidement le support de batterie dans un endroit sec, bien aéré et isolé des vibrations sur le bateau. Installez la batterie complètement chargée sur son support.

ATTENTION:

- Assurez-vous que le contacteur principal (sur les modèles applicables) est "OFF" avant de travailler sur la batterie.
- L'inversion des câbles de la batterie entraînera des dommages au redresseur.
- Raccordez le câble ROUGE en premier lieu lorsque vous installez la batterie et déconnectez le câble ROUGE en dernier lieu lorsque vous la déposez. Vous risquez sinon de causer des dommages au système électrique.
- Les contacts électriques de la batterie et les câbles doivent être propres et correctement connectés, faute de quoi la batterie ne fera pas démarrer le moteur.

Raccordez en premier lieu le câble ROUGE à la borne POSITIVE (+).

Raccordez ensuite le câble NOIR à la borne NEGATIVE (-).

SMU01304


Conexión de la batería**⚠️ATENCION**

Monte el soporte de la batería de forma segura en un lugar seco, bien ventilado y exento de vibraciones de la embarcación. Instale la batería completamente cargada en el soporte.

PRECAUCION:

- Asegúrese de que el interruptor principal (en los modelos en los que esté provisto) se encuentra en la posición de apagado ("OFF") antes de trabajar con la batería.
- Si se invierte la posición de los cables de la batería, se dañará el rectificador.
- Conecte en primer lugar el cable ROJO cuando instale la batería, y desconecte el cable ROJO al final cuando la retire, ya que de lo contrario se podrá dañar el sistema eléctrico.
- Los contactos eléctricos de la batería y los cables deben estar limpios y conectados correctamente, ya que de lo contrario la batería no podrá arrancar el motor.

Conecte en primer lugar el cable ROJO al borne POSITIVO (+). A continuación, conecte el cable NEGRO al borne NEGATIVO (-).



• Using a single battery

Connect both red cables ① and ② to the (+) terminal.

⚠ WARNING

Do not leave cable ② unconnected. If it accidentally contacts the NEGATIVE (-) terminal of the battery, there will be a short circuit. Electrical system damage and a fire could result.


- ① Large red lead for starting battery
- ② Small red lead for accessory battery charging
- ③ Large black lead
- ④ Battery

• Using an accessory battery

Use a connecting cable between the (-) terminals of the starting battery and accessory battery. See the illustrations of the wiring connections. This cable must be made from wire equivalent to the starting battery cable ③.

⚠ WARNING

Use of smaller wire could lead to a fire.



- ① Battery for starting
- ② Battery for accessories
- ③ Large red lead for starting battery
- ④ Small red lead for accessory battery charging
- ⑤ Large black lead
- ⑥ Negative connecting cable

NOTE:

If a battery selector switch is desired, consult your YAMAHA dealer about correct wiring.

EMU01280

Disconnecting the Battery

Disconnect the BLACK lead from the NEGATIVE (-) terminal first. Then disconnect the RED lead from the POSITIVE (+) terminal.

● Utilisation d'une batterie unique

Raccordez les deux câbles rouges ① & ② à la borne positive (+).

⚠️ AVERTISSEMENT

N'oubliez pas de raccorder le câble ②.

Il provoquera un court-circuit s'il entre accidentellement en contact avec la borne NEGATIVE (-) de la batterie, ce qui peut entraîner des dégâts au système ou même un incendie.

- ① Fil rouge de forte section pour la batterie de démarrage
- ② Fil rouge de faible section pour la charge de la batterie des accessoires
- ③ Fil noir de forte section
- ④ Batterie

● Utilisation d'une batterie pour accessoires

Branchez un câble de connexion entre les bornes (-) de la batterie de démarrage et la batterie pour accessoires. Voir le schéma de câblage.

Ce câble doit être composé d'un fil équivalent à celui du câble ③ de la batterie de démarrage.

⚠️ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un câble constitué d'un fil de plus faible section peut aboutir à un incendie.

- ① Batterie de démarrage
- ② Batterie pour accessoires
- ③ Fil rouge de forte section pour la batterie de démarrage
- ④ Fil rouge de faible section pour la charge de la batterie pour accessoires
- ⑤ Fil noir de forte section
- ⑥ Câble de connexion négative

N.B.:

Si vous désirez installer un sélecteur de batterie, votre distributeur YAMAHA vous fournira tous les détails pour un câblage correct.

● Utilización de una batería

Conecte ambos cables rojos ① y ② al borne (+).

⚠️ ATENCION

No deje el cable ② sin conectar. Si entra en contacto accidentalmente con el borne NEGATIVO (-) de la batería, se producirá un cortocircuito, con el consiguiente riesgo de incendio y de daño al sistema eléctrico.

- ① Cable rojo grande para la batería de arranque
- ② Cable rojo pequeño para cargar la batería auxiliar
- ③ Cable negro grande
- ④ Batería

● Utilización de una batería auxiliar

Utilice un cable de conexión entre los bornes (-) de la batería de arranque y de la batería auxiliar. Consulte las figuras de las conexiones del cableado. Este cable debe ser equivalente al cable de la batería de arranque ③.

⚠️ ATENCION

Si utiliza un cable más pequeño, existirá un riesgo de incendio.

- ① Batería de arranque
- ② Batería para accesorios
- ③ Cable rojo grande para la batería de arranque
- ④ Cable rojo pequeño para cargar la batería auxiliar
- ⑤ Cable negro grande
- ⑥ Cable de conexión, negativo

NOTA:

Si se desea utilizar un conmutador selector de batería, consulte a su concesionario Yamaha para obtener el cableado correcto.

FMU01280

Débranchement de la batterie

Débranchez en premier lieu le câble NOIR à la borne NEGATIVE (-). Débranchez ensuite le câble ROUGE à la borne POSITIVE (+).

SMU01280

Desconexión de la batería


Desconecte en primer lugar el cable NEGRO del borne NEGATIVO (-). A continuación, desconecte el cable ROJO del borne POSITIVO (+).



EML40010

CHECKING BOLTS AND NUTS

- 1) Check that bolts securing the cylinder head and engine and the nut securing the flywheel are tightened with their specified tightening torques.
- 2) Check the tightening torques of other bolts and nuts.



EMU00409

MOTOR EXTERIOR

EMU00410


Cleaning the Outboard Motor

After use, wash the exterior of the outboard with fresh water.

Flush the cooling system with fresh water.

NOTE:

Refer to Flushing Cooling System instructions in "TRANSPORTING AND STORING OUTBOARD MOTOR".



EMU01111

Cleaning Cooling-water Passages Flushing device equipped model

Perform this procedure right after operation for the most thorough flushing.

- 1) After shutting off the engine, unscrew the garden-hose connector ② from the fitting ① on the bottom cowl.
- 2) Screw the garden-hose connector ② onto a garden hose ③ which is connected to a fresh-water supply.
- 3) With the engine off, turn on the water tap and let the water flush through the cooling passages for about 15 minutes. Turn off the water and disconnect the garden hose ③.
- 4) When flushing is complete, reinstall the garden-hose connector ② on the fitting ① on the bottom cowl. Tighten the connector securely.

FML40010

VERIFICATION DES BOULONS ET DES ECROUS

- 1) Vérifiez si les boulons fixant la culasse et le moteur et si l'écrou maintenant le volant sont serrés au couple spécifié.
- 2) Vérifiez le couple de serrage des autres boulons et écrous.

FMU00409

EXTERIEUR DU MOTEUR

FMU00410

Nettoyage du moteur hors-bord

Après utilisation, nettoyez les surfaces extérieures du moteur hors-bord à l'eau douce. Nettoyez le système de refroidissement à l'eau douce.

N.B.: _____

Voir les instructions de Nettoyage du Circuit de Refroidissement dans "TRANSPORT ET REMISAGE DU MOTEUR HORS-BORD".

FMU01111

Pour nettoyer les passages d'eau de refroidissement

Modèle équipé d'un dispositif de nettoyage

Pour un nettoyage encore plus efficace, exécutez cette opération juste après avoir utilisé le moteur.

- 1) Après avoir coupé le moteur, dévissez le connecteur de flexible de jardin ② du raccord ① du capot inférieur.
- 2) Vissez le connecteur de flexible de jardin ② sur un flexible de jardin ③ raccordé à un robinet d'eau de distribution.
- 3) Le moteur étant coupé, ouvrez le robinet d'eau et laissez circuler l'eau dans les conduits de refroidissement pendant environ 15 minutes. Coupez ensuite l'arrivée d'eau et débranchez le flexible de jardin ③.
- 4) Lorsque le nettoyage est terminé, réinstallez le connecteur de flexible de jardin ② sur le raccord ① du capot inférieur. Serrez fermement le connecteur.

SML40010

COMPROBACION DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

- 1) Compruebe que los pernos que aseguran la culata y el motor, y la tuerca que asegura el volante, están apretados a sus pares de apriete especificados.
- 2) Compruebe los pares de apriete de los demás pernos y tuercas.

SMU00409

EXTERIOR DEL MOTOR

SMU00410

Limpieza del motor fuera borda

Después de utilizarlo, lave el exterior del motor fuera borda con agua dulce. Limpie el sistema de refrigeración con agua dulce.

NOTA: _____

Consulte las instrucciones de lavado del sistema de refrigeración en la sección "TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA".

SMU01111

Para limpiar los conductos del agua de refrigeración

Modelo provisto de dispositivo de lavado

Para asegurar un lavado correcto, realice este procedimiento inmediatamente después de haber utilizado el motor.

- 1) Después de apagar el motor, destornille el conector para manguera de jardín ② del acoplamiento ① situado en la cubierta inferior.
- 2) Atornille el conector para manguera de jardín ② a una manguera de jardín ③ conectada a un grifo de agua natural.
- 3) Con el motor parado, abra el grifo y deje que el agua fluya a través de los conductos de refrigeración durante unos 15 minutos. Cierre el grifo y desconecte la manguera de jardín ③.
- 4) Cuando haya terminado de lavar el sistema, vuelva a instalar el conector para manguera de jardín ② en el acoplamiento ① de la cubierta inferior. Apriete el conector firmemente.

**CAUTION:**

Do not leave the garden-hose connector loose on the bottom cowling fitting or let the hose hang free during normal operation. Water will leak out of the connector instead of cooling the engine, which can cause serious overheating. Be sure the connector is tightened securely on the fitting after flushing the engine.

NOTE:

- When flushing the engine with the boat in the water, tilting up the engine until it is completely out of the water will achieve better results.
- Refer to cooling system flushing instructions in "TRANSPORTING AND STORING OUTBOARD MOTOR".

Attachment size:

Inside diameter 1.0 inch (25.4 mm)

Pitch 1/12 inch (2.1 mm)

EMU00412

Checking Painted Surface of Motor


Check the motor for scratches, nicks, or flaking paint. Areas with damaged paint are more likely to corrode. If necessary, clean and paint the areas. A touch-up paint is available from a Yamaha dealer.

EMU00413

COATING THE BOAT BOTTOM

A clean hull improves boat performance. The boat bottom should be kept as clean of marine growths as possible. If necessary, the boat bottom can be coated with an anti-fouling paint approved for your area to inhibit marine growth.

Do not use anti-fouling paint which includes copper or graphite. These paints can cause more rapid engine corrosion.



ATTENTION:

Ne laissez pas le connecteur de flexible de jardin desserré sur le sur raccord du capot inférieur et ne laissez pas pendre le flexible en cours de fonctionnement normal. Sinon, de l'eau fuit au niveau du connecteur plutôt que de refroidir le moteur, ce qui risque de provoquer une surchauffe importante. Veuillez à serrer correctement le connecteur sur le raccord après avoir nettoyé le moteur.

N.B.:

- Lorsque vous rincez le moteur alors que le bateau est à l'eau, relevez le moteur jusqu'à ce qu'il soit hors de l'eau pour obtenir les meilleurs résultats.
- Référez-vous aux instructions figurant sous "TRANSPORT ET REMISAGE D'UN MOTEUR HORS-BORD".

Dimensions de l'adaptateur:

Diamètre intérieur: 1,0 inch (25,4 mm)

Pas: 1/12 inch (2,1 mm)

FMU00412

Vérification des surfaces peintes du moteur

Vérifiez si la peinture du moteur ne présente pas d'éraflures, de coups ou ne s'écaille pas. Les surfaces peintes endommagées présentent un risque de corrosion accru. Si nécessaire, nettoyez et appliquez de la peinture sur ces zones. De la peinture de retouche est disponible auprès de votre concessionnaire Yamaha.

FMU00413

PROTECTION DE LA COQUE DU BATEAU

Une coque propre améliore les performances du bateau.

La coque du bateau doit comporter le moins d'organismes marins possible.

Au besoin, la coque du bateau peut être revêtue d'une peinture maritime antisalissure autorisée dans votre pays afin d'éviter la prolifération des organismes marins.

N'utilisez pas de peinture maritime antisalissure à base de cuivre ou de graphite. Ces peintures peuvent provoquer une corrosion plus rapide du moteur.

PRECAUCION:

No deje el conector para manguera de jardín suelto en el acoplamiento de la cubierta inferior ni permita que la manguera quede colgando durante el funcionamiento normal del motor, ya que el agua saldrá a través del conector, en lugar de refrigerar el motor, pudiendo provocar un grave sobrecalentamiento del motor. Compruebe que el conector está apretado firmemente al acoplamiento antes de lavar el motor.

NOTA:

- Si limpia el motor mientras la embarcación se encuentra en el agua, conseguirá mejores resultados inclinando el motor hacia arriba hasta sacarlo del agua.
- Consulte las instrucciones de limpieza del sistema de refrigeración en el apartado "TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MOTOR FUERA BORDA".

Dimensiones de acoplamiento:

Diámetro interior: 1,0 inch (25,4 mm)

Paso: 1/12 inch (2,1 mm)

SMU00412

Compración de la superficie pintada del motor

Compruebe si existen arañazos, abolladuras o desconchaduras de pintura en el exterior del motor. Las áreas en las que se ha dañado la pintura tienen más probabilidad de oxidarse. Si es necesario, limpie y pinte las áreas dañadas. Hay disponible pintura para retocar en su concesionario Yamaha.

SMU00413

RECUBRIMIENTO DE LA PARTE INFERIOR DE LA EMBARCACION

Un casco limpio aumenta el rendimiento de la embarcación.

La parte inferior de la embarcación debe mantenerse limpia de vegetación marina.

Si es necesario, podrá recubrirse la parte inferior de la embarcación con pintura especial antisuciedad con el fin de impedir la adhesión de vegetación marina al casco.

No utilice pintura especial antisuciedad que contenga cobre o grafito, ya que este tipo de pintura puede provocar una corrosión más rápida del motor.



EMN00010

Chapter 5

TROUBLE RECOVERY

TROUBLESHOOTING5-1

TEMPORARY ACTION

IN EMERGENCY5-5

Impact damage5-5

Power trim/tilt will not operate5-5

Starter will not operate5-6

Engine fails to operate5-8

Low oil level warning activates.....5-8

Treatment of submerged motor5-10

FMN00010

SMN00010

Chapitre 5

DEPANNAGE

Capítulo 5

RESTABLECIMIENTO EN CASO DE PROBLEMA

DEPANNAGE5-1

ACTION TEMPORAIRE EN CAS

D'URGENCE5-5

Dégâts dus à une collision5-5

L'unité d'assiette et de relevage assistés

ne fonctionne pas.....5-5

Le démarreur ne fonctionne pas5-6

Le moteur refuse de démarrer.....5-8

L'avertissement de niveau d'huile

insuffisant est activé.....5-8

Traitement d'un moteur submergé.....5-10

LOCALIZACION Y REPARACION DE

AVERIAS5-1

MEDIDAS TEMPORALES EN CASO DE

EMERGENCIA5-5

Daños causados por impactos5-5

No funciona el sistema de asiento/

inclinación asistidos5-5

No funciona el mecanismo de

arranque5-6

El motor no funciona.....5-8

Se pone en marcha el sistema de

aviso de nivel de aceite bajo5-8

Tratamiento de un motor sumergido.....5-10



TROUBLESHOOTING

A problem in the fuel, compression, or ignition systems can cause poor starting, loss of power, or other problems. The troubleshooting chart describes basic checks and possible remedies. (This chart covers all Yamaha outboard motors. Therefore, some items may not apply to your model.)

If your outboard motor requires repair, bring it to a Yamaha dealer.

Trouble	Possible Cause	Remedy
A. Starter will not operate.	1. Battery capacity weak or low. 2. Battery connections loose or corroded. 3. Fuse for electric start circuit blown. 4. Starter components faulty. 5. Engine stop switch lanyard not attached. 6. Shift lever in gear.	1. Check battery condition. Use battery of recommended capacity. 2. Tighten battery cables and clean battery terminals. 3. Check for cause of electric overload and repair. Replace fuse with one of correct amperage. 4. Have serviced by a Yamaha dealer. 5. Attach lanyard. 6. Shift to neutral.
B. Engine will not start (Starter operates).	1. Fuel tank empty. 2. Fuel contaminated or stale. 3. Fuel filter clogged. 4. Starting procedure incorrect. 5. Fuel pump malfunctions. 6. Spark plug(s) fouled or incorrect type. 7. Spark plug cap(s) fitted incorrectly. 8. Poor connections or damaged ignition wiring. 9. Ignition parts faulty. 10. Engine stop switch lanyard not attached. 11. Shift lever in gear. 12. Engine inner parts damaged.	1. Fill tank with clean, fresh fuel. 2. Fill tank with clean, fresh fuel. 3. Clean or replace filter. 4. Read "STARTING ENGINE" section. 5. Have serviced by a Yamaha dealer. 6. Inspect spark plug(s). Clean or replace with recommended type. 7. Check and re-fit cap(s). 8. Check wires for wear or breaks. Tighten all loose connections. Replace worn or broken wires. 9. Have serviced by a Yamaha dealer. 10. Attach lanyard. 11. Shift to neutral. 12. Have serviced by a Yamaha dealer.

Trouble	Possible Cause	Remedy
C. Engine idles irregularly or stalls.	1. Spark plug(s) fouled or incorrect type.	1. Inspect spark plug(s). Clean or replace with recommended type.
	2. Fuel system obstructed.	2. Check for pinched or kinked fuel line or other obstructions in fuel system.
	3. Fuel contaminated or stale.	3. Fill tank with clean, fresh fuel.
	4. Fuel filter clogged.	4. Clean or replace filter.
	5. Failed ignition parts.	5. Have serviced by a Yamaha dealer.
	6. Warning system activated.	6. Find and correct cause of warning.
	7. Spark plug gap incorrect.	7. Inspect and adjust as specified.
	8. Poor connections or damaged ignition wiring.	8. Check wires for wear or breaks. Tighten all loose connections. Replace worn or broken wires.
	9. Specified engine oil not used.	9. Check and replace oil as specified.
	10. Thermostat faulty or clogged.	10. Have serviced by a Yamaha dealer.
	11. Carburetor adjustments incorrect.	11. Have serviced by a Yamaha dealer.
	12. Fuel pump damaged.	12. Have serviced by a Yamaha dealer.
	13. Air vent screw on the fuel tank closed.	13. Open the air vent screw.
	14. Choke knob pulled out.	14. Return to home position.
	15. Motor angle too high.	15. Return to normal operating position.
	16. Carburetor clogged.	16. Have serviced by a Yamaha dealer.
	17. Fuel joint connection incorrect.	17. Connect correctly.
	18. Throttle valve adjustment incorrect.	18. Have serviced by a Yamaha dealer.
	19. Battery lead disconnected.	19. Connect securely.



Trouble	Possible Cause	Remedy
D. Warning buzzer sounds or indicator lamp lights.	1. Cooling system clogged. 2. Engine oil level low. 3. Heat range of spark plug incorrect. 4. Specified engine oil not used. 5. Engine oil contaminated or deteriorated. 6. Oil filter clogged. 7. Oil feed/injection pump malfunctions. 8. Load on boat improperly distributed. 9. Water pump/thermostat faulty. 10. Excess water in fuel filter cup.	1. Check water intake for restriction. 2. Fill oil tank with specified engine oil. 3. Inspect spark plug and replace it with recommended type. 4. Check and replace oil with specified type. 5. Replace oil with fresh, specified type. 6. Have serviced by a Yamaha dealer. 7. Have serviced by a Yamaha dealer. 8. Distribute load to place boat on an even plane. 9. Have serviced by a Yamaha dealer. 10. Drain filter cup.
E. Engine power loss.	1. Propeller damaged. 2. Propeller pitch or diameter incorrect. 3. Trim angle incorrect. 4. Motor mounted at incorrect height on transom. 5. Warning system activated. 6. Boat bottom fouled with marine growth. 7. Spark plug(s) fouled or incorrect type. 8. Weeds or other foreign matter tangled on gear housing. 9. Fuel system obstructed. 10. Fuel filter clogged. 11. Fuel contaminated or stale. 12. Spark plug gap incorrect.	1. Have propeller repaired or replaced. 2. Install correct propeller to operate outboard at its recommended speed (r/min) range. 3. Adjust trim angle to achieve most efficient operation. 4. Have motor adjusted to proper transom height. 5. Find and correct cause of warning. 6. Clean boat bottom. 7. Inspect spark plug(s). Clean or replace with recommended type. 8. Remove foreign matter and clean lower unit. 9. Check for pinched or kinked fuel line or other obstructions in fuel system. 10. Clean or replace filter. 11. Fill tank with clean, fresh fuel. 12. Inspect and adjust as specified.

Trouble	Possible Cause	Remedy
E. Engine power loss.	13. Poor connections or damaged ignition wiring. 14. Failed ignition parts. 15. Specified engine oil not used. 16. Thermostat faulty or clogged. 17. Air vent screw closed. 18. Fuel pump damaged. 19. Fuel joint connection incorrect. 20. Heat range of spark plug incorrect.	13. Check wires for wear or breaks. Tighten all loose connections. Replace worn or broken wires. 14. Have serviced by a Yamaha dealer. 15. Check and replace oil with specified type. 16. Have serviced by a Yamaha dealer. 17. Open the air vent screw. 18. Have serviced by a Yamaha dealer. 19. Connect correctly. 20. Inspect spark plug and replace it with recommended type.
F. Engine vibrates excessively.	1. Propeller damaged. 2. Propeller shaft damaged. 3. Weeds or other foreign matter tangled on propeller. 4. Motor mounting bolt loose. 5. Steering pivot loose or damaged.	1. Have propeller repaired or replaced. 2. Have serviced by a Yamaha dealer. 3. Remove and clean propeller. 4. Tighten bolt. 5. Tighten or have serviced by a Yamaha dealer.



DEPANNAGE

Un problème dans les circuits d'alimentation, de compression ou d'allumage peut entraîner des difficultés de démarrage, des pertes de puissance ou d'autres problèmes. Le tableau de dépannage présente des procédures de vérification de base et des remèdes éventuels. (Etant donné que ce tableau concerne tous les moteurs hors-bord Yamaha, il comprend certains éléments qui ne s'appliquent pas à votre moteur hors-bord.)

Si votre moteur nécessite des réparations, présentez-le à un concessionnaire Yamaha.

Panne	Cause possible	Remède
A. Le démarreur ne fonctionne pas	1. Capacité de la batterie faible ou insuffisante 2. Connexions de la batterie desserrées ou corrodées 3. Fusible du circuit de démarrage électrique grillé 4. Défaillance des composants du démarreur 5. Cordon du coupe-circuit de sécurité non fixé 6. Levier d'inverseur en position embrayée	1. Vérifiez l'état de la batterie. Utilisez une batterie de la capacité préconisée. 2. Serrez les câbles de la batterie et nettoyez les bornes de la batterie. 3. Vérifiez la cause de la surcharge électrique et réparez. Remplacez le fusible par un fusible d'ampérage adéquat. 4. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 5. Attachez le cordon. 6. Mettez au point mort.
B. Le moteur refuse de démarrer	1. Réservoir à carburant vide 2. Carburant contaminé ou altéré 3. Filtre à carburant obstrué 4. Procédure de démarrage erronée 5. Dysfonctionnement de la pompe à carburant 6. Bougies d'allumage encrassées ou de type incorrect 7. Capuchons de bougies d'allumage mal adaptés 8. Connexions imparfaites ou câblage d'allumage endommagé	1. Remplissez le réservoir de carburant frais et propre. 2. Remplissez le réservoir de carburant frais et propre. 3. Nettoyez ou remplacez. 4. Consultez le manuel de l'utilisateur. 5. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 6. Vérifiez les bougies. Nettoyez ou remplacez par des bougies de type adéquat. 7. Vérifiez et remplacez correctement les capuchons. 8. Vérifiez si les câbles ne sont ni usés ni endommagés. Serrez toutes les connexions desserrées. Remplacez les câbles usés ou endommagés.

Panne	Cause possible	Remède
B. Le moteur refuse de démarrer	9. Défaillance de composants d'allumage 10. Cordon du coupe-circuit de sécurité non fixé 11. Levier d'inverseur en position embrayée 12. Pièces internes du moteur endommagées	9. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 10. Attachez le cordon. 11. Mettez au point mort. 12. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha.
C. Le ralenti est irrégulier ou le moteur cale	1. Bougies d'allumage encrassées ou de type incorrect 2. Circuit d'alimentation obstrué 3. Carburant contaminé ou altéré 4. Filtre à carburant obstrué 5. Défaillance de composants d'allumage 6. Système d'avertissement activé 7. Ecartement des électrodes de bougies incorrect 8. Connexions imparfaites ou câblage d'allumage endommagé 9. Huile moteur non conforme aux spécifications 10. Thermostat défaillant ou obstrué 11. Réglages du carburateur incorrects 12. Pompe à carburant endommagée 13. La vis de purge d'air du bouchon du réservoir à carburant est fermée. 14. Bouton de choke actionné 15. Angle du moteur trop relevé 16. Carburateur obstrué 17. Connexion du raccord à carburant incorrecte 18. Réglage incorrect du papillon d'accélérateur 19. Fil de batterie déconnecté	1. Vérifiez les bougies. Nettoyez ou remplacez par des bougies de type adéquat. 2. Vérifiez si les tuyaux d'alimentation ne sont pas écrasés ou coincés ou s'il n'y a pas d'obstructions dans le circuit d'alimentation. 3. Remplissez le réservoir de carburant frais et propre. 4. Nettoyez ou remplacez le filtre. 5. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 6. Recherchez et remédiez à la panne. 7. Vérifiez et réglez conformément aux spécifications. 8. Vérifiez si les câbles ne sont ni usés ni endommagés. Serrez toutes les connexions desserrées. Remplacez les câbles usés ou endommagés. 9. Vérifiez et remplacez conformément aux spécifications. 10. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 11. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 12. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 13. Ouvrez la vis de purge d'air. 14. Ramenez-le dans sa position de départ. 15. Ramenez-le dans sa position de fonctionnement normale. 16. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 17. Raccordez-le correctement. 18. Faites faire un entretien par un concessionnaire Yamaha. 19. Connectez-le correctement.



Panne	Cause possible	Remède
D. Le vibreur d'avertissement est activé ou le témoin lumineux est allumé	1. Système de refroidissement obstrué 2. Niveau d'huile insuffisant 3. Plage de température de la bougie incorrecte 4. Huile moteur non conforme aux spécifications 5. Huile moteur contaminée ou altérée 6. Filtre à huile obstrué 7. Dysfonctionnement de la pompe à injection d'huile 8. Charge du bateau mal répartie 9. Thermostat/pompe à eau défectueux 10. Excès d'eau dans la coupelle du filtre à carburant.	1. Vérifiez l'état de la prise d'eau. 2. Remplissez le réservoir à huile de l'huile moteur spécifiée. 3. Vérifiez l'état de la bougie et remplacez-la par une bougie de type adéquat. 4. Contrôlez et remplacez l'huile par de l'huile préconisée. 5. Renouvelez l'huile par de l'huile préconisée. 6. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 7. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 8. Répartissez la charge uniformément sur le bateau. 9. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 10. Videz la coupelle du filtre.
E. Perte de puissance du moteur	1. Hélice endommagée 2. Pas ou diamètre d'hélice trop grand 3. Angle d'assiette incorrect 4. Hauteur de montage du moteur sur la barre d'arcasse incorrecte 5. Système d'avertissement activé 6. Coque du bateau couverte de salissures marines 7. Bougies d'allumage encrassées ou de type incorrect 8. Des algues ou des corps étrangers se sont agglutinés sur le boîtier d'hélice. 9. Circuit d'alimentation obstrué 10. Filtre à carburant obstrué	1. Faites réparer l'hélice ou remplacez-la. 2. Installez l'hélice correcte pour faire fonctionner le hors-bord dans la plage de régime préconisée. 3. Réglez l'angle d'assiette de manière à optimiser les performances. 4. Faites installer le moteur à la hauteur adéquate. 5. Recherchez et remédiez à la panne. 6. Nettoyez la coque du bateau. 7. Vérifiez les bougies. Nettoyez-les ou remplacez-les par des bougies de type adéquat. 8. Éliminez-les et nettoyez le boîtier d'hélice. 9. Vérifiez si les tuyaux d'alimentation ne sont pas écrasés ou coincés ou s'il n'y a pas d'obstructions dans le circuit d'alimentation. 10. Nettoyez ou remplacez le filtre.

Panne	Cause possible	Remède
E. Perte de puissance du moteur	11. Carburant contaminé ou altéré 12. Ecartement des électrodes de bougies incorrect 13. Connexions imparfaites ou câblage d'allumage endommagé 14. Défaillance de composants d'allumage 15. Huile moteur non conforme aux spécifications 16. Thermostat défaillant ou obstrué 17. Vis de purge d'air fermée 18. Pompe à carburant endommagée 19. Connexion du raccord à carburant incorrecte 20. Plage de température de la bougie incorrecte	11. Remplissez le réservoir de carburant frais et propre. 12. Vérifiez et réglez conformément aux spécifications. 13. Vérifiez si les câbles ne sont ni usés ni endommagés. Serrez toutes les connexions desserrées. Remplacez les câbles usés ou endommagés. 14. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 15. Vérifiez et remplacez conformément aux spécifications. 16. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 17. Ouvrez la vis de purge d'air 18. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 19. Raccordez-le correctement. 20. Vérifiez l'état de la bougie et remplacez-la par une bougie de type adéquat.
F. Le moteur vibre de façon excessive	1. Hélice endommagée 2. Arbre d'hélice endommagé 3. Algues ou corps étrangers incrustés sur l'hélice 4. Le boulon de montage du moteur est desserré. 5. Le pivot de barre franche est desserré ou endommagé.	1. Faites réparer l'hélice ou remplacez-la. 2. Faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha. 3. Éliminez-les et nettoyez l'hélice. 4. Serrez le boulon. 5. Serrez ou faites procéder à un entretien par un distributeur Yamaha.



LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS

Las averías que ocurran en los sistemas de combustible, compresión o encendido pueden ocasionar un arranque deficiente, la pérdida de potencia u otros problemas. En el diagrama de diagnóstico de problemas se describen comprobaciones básicas y posible soluciones. (Este diagrama abarca todos los modelos de motores fuera borda Yamaha, por lo que se incluyen algunos elementos que podrán no ser aplicables a su modelo concreto.)

Si necesita reparar su motor fuera borda, llévelo a un concesionario Yamaha.

Problema	Posible causa	Solución
A. No funciona el arranque	1. Carga baja de la batería 2. Conexiones de batería sueltas u oxidadas 3. Fusible del circuito de arranque eléctrico fundido 4. Componentes defectuosos del sistema de arranque 5. Acollador del interruptor de parada del motor no fijado 6. Palanca de cambio de marcha en posición de protección contra arranque con marcha puesta	1. Compruebe el estado de la batería. Utilice una batería provista de la capacidad recomendada. 2. Apriete los cables de la batería y limpie los bornes de la batería. 3. Compruebe la causa de la sobrecarga eléctrica y corríjala. Cambie el fusible por uno del amperaje correcto. 4. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 5. Fije el acollador. 6. Engrane punto muerto.
B. No arranca el motor (funciona el arranque)	1. Depósito de combustible vacío 2. Combustible contaminado o antiguo 3. Filtro de combustible obstruido 4. Procedimiento de arranque erróneo 5. Anomalía en la bomba de combustible 6. Bujía(s) sucia(s) o de tipo incorrecto 7. Casquillo(s) de bujía instalados incorrectamente 8. Conexiones incorrectas o cableado de encendido dañado	1. Llene el depósito con combustible nuevo y limpio. 2. Llene el depósito con combustible nuevo y limpio. 3. Limpie el filtro o cámbielo. 4. Lea el manual del propietario. 5. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 6. Inspeccione la(s) bujía(s). Límpielas o cámbielas por otras del tipo recomendado. 7. Compruebe el casquillo o los casquillos y vuelva a instalarlos. 8. Compruebe si los cables están desgastados o rotos. Apriete todas las conexiones sueltas. Cambie los cables rotos o desgastados.

Problema	Posible causa	Solución
B. No arranca el motor (funciona el arranque)	9. Piezas de encendido defectuosas 10. Acollador del interruptor de parada del motor no fijado 11. Palanca de cambio de marcha en posición de protección contra arranque con marcha puesta 12. Piezas internas del motor dañadas	9. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 10. Fije el acollador. 11. Engrane punto muerto. 12. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha.
C. El motor funciona a una velocidad de ralentí irregular o se cala	1. Bujía(s) sucia(s) o del tipo incorrecto 2. Sistema de combustible obstruido 3. Combustible contaminado o antiguo 4. Filtro de combustible obstruido 5. Fallo en las piezas de encendido 6. Sistema de alarma activado 7. Separación incorrecta entre los electrodos de la(s) bujía(s) 8. Conexiones incorrectas o cableado de encendido dañado 9. No se está utilizando el aceite para motor especificado 10. Termostato defectuoso u obstruido 11. Ajustes incorrectos del carburador 12. Bomba de combustible dañada 13. Tornillo del respiradero cerrado 14. Tirador del estrangulador extraído 15. Angulo del motor demasiado elevado 16. Carburador obstruido 17. Conexión incorrecta de la junta del tubo de combustible 18. La válvula de mariposa no se ajusta correctamente 19. El conductor de la batería se quita	1. Inspeccione la(s) bujía(s). Límpielas o cámbielas por otras del tipo recomendado. 2. Compruebe si el tubo de combustible está doblado o aplastado, o si existen otras obstrucciones en el sistema de combustible. 3. Llene el depósito con combustible nuevo y limpio. 4. Limpie o cambie el filtro. 5. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 6. Localice y corrija la causa. 7. Inspecciónela y ajústela de la manera especificada. 8. Compruebe si los cables están desgastados o rotos. Apriete todas las conexiones sueltas. 9. Compruébelo y, si es necesario, cámbielo. 10. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 11. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 12. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 13. Abra el tornillo del respiradero. 14. Vuelva a situarlo en la posición inicial. 15. Vuelva a situarlo en la posición normal de funcionamiento. 16. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 17. Conéctela correctamente. 18. Llame al servicio técnico de Yamaha. 19. Asegure la conexión.



Problema	Posible causa	Solución
D. La bocina de alarma emite un sonido o se enciende el piloto indicador	1. Sistema de refrigeración obstruido 2. Bajo nivel de aceite del motor 3. Rango incorrecto de temperatura de la bujía 4. No se está utilizando el aceite de motor especificado 5. Aceite de motor contaminado o deteriorado 6. Filtro de aceite obstruido 7. Anomalía en la bomba de inyección/alimentación de aceite 8. Carga de la embarcación distribuida de forma incorrecta 9. Bomba de agua/termostato defectuoso 10. Exceso de agua en la cazoleta del filtro de combustible.	1. Compruebe si está obstruida la admisión de agua. 2. Llene el depósito de aceite con el aceite de motor especificado. 3. Compruebe el estado de la bujía y cámbiela por una del tipo correcto. 4. Compruebe el aceite y cámbielo por aceite del tipo especificado. 5. Cámbielo por aceite nuevo del tipo especificado. 6. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 7. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 8. Distribuya la carga de forma que la embarcación quede en un plano nivelado. 9. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 10. Vacíe la cazoleta del filtro.
E. Pérdida de potencia del motor	1. Hélice dañada 2. Paso o diámetro de hélice incorrecto 3. Angulo de asiento incorrecto 4. Motor montado a una altura incorrecta en el peto de popa 5. Sistema de alarma activado 6. Parte inferior de la embarcación sucia (vegetación marina) 7. Bujía(s) sucia(s) o del tipo incorrecto 8. Algas u otros cuerpos extraños enredados en la carcasa del engranaje 9. Sistema de combustible obstruido 10. Filtro de combustible obstruido	1. Repare o cambie la hélice. 2. Instale la hélice correcta para que el motor fuera borda funcione al régimen recomendado (rpm). 3. Ajuste el ángulo de asiento para obtener el funcionamiento más eficiente. 4. Solicite que le ajusten el motor a la altura correcta en el peto de popa. 5. Localice y corrija la causa. 6. Limpie la parte inferior de la embarcación. 7. Inspeccione la(s) bujía(s). Límpielas o cámbielas por otras del tipo recomendado. 8. Retírelas y limpie la unidad inferior. 9. Compruebe si el tubo de combustible está doblado o aplastado, o si existe otra obstrucción en el sistema de combustible. 10. Limpie o cambie el filtro.

Problema	Posible causa	Solución
E. Pérdida de potencia del motor	11. Combustible contaminado o antiguo 12. Separación incorrecta entre los electrodos de la bujía 13. Conexiones incorrectas o cableado de encendido dañado 14. Piezas de encendido defectuosas 15. No se está utilizando el aceite de motor especificado 16. Termostato defectuoso u obstruido 17. El tornillo del respiradero está cerrado 18. Bomba de combustible dañada 19. Conexión incorrecta de la junta del tubo de combustible 20. Rango incorrecto de temperatura de la bujía	11. Llene el depósito con combustible nuevo y limpio. 12. Inspecciónela y ajústela de la manera especificada. 13. Compruebe si los cables están desgastados o rotos. Apriete todas las conexiones sueltas. Cambie los cables desgastados o rotos. 14. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 15. Compruébelo y cámbielo por aceite del tipo especificado. 16. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 17. Abra el tornillo del respiradero. 18. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 19. Conéctela correctamente. 20. Compruebe el estado de la bujía y cámbiela por una del tipo correcto.
F. El motor vibra excesivamente	1. Hélice dañada 2. Eje de hélice dañado 3. Algas u otros cuerpos extraños enredados en la hélice 4. El perno de montaje del motor está suelto 5. Pivote de dirección suelto o dañado	1. Repare o cambie la hélice. 2. Solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha. 3. Retire la hélice y límpiela. 4. Apriete el perno. 5. Apriételo o solicite asistencia técnica al concesionario Yamaha.

EMN20010


TEMPORARY ACTION IN EMERGENCY

EMH80010

IMPACT DAMAGE

⚠ WARNING

The outboard motor can be seriously damaged by a collision while operating or trailering. Damage could make the outboard motor unsafe to operate.




If the outboard motor hits any object in the water, follow the procedure below;

- 1) Stop the engine immediately.
- 2) Inspect control system and all components for damage. Also, inspect the boat damage.
- 3) However damage is found or not found, go back to a nearest harbor slowly and carefully.
- 4) Have a Yamaha dealer inspection of the outboard motor, before operating it again.

EMG65110

POWER TRIM / TILT WILL NOT OPERATE

If the engine cannot be tilted up or down with the power trim and tilt because of a discharged battery or a failure with the power trim and tilt unit, the engine can be tilted manually. Loosen the manual valve screw counterclockwise until it stops. Put the engine in the desired position, then tighten the manual valve screw clockwise.



- ① Manual valve screw

FMN20010

ACTION TEMPORAIRE EN CAS D'URGENCE

FMH80010

DEGATS DUS A UNE COLLISION

⚠️ AVERTISSEMENT

Le moteur hors-bord peut être gravement endommagé à la suite d'une collision en cours de navigation ou de prise en remorque. De tels dommages risquent en outre de compromettre la sécurité de fonctionnement du moteur hors-bord.

Si le moteur hors-bord heurte un objet sous la surface de l'eau, appliquez la procédure suivante.

- 1) Arrêtez immédiatement le moteur.
- 2) Vérifiez si le système de commande et l'ensemble des composants ne sont pas endommagés. Inspectez également le bateau proprement dit.
- 3) Que vous découvriez des dommages ou pas, regagnez le port le plus proche à faible vitesse et en redoublant d'attention.
- 4) Faites contrôler le moteur hors-bord par un revendeur Yamaha avant de continuer à naviguer.

FMG65110

L'UNITE D'ASSIETTE/RELEVAGE ASSISTES NE FONCTIONNE PAS

Le moteur peut être relevé manuellement s'il ne peut plus être manoeuvré à l'aide du système d'assiette et de relevage assistés parce que la batterie est déchargée ou que le dispositif d'assiette et de relevage assistés est en panne. Tournez la vis de soupape manuelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Placez le moteur dans la position désirée et resserrez la vis de soupape manuelle en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- ① Vis de vanne manuelle

SMN20010

MEDIDAS TEMPORALES EN CASO DE EMERGENCIA

SMH80010

DAÑOS CAUSADOS POR IMPACTOS

⚠️ ATENCION

El motor fuera borda puede sufrir graves daños en caso de colisión mientras se navega. Los daños pueden afectar a la seguridad del motor fuera borda en marcha.

Si el motor fuera borda golpea un objeto en el agua (siga el procedimiento descrito a continuación).

- 1) Pare inmediatamente el motor.
- 2) Inspeccione el sistema de control y todos los componentes para determinar si han sufrido daños. Inspeccione asimismo la embarcación para determinar si presenta daños.
- 3) Tanto si descubre daños como si no los descubre, regrese lenta y cuidadosamente al puerto más próximo.
- 4) Solicite a un concesionario Yamaha que inspeccione el motor fuera borda antes de volver a utilizarlo.

SMG65110

NO FUNCIONA EL MECANISMO DE ASIENTO/INCLINACION ASISTIDOS

Si no se puede inclinar el motor hacia arriba o hacia abajo mediante el mecanismo de asiento e inclinación asistidos debido a la descarga de la batería o a un fallo en la unidad de asiento e inclinación asistidos, podrá inclinarse el motor manualmente. Afloje el tornillo de la válvula manual en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga. Sitúe el motor en la posición deseada y apriete el tornillo de la válvula manual en el sentido de las agujas del reloj.

- ① Tornillo de la válvula manual



EMN30210

STARTER WILL NOT OPERATE

If the starter mechanism does not operate (engine cannot be cranked with the starter), the engine can be started with an emergency starter rope.

⚠ WARNING

- Use this procedure only in an emergency and only to return to port for repairs.
- When the emergency starter rope is used to start the engine, the start-in-gear protection device does not operate. Make sure the transmission is in neutral. Otherwise, the boat could unexpectedly start to move, which could result in an accident.
- Be sure no one is standing behind you when pulling the starter rope. It could whip behind you and injure someone.
- An unguarded rotating flywheel is very dangerous. Keep loose clothing and other objects away when starting the engine. Use the emergency starter rope only as instructed. Do not touch the flywheel or other moving parts when the engine is running. Do not install the starter mechanism or top cowling after the engine is running.
- Do not touch the ignition coil, high voltage wire, spark plug cap or other electrical components when starting or operating the motor. You could be shocked.

FMN30210

LE DÉMARREUR NE FONCTIONNE PAS

Si le démarreur électrique ne fonctionne pas (le moteur ne peut être lancé par le démarreur), le moteur peut être lancé au moyen d'un cordon de lancement de secours.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'appliquez cette procédure qu'en cas d'urgence et uniquement pour retourner au port en vue de la réparation.
- Lorsque l'on utilise le cordon de lancement de secours pour faire démarrer le moteur, le dispositif de protection contre le démarrage en prise est désactivé. Veillez à ce que le levier de transmission soit au point mort. Sinon le bateau pourrait subitement se mettre à bouger et ainsi risquer de causer un accident.
- Assurez-vous que personne ne se trouve derrière vous lorsque vous tirez sur le cordon du lanceur. Il pourrait être projeté vers l'arrière et blesser quelqu'un.
- Un volant non protégé en rotation est très dangereux. Ecartez toute personne portant des vêtements amples ainsi que tout objet lorsque vous faites démarrer le moteur. Utilisez le cordon de lancement de secours en suivant scrupuleusement les instructions. Lorsque le moteur tourne, ne touchez pas le volant ni les autres pièces en mouvement. Ne montez pas le mécanisme du démarreur ni le capot lorsque le moteur tourne.
- Ne touchez pas la bobine d'allumage, les câbles haute tension, les capuchons de bougies ou tout autre composant électrique lors du lancement du moteur ou lorsqu'il tourne. Sinon, vous risquez de recevoir un violent choc électrique.


SMN30210

NO FUNCIONA EL MECANISMO DE ARRANQUE

Si no funciona el mecanismo de arranque (no se puede arrancar el motor mediante el sistema de arranque), podrá arrancar el motor con una cuerda para arranque de emergencia.


⚠ ATENCION

- Utilice este procedimiento únicamente en una emergencia, y sólo para regresar a puerto, con el fin de reparar la avería.
- Cuando se utiliza la cuerda para arranque de emergencia con el fin de arrancar el motor, no funciona el dispositivo de protección contra arranque con marcha puesta. Asegúrese de que la transmisión se encuentra en punto muerto, ya que de lo contrario la embarcación podrá ponerse en marcha repentinamente, provocando un accidente.
- Asegúrese de que no haya ninguna persona detrás de usted cuando tire de la cuerda de arranque, ya que puede provocarle lesiones.
- Un volante que gire sin protección es muy peligroso. Mantenga la ropa y otros objetos alejados cuando arranque el motor. Utilice la cuerda de arranque únicamente de la manera indicada. No toque el volante u otras piezas móviles mientras el motor esté en marcha. No instale el mecanismo de arranque o la cubierta superior una vez que el motor esté funcionando.
- No toque la bobina de encendido, el cable de alta tensión, el casquillo de la bujía u otros componentes eléctricos cuando arranque el motor o cuando éste esté en marcha, ya que puede recibir una descarga eléctrica.




Procedure

- 1) Remove the top cowling.
- 2) Remove the flywheel cover by removing the bolts.
- 3) Prepare the engine for starting. See "STARTING ENGINE" for procedures. Be sure the engine is in Neutral and that the lanyard is attached to the engine stop switch. The main switch must be on.



NOTE:

- In this case, choke switch will not operate. Pull out the choke knob when engine is cold.
- Without setting the main switch to "ON", it is impossible to start the engine.



- 4) To start the engine with the emergency starter rope, insert the knotted end of the rope into the notch in the flywheel rotor and wind the rope several turns clockwise. Then, give a strong pull straight out to crank the engine. Repeat if necessary.

⚠ WARNING

Do not install the top cowling when engine is running.

Procédure

- 1) Enlevez le capot supérieur.
- 2) Enlevez le démarreur en retirant les boulons.
- 3) Préparez le moteur au démarrage. Voir la procédure sous "DEMARRAGE DU MOTEUR". Veillez à ce que le moteur soit au point mort et que le cordon de coupe-circuit du moteur soit correctement fixé au coupe-contact. Le contacteur principal doit être sur la position "ON".

N.B.: _____

- Dans ce cas, le contacteur de choke ne fonctionnera pas. Actionnez le bouton de choke lorsque le moteur est froid.
- Il est impossible de faire démarrer le moteur sans régler le contacteur principal sur la position "ON".

- 4) Pour faire démarrer le moteur au moyen du cordon de lancement de secours, introduisez l'extrémité nouée du cordon dans l'encoche du rotor du volant et enroulez le cordon de un ou deux tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez alors vigoureusement vers le haut sur la poignée pour lancer le moteur. Répétez l'opération si nécessaire.

⚠AVERTISSEMENT _____

N'installez pas le capot supérieur pendant que le moteur tourne.

Procedimiento

- 1) Retire la cubierta superior.
- 2) Retire la cubierta del volante, extrayendo los pernos.
- 3) Prepare el motor para arrancarlo. Consulte el procedimiento en el apartado "ARRANQUE DEL MOTOR". Asegúrese de que el motor se encuentra en punto muerto y que el acollador está fijado al interruptor de parada del motor. El interruptor principal debe hallarse en la posición "ON".


NOTA: _____

- En este caso, el interruptor del estrangulador no funcionará. Extraiga el tirador del estrangulador si el motor está frío.
- Si no se ajusta el interruptor principal a la posición "ON", será imposible arrancar el motor.

- 4) Para arrancar el motor con la cuerda para arranque de emergencia, introduzca el extremo anudado de la cuerda en la muesca del rotor del volante y enrole la cuerda varias vueltas en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, tire enérgicamente en línea recta para arrancar el motor. Si es necesario, repita el procedimiento.

⚠ATENCION _____

No instale la cubierta superior cuando el motor esté en marcha.




EMN32110

ENGINE FAILS TO OPERATE

If battery voltage is low or in the unlikely event of an ignition system malfunction, the engine speed may become erratic or the engine may stop. In such a case, disconnect the connection on the yellow cord (emergency circuit) to return to port.

⚠ WARNING


When the connection is disconnected, the idling and low speeds are slightly higher than normal. Use care when starting off or stopping.



- ① CDI unit
- ② Yellow cord

CAUTION:

Follow this procedure only in an emergency and just long enough to return to port for repairs.




EMU01191

LOW OIL LEVEL WARNING ACTIVATES

If the oil level is allowed to drop too low, the red segment will appear on the oil level indicator, the buzzer will sound, and engine speed will be limited to about 2,000 r/min. If this happens, a reserve amount of oil can be pumped from the remote oil tank ③ to the engine oil tank ② using the emergency switch ①.

⚠ WARNING

Be sure to stop the engine before performing this procedure.



FMN32110

LE MOTEUR REFUSE DE DEMARRER

Si la tension de la batterie est insuffisante ou dans le cas improbable d'un dysfonctionnement du système d'allumage, le régime du moteur risque d'être irrégulier ou le moteur de caler. En pareil cas, débranchez la connexion du fil jaune (circuit de secours) pour retourner au port.

⚠️ AVERTISSEMENT

Lorsque le branchement est déconnecté, le régime de ralenti et le régime lent sont légèrement plus rapides que la normale. Soyez par conséquent attentif lorsque vous démarrez ou que vous vous arrêtez.

- ① Unité CDI
- ② Fil jaune

ATTENTION:

Appliquez exclusivement cette procédure en cas d'urgence et uniquement pour rentrer au port en vue des réparations.

FMU01191

L'AVERTISSEMENT DE NIVEAU D'HUILE INSUFFISANT EST ACTIVE

Si le niveau d'huile baisse de trop, le segment rouge apparaît dans l'indicateur de niveau d'huile, le vibreur est activé et le régime du moteur est limité à environ 2.000 tr/min. Si cela se produit, une réserve d'huile peut être pompée du carter d'huile séparé ③ dans le carter du moteur ② en actionnant le contacteur de secours ①.

⚠️ AVERTISSEMENT

Veillez à arrêter le moteur avant d'appliquer cette procédure.

SMN32110

EL MOTOR NO FUNCIONA

Si la tensión de la batería es baja, o en el supuesto poco probable de que se averíe el sistema de encendido, la velocidad del motor podrá ser irregular, o podrá pararse el motor. En este caso, desconecte la conexión del cable amarillo (circuito de emergencia) para regresar a puerto.

⚠️ ATENCION

Cuando se desconecta esta conexión, las velocidades baja y de ralentí son ligeramente superiores a las normales. Tenga cuidado cuando se ponga en marcha o se detenga.

- ① Unidad CDI
- ② Cable amarillo

PRECAUCION:

Siga este procedimiento únicamente en caso de emergencia, y sólo durante el tiempo necesario para regresar a puerto y realizar las reparaciones necesarias.

SMU01191

SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA DE AVISO DE NIVEL DE ACEITE BAJO

Si se permite que el nivel de aceite descienda excesivamente, el segmento rojo aparecerá en el indicador de nivel de aceite, se activará la bocina y la velocidad del motor se limitará a aproximadamente 2.000 rpm. Si esto ocurre, podrá bombearse una cantidad de reserva de aceite desde el depósito auxiliar de aceite ③ al depósito de aceite del motor ② utilizando el interruptor de emergencia ①.

⚠️ ATENCION

Asegúrese de parar el motor antes de realizar este procedimiento.

**CAUTION:**

- If the emergency switch is held up too long, too much oil will be pumped into the engine tank, overflowing it. Release the switch when oil reaches the upper level line on the engine oil tank.
- Do not use this emergency procedure unless the oil level warning lamps are installed and working.

- 1) Remove the top cowling.
- 2) Turn the main switch to the "ON" position.
- 3) Lift the emergency switch to pump reserve oil in remote oil tank into the engine oil tank.
- 4) After using the emergency switch, turn off the main switch, then turn it back on. This resets the warning system for normal operation. Yellow segment will remain appearing on oil level indicator at this time.
- 5) Start the engine and return to the nearest port for more oil.

NOTE:

- Reserve oil capacity is maximum 1,500 cm³ (1.6 US qt, 1.31 Imp qt).
- The oil feed pump will not operate if the engine is tilted more than 35°. Put the engine in the down position before operating the emergency switch.

ATTENTION:

- Si vous maintenez trop longtemps le contacteur de secours, une trop grande quantité d'huile sera pompée dans le réservoir à huile du moteur et débordera. Relâchez le contacteur de secours lorsque l'huile atteint le repère de niveau d'huile supérieur du réservoir à huile du moteur.
- N'appliquez pas cette procédure de secours si les témoins d'avertissement de niveau d'huile sont installés et fonctionnent.

- 1) Enlevez le capot supérieur du moteur.
- 2) Placez le contacteur principal en position "ON".
- 3) Relevez le contacteur de secours pour pomper la réserve d'huile dans le réservoir à huile du moteur.
- 4) Après avoir actionné le contacteur de secours, coupez le contacteur principal et ramenez-le ensuite en position "marche". Cette procédure réinitialise le système d'avertissement en vue d'un fonctionnement normal. Un segment jaune apparaît alors sur l'indicateur de niveau d'huile.
- 5) Faites démarrer le moteur et rentrez au port pour faire le plein d'huile.

N.B.:

- La capacité de réserve d'huile maximale est de 1.500 cm³.
- La pompe à huile ne fonctionnera pas si le moteur est relevé à plus de 35°. Ramenez le moteur en position basse avant d'actionner le contacteur de secours.


PRECAUCION:

- Si se mantiene subido el interruptor de emergencia durante demasiado tiempo, se bombeará demasiado aceite al depósito del motor y rebosará el aceite. Suelte el interruptor cuando el aceite alcance la línea del nivel superior en el depósito de aceite del motor.
- No utilice este procedimiento de emergencia a menos que los pilotos indicadores del nivel de aceite estén instalados y funcionando.

- 1) Retire la cubierta superior.
- 2) Gire el interruptor principal a la posición "ON".
- 3) Levante el interruptor de emergencia para bombear el aceite de reserva desde el depósito auxiliar de aceite al depósito de aceite del motor.
- 4) Después de utilizar el interruptor de emergencia, desactive el interruptor principal y vuelva a activarlo. De esta manera se restaurará el sistema de alarma para permitir un funcionamiento normal. En el indicador de nivel de aceite aparecerá el segmento amarillo.
- 5) Arranque el motor y regrese al puerto más cercano para obtener más aceite.

NOTA:


- La capacidad máxima de aceite de reserva es de 1.500 cm³.
- La bomba de alimentación de aceite no funcionará si el motor está inclinado más de 35°. Sitúe el motor en la posición más baja antes de accionar el interruptor de emergencia.




EMN50011

TREATMENT OF SUBMERGED MOTOR

If the outboard motor is submerged, immediately take it to a Yamaha dealer. Otherwise, some corrosion may begin almost immediately. If you cannot immediately take the outboard motor to a Yamaha dealer, follow the procedure below for taking care to minimize engine damage.



- 1) Thoroughly wash away mud, salt, seaweed, etc. with fresh water.
- 2) Remove the spark plugs and face the spark plug holes downward to allow any water, mud or contaminants to drain.
- 3) Drain the fuel from the carburetor.
- 4) Feed fogging oil or engine oil through the carburetors and spark plug holes while cranking with the manual starter or emergency starter rope.
- 5) Take the outboard motor to a Yamaha dealer as soon as possible.



CAUTION:

Do not attempt to run the motor until it has been completely inspected.

FMN50011

TRAITEMENT D'UN MOTEUR SUBMERGE

Si le moteur hors-bord a été submergé, présentez-le immédiatement à un revendeur Yamaha. Le processus de corrosion peut en effet commencer presque immédiatement. Si vous n'êtes pas en mesure de présenter directement le moteur hors-bord à un revendeur Yamaha, appliquez la procédure décrite ci-dessous de façon à minimiser les dommages au moteur.

- 1) Nettoyez soigneusement à l'eau douce toutes les traces de boue, de sel, d'algues, etc.
- 2) Enlevez les bougies et dirigez les orifices de fixation des bougies vers le bas pour en purger toute l'eau, la boue ou les contaminants.
- 3) Videz le carburateur du carburant qu'il contient.
- 4) Appliquez de l'huile de brumissage ou de l'huile moteur dans les carburateurs et dans les orifices des bougies pendant que vous lancez le moteur à l'aide du démarreur manuel ou du cordon de lanceur de secours.
- 5) Présentez le moteur hors-bord le plus rapidement possible à un revendeur Yamaha.

ATTENTION:

N'essayez pas de faire fonctionner le moteur avant qu'il ait été complètement vérifié.

SMN50011

TRATAMIENTO DE UN MOTOR SUMERGIDO

Si el motor fuera borda llega a quedar sumergido en el agua, llévalo de inmediato a un concesionario Yamaha, ya que de lo contrario la corrosión podrá empezar a producirse casi de inmediato. Si no puede llevar el motor fuera borda de inmediato a un concesionario Yamaha, siga el procedimiento descrito a continuación para reducir al mínimo los daños que pueda sufrir el motor.

- 1) Elimine completamente el barro, la sal, las algas, etc. con agua dulce.
- 2) Retire las bujías y gire el motor de forma que los orificios de las bujías queden mirando hacia abajo, con el fin de permitir la salida del agua, del barro u otros contaminantes que puedan haber penetrado en el interior del motor.
- 3) Vacíe el combustible del carburador.
- 4) Aplique aceite de nebulización o aceite de motor a través de los carburadores o de los orificios de las bujías mientras acciona el motor con el arranque manual o con la cuerda de arranque de emergencia.
- 5) Lleve el motor fuera borda cuanto antes a un concesionario Yamaha.

PRECAUCION:


No intente poner en marcha el motor hasta que se haya inspeccionado completamente.

EMP00010

Chapter 6
INDEX

INDEX.....6-1

A to Z



FMP00010

SMP00010

Chapitre 6

INDEX

Capítulo 6

INDICE

INDEX.....6-1

INDICE6-1

EMP10010

INDEX

A		Engine stop lanyard switch.....	2-4
Adjusting idling speed	4-13	Exhaust leakage	4-15
Adjusting trim angle	3-17	F	
B		Filling fuel	3-4
Battery care.....	4-6	Filling oil.....	3-4
Battery requirement.....	1-5	Flushing cooling system	4-4
Bow down.....	3-18	Flushing device	2-17
Bow up	3-18	Forward.....	3-14
Breaking in (running in) engine.....	3-8	Fuel consumption meter	2-14
C		Fuel economy.....	2-14
Changing gear oil.....	4-21	Fuel flow meter	2-13
Checking battery	4-23	Fuel management meter.....	2-13
Checking bolts and nuts.....	4-27	Fuel meter.....	2-12
Checking fuel system	4-11	Fueling instructions	1-4
Checking painted surface of motor.....	4-28	G	
Checking power trim and tilt system.....	4-17	Gasoline (petrol)	1-5
Checking propeller.....	4-18	Gasoline (petrol)/ engine oil	
Checking water trap under engine		mixing chart.....	3-8
oil tank.....	4-14	Greasing.....	4-16
Checking wiring and connectors.....	4-15	H	
Choke knob	2-6	Hour meter.....	2-8
Choke switch	2-4	I	
Cleaning and adjusting spark plug	4-9	Identification numbers record	1-1
Cleaning cooling-water passages	4-27	Impact damage	5-5
Cleaning fuel filter.....	4-12	Inspecting and replacing anode.....	4-22
Cleaning the outboard motor	4-27	Installation	3-1
Clock.....	2-11	K	
Coating the boat bottom.....	4-28	Key number	1-1
Connecting the battery.....	4-25	L	
Cruising in other conditions	3-21	Low oil level warning activates	5-8
Cruising in salt water.....	3-21	M	
Cruising in turbid water	3-21	Main components.....	2-1
D		Main switch	2-3
Digital speedometer	2-10	Maintenance chart	4-8
Digital tachometer	2-7	Motor exterior	4-27
Disconnecting the battery.....	4-26	Mounting height	3-3
E		Mounting the outboard motor	3-2
Engine fails to operate.....	5-8	N	
Engine oil	1-5	Neutral interlock trigger	2-3
		Neutral throttle lever	2-3

O	
Oil level indicator.....	2-9,2-20
Oil level warning / oil filter clogging warning.....	2-19
Oil-level indicator.....	2-8
Operation after long period of storage.....	3-7
Operations of controls and other functions.....	2-2
Outboard motor serial number.....	1-1
Overheat warning.....	2-18
Overheat warning indicator.....	2-9
P	
Periodic maintenance.....	4-7
Power trim/tilt switch.....	2-5,2-6
Power trim/tilt will not operate.....	5-5
Pre-operation checks.....	3-6
Propeller selection.....	1-6
R	
Remote control.....	2-2
Remote control lever.....	2-2
Replacement parts.....	4-7
Replacing fuse.....	4-15
Reverse.....	3-14
S	
Safety information.....	1-2
Shifting.....	3-14
Specification data.....	4-1
Speedometer.....	2-10
Start-in-gear protection.....	1-7
Starter will not operate.....	5-6
Starting engine.....	3-10
Stopping engine.....	3-15
Storing outboard motor.....	4-3
T	
Tachometer.....	2-7
Temporary action in emergency.....	5-5
Throttle friction adjusting screw.....	2-5
Tilt support lever.....	2-17
Tilting up/down.....	3-19
Top cowling lock levers.....	2-17
Trailing outboard motor.....	4-2
Transporting and storing outboard motor.....	4-2
Treatment of submerged motor.....	5-10
Trim meter.....	2-7
Trimming outboard motor.....	3-16
Trip meter.....	2-11
Troubleshooting.....	5-1
Twin engine speed synchronizer.....	2-16
W	
Warming up engine.....	3-13
Warning indicator.....	2-12
Warning system.....	2-18
Water leakage.....	4-15
Water separator warning indicator.....	2-16

FMP10010

INDEX

A		
Action temporaire en cas d'urgence	5-5	
Arrêt du moteur	3-15	
Autres conditions de navigation	3-21	
Avertissement de surchauffe	2-18	
B		
Bouton du starter	2-6	
C		
Caractéristiques	4-1	
Choix de l'hélice	1-6	
Choix de la batterie	1-5	
Commande à distance	2-2	
Commande de verrouillage de point mort	2-3	
Composants principaux	2-1	
Compte-tours	2-7	
Compte-tours numérique	2-7	
Compteur de gestion du carburant	2-13	
Connexion de la batterie	4-25	
Contacteur d'assiette et de relevage assistés	2-5,2-6	
Contacteur de starter	2-4	
Contacteur principal	2-3	
Correction de l'assiette du moteur hors-bord	3-16	
Coupe-circuit de sécurité à cordon	2-4	
D		
Dispositif de protection contre le démarrage en prise	1-7	
Débranchement de la batterie	4-26	
Dégâts dus à une collision	5-5	
Démarrage du moteur	3-10	
Dépannage	5-1	
E		
Economètre	2-14	
Embrayage	3-14	
Entretien de la batterie	4-6	
Entretien et réglages	4-7	
Essence	1-5	
Extérieur du moteur	4-27	
F		
Fonctionnement après une longue période de remisage	3-7	
Fonctionnement des commandes et des autres fonctions	2-2	
Fuite d'eau	4-15	
Fuite d'échappement	4-15	
G		
Graissage	4-16	
H		
Hauteur de montage	3-3	
Horamètre	2-8	
Huile moteur	1-5	
I		
Indicateur d'assiette	2-7	
Indicateur d'avertissement	2-12	
Indicateur d'avertissement de surchauffe	2-9	
Indicateur d'avertissement de séparateur d'eau	2-16	
Indicateur de consommation de carburant	2-14	
Indicateur de débit de carburant	2-13	
Indicateur de niveau d'huile	2-8	
Indicateur de niveau d'huile	2-9,2-20	
Indicateur de vitesse	2-10	
Indicateur de vitesse numérique	2-10	
Informations de sécurité	1-2	
Instructions pour le carburant	1-4	
J		
Jauge à carburant	2-12	
L		
L'unité d'assiette et de relevage assistés ne fonctionne pas	5-5	
Le démarreur ne fonctionne pas	5-6	
Le moteur refuse de démarrer	5-8	
Levier de commande à distance	2-2	
Levier de commande du papillon des gaz au point mort	2-3	
Levier de support d'inclinaison	2-17	
Leviers de verrouillage du capot supérieur	2-17	
L'avertissement de niveau d'huile insuffisant est active	5-8	
M		
Marche arrière	3-14	
Marche avant	3-14	
Mise à température du moteur	3-13	
Montage	3-1	
Montage du moteur hors-bord	3-2	
Montre	2-11	
N		
Navigation en eaux salines	3-21	
Navigation en eaux troubles	3-21	
Nettoyage des passages d'eau de refroidissement	4-27	
Nettoyage du filtre à carburant	4-12	

Nettoyage du moteur hors-bord	4-27	Vérification du système d'alimentation	4-11
Nettoyage et réglage des bougies	4-9	Vérification du système d'assiette et	
Numéro de clé	1-1	d'inclinaison assistées	4-17
Numéro de série du moteur hors-bord	1-1	Vérification et remplacement de l'anode	4-22
Numéros d'identification	1-1		
P			
Pièces de rechange	4-7		
Procédure de contrôle préalable	3-6		
Procédure de plein de carburant	3-4		
Procédure de remplissage d'huile	3-4		
Protection de la coque du bateau	4-28		
Proue abaissée	3-18		
Proue relevée	3-18		
R			
Raccord de nettoyage	2-17		
Relevage/abaissement du hors-bord	3-19		
Remisage du moteur hors-bord	4-3		
Remplacement des fusibles	4-15		
Renouvellement de l'huile de			
transmission	4-21		
Rinçage du système de refroidissement	4-4		
Rodage du moteur	3-8		
Réglage de l'angle d'assiette	3-17		
Réglage du régime de ralenti	4-13		
S			
Synchroniseur de régime double moteur	2-16		
Système d'avertissement	2-18		
Système d'avertissement de niveau			
d'huile/d'obstruction du filtre à huile	2-19		
T			
Tableau de mélange essence/huile moteur	3-8		
Tableau de nettoyage et de vérifications	4-8		
Totalisateur journalier	2-11		
Traitement d'un moteur submergé	5-10		
Transport et remisage du moteur			
hors-bord	4-2		
Transport sur remorque	4-2		
V			
Vis de réglage de friction de			
l'accélérateur	2-5		
Vérification de l'hélice	4-18		
Vérification de la batterie	4-23		
Vérification de la purge d'eau dans le			
fond du réservoir à huile du moteur	4-14		
Vérification des boulons et des écrous	4-27		
Vérification des surfaces peintes du			
moteur	4-28		
Vérification du câblage et des			
connecteurs	4-15		

INDICE

A		
Aceite para el motor	1-5	
Activador de enclavamiento de punto muerto	2-3	
Ajuste de la velocidad de ralenti	4-13	
Ajuste del ángulo de asiento	3-17	
Alarma de sobrecalentamiento	2-18	
Alarmas	2-12	
Almacenamiento del motor fuera borda	4-3	
Altura de montaje	3-3	
Arranque del motor	3-10	
Asiento del motor fuera borda	3-16	
B		
Bajada de proa	3-18	
C		
Calentamiento del motor	3-13	
Cambio de marcha	3-14	
Cambio del aceite de engranajes	4-21	
Cambio del fusible	4-15	
Carga de aceite	3-4	
Comprobación de la batería	4-23	
Comprobación de la hélice	4-18	
Comprobación de la presencia de agua en el depósito de aceite del motor	4-14	
Comprobación de la superficie pintada del motor	4-28	
Comprobación de los pernos y las tuercas	4-27	
Comprobación del cableado y los conectores	4-15	
Comprobación del sistema de asiento e inclinación asistidos	4-17	
Comprobación del sistema de combustible	4-11	
Conexión de la batería	4-25	
Contador de caudal de combustible	2-13	
Contador de consumo por volumen de combustible	2-14	
Contador de consumo total de combustible	2-14	
Contador de horas	2-8	
Control remoto	2-2	
Cuentakilómetros parcial	2-11	
Cuidado de la batería	4-6	
D		
Daños causados por impactos	5-5	
Desconexión de la batería	4-26	
Dispositivo de lavado	2-17	
E		
El motor no funciona	5-8	
Elevación de proa	3-18	
Especificaciones	4-1	
Exterior del motor	4-27	
F		
Fugas de agua	4-15	
Fugas de escape	4-15	
Funcionamiento de los mandos y otras funciones	2-2	
G		
Gasolina	1-5	
I		
Inclinación ascendente/descendente	3-19	
Indicador de alarma de nivel de aceite	2-8	
Indicador de alarma de sobrecalentamiento	2-9	
Indicador de aviso del separador de agua	2-16	
Indicador de nivel de aceite	2-9, 2-20	
Indicador de nivel de combustible	2-12	
Información sobre seguridad	1-2	
Inspección y cambio del ánodo	4-22	
Instalación	3-1	
Instrucciones de repostaje de combustible	1-4	
Interruptor de asiento e inclinación asistidos	2-5, 2-6	
Interruptor de estrangulador	2-4	
Interruptor del acollador de parada del motor	2-4	
Interruptor principal	2-3	
L		
Limpieza del filtro de combustible	4-12	
Limpieza del motor fuera borda	4-27	
Limpieza del sistema de refrigeración	4-4	
Limpieza y ajuste de la bujía	4-9	
Localización y reparación de averías	5-1	
Lubricación	4-16	
M		
Mando del estrangulador	2-6	
Mantenimiento y ajustes	4-7	
Marcha atrás	3-14	
Marcha de avance	3-14	
Medidas temporales en caso de emergencia	5-5	
Medidor de asiento	2-7	
Medidor de gestión de combustible	2-13	
Montaje del motor fuera borda	3-2	

N	
Navegación en aguas saladas	3-21
Navegación en aguas turbias	3-21
Navegación en otras condiciones	3-21
No funciona el mecanismo de arranque	5-6
No funciona el mecanismo de asiento/inclinación asistidos	5-5
Número de llave	1-1
Número de serie del motor fuera borda	1-1
P	
Palanca de aceleración en punto muerto	2-3
Palanca de control remoto	2-2
Palanca de soporte de la inclinación	2-17
Palancas de bloqueo de la cubierta superior	2-17
Para limpiar los conductos del agua de refrigeración	4-27
Parada del motor	3-15
Principales componentes	2-1
Procedimiento previo a la puesta en marcha	3-6
Protección contra el arranque con marcha puesta	1-7
R	
Recubrimiento de la parte inferior de la embarcación	4-28
Registro de numeros de identificación	1-1
Reloj	2-11
Repostaje de combustible	3-4
Repuestos	4-7
Requisitos de batería	1-5
Rodaje del motor	3-8
S	
Se pone en marcha el sistema de aviso de nivel de aceite bajo	5-8
Selección de la hélice	1-6
Sincronizador de velocidad para dos motores	2-16
Sistema de alarma	2-18
Sistema de alarma de nivel de aceite/sistema de alarma de obstrucción del filtro de aceite	2-19
T	
Tabla de limpieza e inspección	4-8
Tabla de relaciones de mezcla de gasolina/aceite de motor	3-8
Tacómetro	2-7
Tacómetro digital	2-7
Tornillo de ajuste de la fricción del acelerador	2-5
Transporte del motor fuera borda en un remolque	4-2
Transporte y almacenamiento del motor fuera borda	4-2
Tratamiento de un motor sumergido	5-10
U	
Utilización después de un prolongado período de almacenamiento	3-7
V	
Velocímetro	2-10
Velocímetro digital	2-10



Printed in Japan
April 2001 – 0.5 × 1 
65N-28199-73
(D150HETO)
(E,F,S)
65N-28199-73-A0

Printed on recycled paper
Imprimé sur papier recyclé
Impreso en papel reciclado



**G
O
D
M
E**



YAMAHA

D150H